

**ООО «Мебель-С»**

ИНН: 4329019108, ОГРН: 1174350009063

**Стул Kongsberg мягкий на деревянных ножках**

**ПАСПОРТ**

## 1. Внешний вид



## 2. Основные сведения об изделии

1.1. Наименование: стул Kongsberg мягкий на деревянных ножках

1.2. Предприятие: ООО "Мебель-С"

1.3. стул Kongsberg мягкий на деревянных ножках предназначен для оборудования бытовых и общественных помещений.

## 3. Габаритные размеры

Глубина, мм: 600

Ширина, мм: 500

Высота, мм: 890

Высота до сидения, мм: 390

## 4. Материал и комплектность

Каркас изготовлен из березовой фанеры 18мм и гнуктоклееных деталей толщиной 10мм, деревянные ноги из бука. В основании сидения применены резинотканевые ремни и поролон толщиной 50мм, поролон на спинке толщиной 10мм 20мм 30мм. Сидение и спинка перетянуты обивочной тканью. Фурнитура включает в себя винт м6 \*80 в количестве 4 штуки.

## 5. Покрытие

Ноги: морилка, лак.

Сидение, спинка: обивочная ткань

## 6. Допустимая нагрузка и вес изделия

Допустимая нагрузка: до 100 кг.

Вес изделия, кг: 8 кг.

## 7. Транспортирование, хранение и упаковка

Транспортирование изделия осуществляется транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов на данном виде транспорта. Хранение изделия должно осуществляться в закрытых, сухих, отапливаемых складских помещениях, оборудованных системой вентиляции. Упаковка изделий при транспортировании и хранении должна обеспечивать сохранность изделия, в том числе от повреждений, загрязнений, атмосферных осадков.

## 8. Гарантийные обязательства

На изделие, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, использовании в соответствии с требованиями данного паспорта предоставляется срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия потребителю.

Производитель не несёт ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил эксплуатации, транспортирования и хранения изделия.

## 9. Правила эксплуатации

Исключите длительное прямое воздействие солнечных лучей. Исключите перепады температур при хранении и эксплуатации. Температурные показатели от +10°C до +30°C и от 0°C до -10°C. Располагайте мебель на расстоянии 1 метра и более от радиаторов отопления, обогревателей и прочих источников тепла. Воздействие температур свыше 75 градусов может привести к отслаиванию покрытий, пленки, кромки, пластика. Исключите возможность попадания на мебель горячих предметов (утюг, чайник и т.п.) или нагревающих излучений (светильники, незранированные микроволновые излучатели и т.п.).

Храните и эксплуатируйте мебель в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, с относительной влажностью, в пределах до 70%. Поверхности столешниц мебели всегда должны быть сухими. Своевременно вытирайте пролитые жидкости. Кроме вышеперечисленных условий, не допускать длительного использования на открытом воздухе, установки непосредственно на почву, использования при влажных климатических условиях.

Эксплуатируется только для сидения в бытовых и общественных помещениях. Запрещается вставать ногами на изделия, сидеть на подлокотниках, а также раскачиваться. Для закручивания лампочек, вешания штор и прочих домашних дел воспользуйтесь стремянкой или предназначенной для этого лестницей. Помните: если Ваша мебель имеет съемные покрытия, для удаления загрязнений пользуйтесь услугами специальных химчисток (исключение составляет мебель со съемными чехлами, которое можно стирать). Не допускайте направленного механического воздействия на детали и элементы мебели, не пытайтесь намеренно повредить изделие (соскрести покрытие, отковыривать крепежные и декоративные элементы (заглушки и т.д)).

Допускается чистить обивку из рогожки пылесосом или мебельной щеткой, не использовать агрессивные моющие средства, отбеливатели, растворители и прочее. Обивку из ткани жаккард недопустимо чистить с использованием отбеливателей и средств с содержанием спирта, любые пятна необходимо обрабатывать сразу мыльным раствором. Обивку из микровельвета чистить при температуре воды не выше 30 градусов, нельзя использовать сушащие приборы. Обивку из ткани флок допустимо чистить мыльным раствором, после чего сразу вытереть сухой тряпкой, рекомендуется только сухая чистка, нельзя использовать сушащие приборы. Обивку из ткани шенилл допускается чистить мыльным раствором или чистящими средствами на основе воды, требуется чистка мебельной щеткой из длинного и тонкого ворса. Обивку из ткани кожзам допускается только чистить пылесосом или влажной тряпкой, нельзя использовать сушильные принадлежности, запрещено гладить утюгом. Обивку из микрофибры не рекомендуется отбеливать, гладить только утюгом до 110 градусов.