

Руководство по настройкам для холодильников Alpicool (СХ и другие)

Когда холодильник подключен к сети, но находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку «SET» или «*» до тех пор, пока не появится «E1». Нажимайте кнопку «SET» или «*», для отображения на дисплее E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3. Для регулировки параметра нажимайте кнопки «+» и «-» для выбора и установки нужного параметра.

Настройки	Функции	Диапазон	Заводские настройки
E1	Настройка самой низкой температуры	- 40С° - самая низкая температура	- 20 С°
E2	Настройка самой высокой температуры	+ 40 С°- самая высокая температура	+20 С°
E3	Настройка точности поддержания температуры	1-10 С°	3 С°
E4	Настройка отсрочки старта компрессора	0-10 минут	0 минут
E5	Настройка температуры по Фаренгейту и по Цельсию	F или С	С

1. Настройки компенсации температуры (данный раздел предназначен только для сервисных работ!!!)

Температура на дисплее = зафиксированная температура + компенсация температуры

Настройки	Функции	Диапазон	Заводские настройки
E6	Температура компенсации для температуры $\geq -7С^{\circ}$	-10 С°+10 С°	0 С°
E7	Температура компенсации для температуры - 7С° до - 12 С°	-10 С°+10 С°	0 С°
E8	Температура компенсации для температуры $\leq -13 С^{\circ}$	-10 С°+10 С°	0 С°

Например, если на дисплее указана температура -20, а по факту там -17, то нужно параметр E8 увеличить на 3.

Возврат к заводским настройкам.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «SET» до тех пор, пока не появится «E1». Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «+» и «-» до тех пор, пока на дисплее не появится «888». В этом случае все настройки сбрасываются и устанавливаются заводские настройки.