



| | | |
|-----------|---|-----------|
| DE | Gebrauchsanleitung / Montageanleitung | 2 |
| FR | Mode d'emploi / Instructions de montage | 4 |
| EN | Instructions for use / Assembly instructions | 6 |
| IT | Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione | 8 |
| ES | Modo de empleo / Instrucciones de montaje | 10 |
| NL | Gebruiksaanwijzing / Handleiding | 12 |
| DK | Brugsanvisning / Monteringsvejledning | 14 |
| PT | Instruções para uso / Manual de Instalación | 16 |
| PL | Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu | 18 |
| CS | Návod k použití / Montážní návod | 20 |
| SK | Návod na použitie / Montážny návod | 22 |
| ZH | 用户手册 / 组装说明 | 24 |
| RU | Руководство пользователя / Инструкция по монтажу | 26 |
| FI | Käyttöohje / Asennusohje | 28 |
| SV | Bruksanvisning / Monteringsanvisning | 30 |
| LT | Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos | 32 |
| HR | Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju | 34 |
| RO | Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare | 36 |
| EL | Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης | 38 |
| SL | Navodilo za uporabo / Navodila za montažo | 40 |
| ET | Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend | 42 |
| LV | Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija | 44 |
| SR | Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu | 46 |
| NO | Bruksanvisning / Montasjeveiledning | 48 |
| BG | Инструкция за употреба / Ръководство за монтаж | 50 |
| JP | 取扱説明書 / 施工説明書 | 52 |
| SQ | Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth montimit | 54 |
| AR | دليل الاستخدام / تعليمات التجميع | 57 |
| TR | Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu | 58 |
| HU | Használati útmutató / Szerelesi útmutató | 60 |
| HE | הוראות שימוש / הוראות הרכבה | 63 |




ShowerSelect S
15747000



ShowerSelect S
15748000



ShowerSelect
15767000



ShowerSelect
15768000 / 15768007



Sicherheitshinweise

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.
- ⚠ Kinder, sowie Erwachsene mit körperlichen, geistigen und / oder sensorischen Einschränkungen dürfen das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen. Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, dürfen das Produkt nicht benutzen.
- ⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
- Ist der Thermostat bzw. Mischer auf maximale Warmwassertemperatur eingestellt, kann es durch die hydraulische Öffnung des Absperrventils zu Verbrü- hungen kommen. Hansgrohe empfiehlt daher die Einrichtung der "Safety Function".

Technische Daten

| | |
|--|---------------------------------------|
| Betriebsdruck: | max. 1 MPa |
| Empfohlener Betriebsdruck: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Prüfdruck: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Heißwassertemperatur: | max. 60 °C |
| Thermische Desinfektion: | 70 °C / 4 min |
| • Eigensicher gegen Rückfließen | |
| • Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert! | |

Symbolerklärung



Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!

max. 42 °C Safety Function (siehe Seite 70)

Dank der Safety Function lässt sich die gewünschte Höchsttemperatur von z. B. max. 42 °C voreinstellen.



Justierung (siehe Seite 70)

Nach erfolgter Montage muss die Auslauftemperatur des Thermostaten überprüft werden. Eine Korrektur ist

erforderlich wenn die an der Entnahmestelle gemessene Temperatur von der am Thermostaten eingestellten Temperatur abweicht.



Wartung (siehe Seite 72)

- Rückflussverhinderer müssen gemäß EN 806-5 regelmäßig in Übereinstimmung mit nationalen oder regionalen Bestimmungen auf ihre Funktion geprüft werden (mindestens einmal jährlich).
- Um die Leichtgängigkeit der Regeleinheit zu gewährleisten, sollte der Thermostat von Zeit zu Zeit auf ganz warm und ganz kalt gestellt werden.



Maße (siehe Seite 71)



Durchflussdiagramm (siehe Seite 71)



freier Durchfluss



Serviceteile (siehe Seite 74)

XXX = Farbcodierung

000 = Chrom

400 = Weiß/Chrom

600 = Schwarz/Chrom



Sonderzubehör (siehe Seite 75)

nicht im Lieferumfang enthalten

- Verlängerung 25 mm #13595000
- Verlängerung 22 mm (bei geringer Einbauteufe) #13604000, 13593000, #13597000

- Ausgleichsset 1° #95521000

- Kappe + Mutter #92696000



Reinigung (siehe Seite 77)



Bedienung (siehe Seite 76)

Bei der ersten Inbetriebnahme und nach Ab-/ Anstellen der Wasserversorgung kann kurzzeitig minimal Wasser austreten.



Prüfzeichen (siehe Seite 80)



| Störung | Ursache | Abhilfe |
|---|--|---|
| Wenig Wasser | <ul style="list-style-type: none"> - Versorgungsdruck nicht ausreichend - Schmutzfangsieb der Regeleinheit verschmutzt - Siebdichtung der Brause verschmutzt | <ul style="list-style-type: none"> - Leitungsdruck prüfen - Schmutzfangsiebe vor dem Thermostat und auf der Regeleinheit reinigen - Siebdichtung zwischen Brause und Schlauch reinigen |
| Kreuzfluss, warmes Wasser wird bei geschlossener Armatur in die Kaltwasserleitung gedrückt oder umgekehrt | - Rückflussverhinderer verschmutzt / defekt | - Rückflussverhinderer reinigen ggf. austauschen |
| Auslauftemperatur stimmt nicht mit der eingestellten Temperatur überein | <ul style="list-style-type: none"> - Thermostat wurde nicht justiert - Zu niedrige Warmwassertemperatur | <ul style="list-style-type: none"> - Thermostat justieren - Warmwassertemperatur erhöhen auf 42 °C bis 60 °C |
| Temperaturregelung nicht möglich | <ul style="list-style-type: none"> - Regeleinheit verkalkt - Bei Neuinstallation Grundkörper falsch angeschlossen (Soll: kalt rechts, warm links) oder 180° verdreht eingebaut | <ul style="list-style-type: none"> - Regeleinheit austauschen - Funktionsblock um 180° verdreht einbauen |
| Druckknopf der Sicherheitssperre ohne Funktion | <ul style="list-style-type: none"> - Feder defekt - Druckknopf verkalkt | <ul style="list-style-type: none"> - Feder bzw. Druckknopf reinigen u. leicht fetten, ggf. austauschen |
| Ventil schwergängig | - Select Absperrventil DN9 beschädigt | - Select Absperrventil austauschen |
| Brause oder Auslauf tropft | - Select Absperrventil DN9 beschädigt | - Select Absperrventil austauschen |
| Taster lässt sich nicht betätigen bzw. ist ohne Funktion | - Sicherung vom Absperrventil wurde nicht entfernt | - Sicherung vom Absperrventil entfernen |
| Taster klemmt, ist schwergängig | - Dichtung nicht mehr gefettet | - Dichtung fetten |
| Taster hält nicht | - Select-Adapter fehlerhaft gekürzt | <ul style="list-style-type: none"> - Select-Adapter entsprechend Bild 7 kürzen und montieren (siehe Seite 65) Taster erst vollständig in Rosette eindrücken und anschließend Rosette montieren |



Consignes de sécurité

- ⚠ Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par érasement ou coupure.
- ⚠ Le produit ne doit servir qu'à se laver et à assurer l'hygiène corporelle.
- ⚠ Il est interdit aux enfants ainsi qu'aux adultes ayant des insuffisances physiques, psychiques et/ou motoriques d'utiliser la douche sans surveillance. De même, il est interdit à des personnes sous influence d'alcool ou de drogues d'utiliser la douche.
- ⚠ Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide.

Instructions pour le montage

- Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport. Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu.
- Les conduites et la robinetterie doivent être montés, rincés et contrôlés selon les normes en vigueur.
- Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées.
- Si le thermostat ou le mélangeur est réglé sur la température maximale d'eau chaude, l'ouverture hydraulique de la vanne d'arrêt risque d'être à l'origine d'ébouillantages. C'est la raison pour laquelle Hansgrohe recommande de recourir à la fonction de sécurité « Safety Function ».

Informations techniques

| | |
|---|---------------------------------------|
| Pression de service autorisée: | max. 1 MPa |
| Pression de service conseillée: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Pression maximum de contrôle: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Température d'eau chaude: | max. 60°C |
| Désinfection thermique: | 70°C / 4 min |
| • Avec dispositif anti-retour | |
| • Le produit est exclusivement conçu pour de l'eau potable! | |

Description du symbole

 Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!

max. $\approx 42^\circ\text{C}$ Safety Function (voir pages 70)

Grâce à la fonction Safety, il est possible de prérégler la température maximale par exemple max. 42°C souhaitée.



Etalonnage (voir pages 70)

Le montage terminé, contrôler la température de l'eau puisée au mitigeur thermostatique. Un étalonnage est nécessaire si la température de l'eau mitigée mesurée au point de puisage diffère sensiblement de celle affichée sur le thermostat.



Entretien (voir pages 72)

- Les clapets anti-retour doivent être examinés régulièrement conformément à la norme EN 806-5 ou conformément aux dispositions nationales ou régionales quant à leur fonction (au moins une fois par an).
- Pour assurer le mouvement facile de l'élément thermostatique, le thermostat devrait être placé de temps en temps en position très chaude et très froide.



Dimensions (voir pages 71)



Diagramme du débit (voir pages 71)

débit libre



Pièces détachées (voir pages 74)

XXX = Couleurs
000 = Chromé
400 = Blanc/Chromé
600 = Noir/Chromé



Accessoires en option (voir pages 75)

ne fait pas partie de la fourniture

- jeu de rallonge 25 mm #13595000
- Rallonge de 22 mm (pour profondeur de montage trop faible) #13604000, 13593000, #13597000
- Set d'égalisation 1° #95521000
- capot sphérique + écrou #92696000



Nettoyage (voir pages 77)



Instructions de service (voir pages 76)

Lors de la première mise en service et après la coupure/remise en marche de l'alimentation en eau, il est possible qu'un léger filet d'eau s'échappe temporairement



Classification acoustique et débit

(voir pages 80)



| Dysfonctionnement | Origine | Solution |
|--|---|---|
| Pas assez d'eau | <ul style="list-style-type: none"> - Pression d'alimentation insuffisante - Filtre de l'élément thermostatique encastré - Joint-filtre de douchette encastré | <ul style="list-style-type: none"> - Contrôler la pression - Nettoyer les filtres devant le mitigeur thermostatique et sur la cartouche - Nettoyer le joint-filtre entre la douchette et le flexible |
| Circulation opposée, l'eau chaude est comprimée dans l'arrivée d'eau froide et vice versa avec robinet fermé | - Clapet anti-retour encastré ou défectueux | - Nettoyer le clapet anti-retour ou le changer éventuellement |
| La température à la sortie ne correspond pas à la température de réglage | <ul style="list-style-type: none"> - Le thermostat n'a pas été réglé - Température d'eau chaude trop basse, pas d'eau froide | <ul style="list-style-type: none"> - Réglter le thermostat - Augmenter la température d'eau chaude entre 42°C et 60°C |
| Le réglage de la température n'est pas possible | <ul style="list-style-type: none"> - Cartouche thermostatique entartrée - La pièce de base a une alimentation inversée (l'eau froide doit être à droite et l'eau chaude à gauche) ou elle est montée à l'envers | <ul style="list-style-type: none"> - Changer la cartouche thermostatique - Montez le bloc de fonction à 180° |
| Bouton à pression du verrouillage de sécurité défectueux | <ul style="list-style-type: none"> - Ressort défectueux - Bouton à pression entartré | <ul style="list-style-type: none"> - Nettoyer le ressort ou bien le bouton à pression, le changer éventuellement |
| Fonctionnement de la poignée difficile | - Select robinet d'arrêt DN9 d'arrêt défectueux | - Changez le Select robinet d'arrêt |
| La douchette ou le bec verseur goutte | - Select robinet d'arrêt DN9 d'arrêt défectueux | - Changez le Select robinet d'arrêt |
| Bouton impossible à actionner ou sans réaction | - La sécurité de la vanne d'arrêt n'a pas été retirée | - Retirer la sécurité de la vanne d'arrêt |
| Bouton coincé, grippé | - Joint dégraissé | - Graisser le joint |
| Le bouton ne tient pas | - Raccourcissement incorrect de l'adaptateur Select | - Raccourcir l'adaptateur Select conformément à la figure 7 et le monter (voir pages 65) Enfoncer complètement le bouton dans la rosette, puis monter la rosette |

Safety Notes

- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠ The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
- ⚠ Children as well as adults with physical, mental and/or sensoric impairments must not use this product without proper supervision. Persons under the influence of alcohol or drugs are prohibited from using this product.
- ⚠ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.
- If the thermostat or mixer is set to maximum water temperature, there is a risk of scalding at hydraulical opening of the check valve. For this reason, Hansgrohe recommends that you set up the "Safety Function".

Special information for UK

If installing this product with a pump, please be aware that it has to have negative head switching. This product will not function with a positive head pump.

Technical Data

| | |
|---|---------------------------------------|
| Operating pressure: | max. 1 MPa |
| Recommended operating pressure: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Test pressure: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Hot water temperature: | max. 60°C |
| Thermal disinfection: | 70°C / 4 min |
| • Safety against backflow | |
| • The product is exclusively designed for drinking water! | |

Symbol description



max. 42°C Safety Function (see page 70)

The desired maximum temperature for example max. 42°C can be pre-set thanks to the safety function.

Adjustment (see page 70)

After the installation, the output temperature of the thermostat must be checked. A correction is necessary if

the temperature measured at the output differs from the temperature set on the thermostat.



Maintenance (see page 72)

- The check valves must be checked regularly according to EN 806-5 in accordance with national or regional regulations (at least once a year).
- To guarantee the smooth running of the thermostat, it is necessary from time to time to turn the thermostat from total hot to total cold.



Dimensions (see page 71)



Flow diagram (see page 71)



Spare parts (see page 74)

XXX = Colors

000 = Chrome Plated

400 = White/Chrome Plated

600 = Black/Chrome Plated



Special accessories (see page 75)

order as an extra

- extension 25 mm #13595000
- Extension Set 22 mm (when wall is not deep enough) #13604000, 13593000, #13597000
- levelling set 1° #95521000
- flange + nut #92696000



Cleaning (see page 77)



Operation (see page 76)

Minor leaking may occur briefly during initial commissioning and interruption/restart of the water supply.



Test certificate (see page 80)



| Fault | Cause | Remedy |
|---|---|---|
| Insufficient water | - Supply pressure inadequate | - Check water pressure (If a pump has been installed check to see if the pump is working). |
| | - Regulator filter dirty | - Clean filter in front of the mixer and on the MTC-thermo cartridge |
| | - Shower filter seal dirty | - Clean filter seal between shower and hose |
| Crossflow, hot water being forced into cold water pipe, or vice versa, when mixer is closed | - Backflow preventers dirty or leaking | - Clean backflow preventers, exchange if necessary |
| Spout temperature does not correspond with temperature set | - Thermostat has not been adjusted | - Adjust thermostat |
| | - Hot water temperature too low | - Increase hot water temperature to 42 °C to 60 °C |
| Temperature regulation not possible | - thermo cartridge calcified | - Exchange thermo cartridge |
| | - For new installations: basic body incorrectly connected (should be: cold right, hot left) or installed with 180° rotation | - Install function block turned through 180° |
| Safety stop button not operating | - Spring defective | - Clean spring and/or button, exchange if necessary |
| | - Button calcified | |
| Valve stiff | - Select stop valve DN9 damaged | - Exchange Select stop valve |
| Shower or spout dripping | - Select stop valve DN9 damaged | - Exchange Select stop valve |
| Pushbutton cannot be actuated or is without function | - Safety guard of isolating valve has not been removed | - Remove safety guard from isolating valve |
| Pushbutton is jammed or stiff | - Seal needs greasing | - Grease the seal |
| Pushbutton does not snap in | - Select Adapter incorrectly trimmed | - Trim and mount Select Adapter according to Fig. 7 (see page 65) First, fully press the pushbutton down into the rosette; then, mount the rosette |





Indicazioni sulla sicurezza

- ⚠ Durante il montaggio, per evitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.
- ⚠ Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per fare il bagno e per l'igiene del corpo.
- ⚠ I bambini e gli adulti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali devono utilizzare il sistema doccia solo sotto sorveglianza. Il prodotto non deve essere utilizzato da persone sotto l'effetto di droghe o alcolici.
- ⚠ Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

Istruzioni per il montaggio

- Prima del montaggio è necessario controllare che non ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali danni di trasporto o delle superfici.
- Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria rispettando le norme correnti.
- Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese.
- Se il termostato ovvero il miscelatore è impostato alla temperatura massima dell'acqua calda, aprendo idraulicamente la valvola di chiusura sussiste il pericolo di ustioni. Hansgrohe raccomanda per ciò di installare il dispositivo di sicurezza "Safety Function".

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Pressione d'uso: | max. 1 MPa |
| Pressione d'uso consigliata: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Pressione di prova: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura dell'acqua calda: | max. 60 °C |
| Disinfezione termica: | 70 °C / 4 min |

- Sicurezza antiriflusso
- Il prodotto è concepito esclusivamente per acqua potabile!

Descrizione simboli

Non utilizzare silicone contenente acido acetico!

max. 42°C Safety Function (vedi pagg. 70)

Grazie alla funzione antiscottature Safety la temperatura massima per esempio max. 42° C desiderata è facilmente regolabile.

Taratura (vedi pagg. 70)

Effettuata l'installazione del miscelatore termostatico bisogna controllare la temperatura di uscita. La taratura

è necessaria quando la temperatura dell'acqua misurata sul punto di prelievo non corrisponde a quella fissata sul termostato.



Manutenzione

- La valvola di non ritorno deve essere controllata regolarmente come da EN 806-5, secondo le normative nazionali e regionali (almeno una volta all'anno).
- Per garantire la scorrevolezza dell'elemento di regolazione, di tanto in tanto si dovrebbe regolare il termostatico passando da tutto caldo a tutto freddo.



Ingombri

Diagramma flusso (vedi pagg. 71)
portata libera



Parti di ricambio

XXX = Trattamento
000 = Cromato
400 = Bianco/Cromato
600 = Nero/Cromato



Accessori speciali

non contenuto nel volume di fornitura

- Prolunga 25 mm #13595000
- Prolunga 22 mm x set esterno (in caso di incasso troppo esterno al muro)
#13604000, 13593000, #13597000
- Elemento per la regolazione in altezza 1°
#95521000
- cappuccio + ghiera di fissaggio
#92696000



Pulitura



Procedura

Alla prima messa in funzione e dopo aver chiuso e aperto l'alimentazione dell'acqua potrebbe fuoriuscire minimamente dell'acqua per breve tempo.



Segno di verifica



| Problema | Possibile causa | Rimedio |
|---|---|--|
| Scarsità d'acqua | <ul style="list-style-type: none"> - Pressione di erogazione insufficiente - Filtro dell'unità di regolazione sporco - Guarnizione del filtro della doccia sporca | <ul style="list-style-type: none"> - Provare la pressione di erogazione - Pulire/sostituire i filtri - Pulire la guarnizione del filtro tra doccia e flessibile |
| Flusso incrociato; l'acqua calda viene spinta nella tubatura acqua fredda a rubinetteria chiusa o viceversa | - Antiriflusso sporco o non ermetico | - Pulire o sostituire l'antiriflusso |
| La temperatura di erogazione diversa da quella impostata | <ul style="list-style-type: none"> - Il termostatico non è stato regolato - Temperatura dell'acqua calda | <ul style="list-style-type: none"> - Regolare il termostatico - Aumentare la temperatura acqua calda tra 42 °C e 60 °C |
| Impossibile la regolazione temperat- ra | <ul style="list-style-type: none"> - Unità di regolazione piena di calcare - In caso di nuova installazione - collegato male il termostatico (deve essere: acqua fredda a destra e calda a sinistra) o installato ruotato di 180° | <ul style="list-style-type: none"> - Sostituire l'unità di regolazione - Ruotare di 180° l'unità di regolazione |
| Tasto antiscottatura non funzionante | <ul style="list-style-type: none"> - Molla difettosa - Tasto con depositi calcarei | <ul style="list-style-type: none"> - Pulire o sostituire la molla o il tasto |
| Rubinetto duro | - Select rubinetto d'arresto DN9 danneggiato | - sostituire il Select rubinetto d'arresto |
| Doccia / scarico gocciola | - Select rubinetto d'arresto DN9 danneggiato | - sostituire il Select rubinetto d'arresto |
| Il tasto non si lascia azionare ovvero è senza funzione | - La sicura della valvola di chiusura non è stata rimossa | - Rimuovere la sicura dalla valvola di chiusura |
| Il tasto è bloccato, non è scorrevole | - Guarnizione non più imgrassata | - Ingrassare la guarnizione |
| Il tasto non tiene | <ul style="list-style-type: none"> - Adattatore Select accorciato sbagliato | <ul style="list-style-type: none"> - Accorciare e montare l'adattatore Select come mostrato in Figura 7 (vedi pagg. 65) Premere per prima il tasto completamente nella rosetta e infine montare la rosetta |





Indicaciones de seguridad

- ⚠ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
- ⚠ El producto solo debe ser utilizado para fines de baño, higiene y limpieza corporal.
- ⚠ Niños, así como adultos con limitaciones corporales, mentales y/o sensoriales no deben utilizar el sistema de duchas sin vigilancia. Personas que se encuentran bajo el efecto de alcohol o drogas, no deben utilizar el sistema de duchas.
- ⚠ Grandes diferencias de presión en servicio entre agua fría y agua caliente deben equilibrarse.

Indicaciones para el montaje

- Antes del montaje se debe examinarse el producto contra daños de transporte. Después de la instalación no se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- Los conductos y la grifería deben montarse, lavarse y comprobarse según las normas vigentes.
- Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país respectivo.
- Si el termostato o el mezclador están ajustados a la temperatura máxima de agua caliente, al abrir la válvula de cierre hidráulicamente se pueden sufrir quemaduras. Por esa razón, Hansgrohe recomienda el dispositivo "Safety Function".

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Presión en servicio: | max. 1 MPa |
| Presión recomendada en servicio: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Presión de prueba: | 1,6 MPa |

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Temperatura del agua caliente: | max. 60°C |
| Desinfección térmica: | 70°C / 4 min |

- Seguro contra el retorno
- El producto ha sido concebido exclusivamente para agua potable.

Descripción de símbolos

No utilizar silicona que contiene ácido acético!

max. Safety Function (ver página 70)
~42°C

Gracias al tope de temperatura se puede graduar la temperatura máxima por ejemplo max. 42°C.

Ajuste (ver página 70)

Después del montaje deberá comprobarse la temperatura del agua del termostato, en la salida del caño. Una corrección se efectuará siempre y cuando la temperatu-

ra del agua tomada a la salida del caño, no corresponda con la indicada en el volante del termostato.



Mantenimiento (ver página 72)

- Las válvulas anti-retorno tienen que ser controladas regularmente según la norma EN 806-5, en acuerdo con las regulaciones nacionales o regionales (una vez al año, por lo menos).
- Para garantizar el funcionamiento duradero del termostato, el mando del mismo debería girarse de vez en cuando del extremo frío al extremo caliente.



Dimensiones (ver página 71)

Diagrama de circulación
(ver página 71)
caudal libre



Repuestos (ver página 74)

XXX = Acabados
000 = Cromado
400 = Blanco/Cromado
600 = Negro/Cromado



Opcional (ver página 75)

- no incluido en el suministro
- Prolongación 25 mm #13595000
 - Alargo 22 mm (en caso de pared delgada) #13604000, 13593000, #13597000
 - set de nivelación 1° #95521000
 - Florón + Tuerca #92696000



Limpiar (ver página 77)



Manejo (ver página 76)

Se pueden producir ligeras salidas de agua tras la primera puesta en servicio, así como después de abrir o cerrar el suministro de agua.



Marca de verificación

(ver página 80)



| Problema | Causa | Solución |
|--|--|---|
| Sale poca agua | <ul style="list-style-type: none"> - presión insuficiente - filtro del termoelemento sucio - Filtro de la teleducha sucio | <ul style="list-style-type: none"> - comprobar presión - Limpiar filtros en las uniones a las tomas de agua caliente y fría y en el cartucho termostático - Limpiar / Cambiar filtro entre flexo y teleducha |
| Flujo de agua cruzada agua caliente entra en la tubería del agua fría o al revés | - válvula antirretorno sucia o pierde | - limpiar / cambiar válvula |
| Temperatura del agua no corresponde a lo marcado | <ul style="list-style-type: none"> - termostato no ha sido ajustado - Temperatura del agua caliente demasiado baja | <ul style="list-style-type: none"> - ajustar termostato - aumentar temperatura del agua caliente a 42° - 60° C. |
| No es posible regular la temperatura | <ul style="list-style-type: none"> - Termoelemento calcificado o desgastado - cuerpo empotrado mal montado (debe estar: frío = derecha) o instalado girado en 180° | <ul style="list-style-type: none"> - cambiar termoelemento - girar cuerpo empotrado en 180° |
| Botón de tope no funciona | <ul style="list-style-type: none"> - muelle defecto - botón lleno de cal | <ul style="list-style-type: none"> - Limpiar y aplicar una fina capa de grasa en el muelle y el pulsador |
| Llave de paso va duro | - Select llave de paso DN9 dañada | - cambiar Select llave de paso |
| Pierde permanentemente agua por el caño | - Select llave de paso DN9 dañada | - cambiar Select llave de paso |
| El pulsador no puede accionarse o no funciona | - El seguro de la válvula de cierre no se ha retirado | - Retirar el seguro de la válvula de cierre |
| Pulsador atascado o duro | - Junta ya sin grasa | - Engrasar la junta |
| El pulsador no se mantiene | - Adaptador Select cortado erróneamente | - Cortar el adaptador Select como se muestra en la figura 7 y montarlo (ver página 65) Presionar el pulsador completamente dentro del escudo y luego montar éste. |





Veiligheidsinstructies

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Het product mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging worden gebruikt.
- ⚠ Kinderen en volwassenen met lichamelijke, geestelijke en/of sensorische beperkingen mogen het douchesysteem niet zonder toezicht gebruiken. Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen het douchesysteem niet gebruiken.
- ⚠ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwatervoer dienen vermeden te worden.

Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- De in de overeenkomstige landen geldende installatieregels moeten nageleefd worden.
- Als de thermostaat c.q. mengkraan ingesteld is op de maximale warmwatertemperatuur, kunnen door de hydraulische opening van de afsluiter brandwonden ontstaan. Hansgrohe raadt daarom aan om de "Safety Function" in te stellen.

Technische gegevens

| | |
|---|----------------------------|
| Werkdruk: max. | max. 1 MPa |
| Aanbevolen werkdruk: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Getest bij: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatuur warm water: | max. 60°C |
| Thermische desinfectie: | 70°C / 4 min |
| • Beveiligd tegen terugstromen | |
| • Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater! | |

Symbolbeschrijving



Gebruik geen zuurhoudende silicone!

max. Safety Function (zie blz. 70) ≈ 42°C

Dankzij de Safety Function kan de gewenste maximale temperatuur van bijv. max. 42°C van te voren worden ingesteld.

Instellen (zie blz. 70)

Na montage dient de uitstroomtemperatuur van de thermostaat gecontroleerd te worden. Een correctie is noodzakelijk als de aan het tappunt gemeten tempera-

tuur afwijkt van de op de thermostaat ingestelde temperatuur.



Onderhoud (zie blz. 72)

- Keerkleppen moeten volgens EN 806-5 regelmatig en volgens plaatselijk geldende eisen op het functioneren gecontroleerd worden. (Tenminste een keer per jaar)
- Om het soepel lopen van de regeleenheid te garanderen moet de thermostaat van tijd tot tijd op heel koud en heel warm worden ingesteld.



Maten (zie blz. 71)



Doorstroomdiagram (zie blz. 71)



vrije doorstroom



Service onderdelen (zie blz. 74)

XXX = Kleuren
000 = Verchroomd
400 = Wit/Verchroomd
600 = Zwart/Verchroomd



Toebehoren (zie blz. 75)

- behoort niet tot het leveringspakket
- Verlengstuk 25 mm #13595000
 - verlengset 22 mm (bij geringe inbouwdiepte) #13604000, 13593000, #13597000
 - nivelleerset 1° #95521000
 - afdekkap + moer #92696000



Reinigen (zie blz. 77)



Bediening (zie blz. 76)

Bij het eerste gebruik en na het dicht- en opnieuw opendraaien van de watervoorziening kann kort een kleine hoeveelheid water ontsnappen.



Keurmerk (zie blz. 80)



| Storing | Oorzaak | Oplossing |
|---|---|--|
| Weinig water | <ul style="list-style-type: none"> - Druk te laag - Vuilzeef van thermo-element verstopt - Zeefdichting handdouche verstopt | <ul style="list-style-type: none"> - Druk controleren - Vuilvangzeefjes en zeefjes van regeleenheid reinigen - Zeefdichting handdouche reinigen |
| Kruisstroom, warm water stroomt in gesloten toestand in koud water leiding of omgekeerd | - Terugslagkleppen vervuild of defect | - Terugslagkleppen reinigen dan wel uitwisselen |
| Uitstroomtemperatuur komt niet met ingestelde temperatuur overeen | <ul style="list-style-type: none"> - Thermostaat niet ingesteld - Temperatuur van warm water te laag | <ul style="list-style-type: none"> - Thermostaat instellen - Warmwater toevoer verhogen min. 42°C naar 60°C |
| Temperatuur niet regelbaar | <ul style="list-style-type: none"> - regeleenheid verkalkt - Bij nieuwe installaties: basisgarnituur verkeerd aangesloten (moet zijn koud rechts en warm links) of 180° gedraaid gemonteerd | <ul style="list-style-type: none"> - regeleenheid uitwisselen - Functieblok 180° draaien |
| Safety Stop knop op thermostaat greep functioneert niet | <ul style="list-style-type: none"> - Veer defect - Drukknop verkalkt | <ul style="list-style-type: none"> - Veer en/of drukknop reinigen dan wel uitwisselen |
| Kraan draait zwaar | - Select inbouwstopkranen DN9 beschadigd | - Select inbouwstopkranen uitwisselen |
| Douche/uitloop lekt | - Select inbouwstopkranen DN9 beschadigd | - Select inbouwstopkranen uitwisselen |
| Schakelaar kan niet bediend worden c.q. heeft geen functie | - Zekering van de afsluitklep werd niet verwijderd | - Vervijfder zekering van de afsluitklep |
| Schakelaar klemt, is stroef | - Afdichting niet meer ingevet | - Afdichting inzetten |
| Schakelaar blijft niet zitten | - Select-adapter verkeerd ingekort | - Select-adapter volgens afbeelding 7 inkorten en monteren (zie blz. 65) Schakelaar eerst volledig in de rozet drukken en vervolgens de rozet monteren |





Sikkerhedsanvisninger

- ⚠ Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvaestelser og snitsår.
- ⚠ Produktet må kun bruges til bade-, hygiejne og kropsrenøringsformål.
- ⚠ Børn som også voksne med fysiske, mentale og / eller sensoriske begrænsninger må ikke bruge brusersystemet uden opsyn. Personer som er under indflydelse af alkohol eller narkotika må ikke bruge brusersystemet.
- ⚠ Større trykforskelle mellem kaldt og varmt vand bør udjævnes.

Monteringsanvisninger

- Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- Ledningerne og armaturerne skal monteres, skyldes og kontrolleres iht. de gældende standarder.
- Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes.
- Hvis termostaten hhv. blanderen er indstillet til maksimal varmtvandstemperatur, er der fare for skoldninger hvis spærreventilen åbnes. Hansgrohe anbefaler derfor indretningen af "Safety Function".

Tekniske data

| | |
|----------------------------|---------------|
| Driftstryk: | max. 1 MPa |
| Anbefalet driftstryk: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Prøvetryk: | 1,6 MPa |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) | |
| Varmtvandstemperatur: | max. 60°C |
| Termisk desinfektion: | 70°C / 4 min |

Symbolbeskrivelse

Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!

max. 42°C Safety Function (se s. 70)

Takket være Safety varmtvands-begrænsningen kan maksimaltemperaturen forudindstilles eksempel max. 42°C.

Forindstilling (se s. 70)

Efter monteringen skal termostatens udløbstemperatur kontrolleres. Såfremt den målte vandtemperatur afviger fra den på termostaten viste forindstilling er en korrigering af skalagrebet nødvendig.



Service (se s. 72)

- Ifølge EN 806-5 skal gennemstrømningsbegrensere i overenstemmelse med nationale regler afprøves regelmæssigt (mindst en gang om året).
- For at sikre optimal funktion af termostaten, bør termostaten fra tid til anden motioneres (stilles skiftevis helt varm og helt kold).



Målene (se s. 71)



Gennemstrømningsdiagram (se s. 71)

fri gennemstrømning



Reservedele (se s. 74)

XXX = Overflade

000 = Krom

400 = Hvid/Krom

600 = Sort/Krom



Specialtilbehør (se s. 75)

ikke med i leveringsomfang

• Forlængersæt 25 mm #13595000

• Forlænger 22 mm (ved for stor indbygningsdybde) #13604000, 13593000, #13597000

• Nivelleringsæt 1° #95521000

• Dækskive + Møtrik #92696000



Rengøring (se s. 77)



Brugsanvisning (se s. 76)

Under den første ibrugtagning og efterslukning / tænding for vandforsyningen kan lidt vand strømme ud i kort tid.



Godkendelse (se s. 80)



| Fejl | Årsag | Hjælp |
|--|---|--|
| For lidt vand | <ul style="list-style-type: none"> - Forsyningstrykket er ikke højt nok - Smudsfangsen er snavset - Sien mellem bruser og slange er snavset | <ul style="list-style-type: none"> - Afprøv forsyningstrykket - Rengør smudsfangsen foran termsortaten og på termostatelementet - Rengør sien mellem bruser og slange |
| Kryds-flow, varmt vand i koldtvands-ledningen og omvendt | - Kontraventilen er snavset eller utæt. | - Rengør kontraventilen eller udskift den evt. |
| Udløbstemperaturen stemmer ikke overens med den indstillede temperatur | <ul style="list-style-type: none"> - Termostaten er ikke justeret - For lav varmtvands-temperatur | <ul style="list-style-type: none"> - Juster termostaten - Forhøj varmtvands-temperaturen fra 42°C til 60°C |
| Temperaturregulering ikke mulig | <ul style="list-style-type: none"> - katuschen er tilkalket - Ved ny-installation er vandtilslutningen forbyttet (skal være koldt til højre - varmt til venstre eller også er grundkroppen drejet 180°) | <ul style="list-style-type: none"> - Udskift katuschen - Vend indbygningsdelen 180° |
| Sikkerhedsspærren erude af funktion | <ul style="list-style-type: none"> - Defekt fjeder - Trykknappen tilkalket | - Rengør fjeder og trykknap eller udskift delene |
| Ventilen går trægt | - Beskadiget Select afspærrings-ventil DN9 | - Udskift Select afspærrings-ventil |
| Bruser/kartud drypper | - Beskadiget Select afspærrings-ventil DN9 | - Udskift Select afspærrings-ventil |
| Knap kan ikke trykkes hhv. er uden funktion | - Sikringen blev ikke fjernet fra spærreventilen | - Fjern sikringen fra spærreventilen |
| Trykknap sidder fast, er ikke let gængeligt | - Tætning ikke længere smøret | - Smør tætningen |
| Knap holder ikke | - Select-adapt er afkortet forkert | - Afkort Select-adapter iht. billede 7, og montér den (se s. 65) Tryk først knappen helt ind i rosetten, og montér herefter rosetten. |



Avisos de segurança

- ⚠ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.
- ⚠ O produto só pode ser utilizado para fins de higiene pessoal.
- ⚠ Crianças e adultos com deficiências motoras, mentais e/ou sensoriais não podem utilizar o sistema de duche sem monitorização. Pessoas que estejam sob a influência de álcool ou drogas não podem utilizar o sistema de duche.
- ⚠ Grandes diferenças entre as pressões das águas quente e fria devem ser compensadas.

Avisos de montagem

- Antes da montagem deve-se controlar o produto relativamente a danos de transporte. Após a montagem não são aceites quaisquer danos de transporte ou de superfície.
- As tubagens e a torneira têm que ser montadas, enxaguadas e verificadas de acordo com as normas em vigor.
- A prescrições de instalação válidas nos respetivos países devem ser respeitadas.
- Existe o perigo de queimaduras na abertura hidráulica da válvula de retenção, se o termostato ou a misturadora estiverem ajustados na temperatura máxima da água quente. Assim sendo, a Hansgrohe recomenda a instalação da "Safety Function".

Dados Técnicos

Pressão de funcionamento: max. 1 MPa
 Pressão de func. recomendada: 0,1 - 0,5 MPa
 Pressão testada: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura da água quente: max. 60°C
 Desinfecção térmica: 70°C / 4 min

- Função anti-retorno e anti-vácuo
- Este produto foi única e exclusivamente concebido para água potável!

Descrição do símbolo



Não utilizar silicone que contenha ácido acético!

max. ~42°C Safety Function (ver página 70)

Graças à função de segurança pode-se regular a temperatura máxima por exemplo max. 42°C.



Afinação (ver página 70)

É necessária correcção se a temperatura medida no ponto de saída diferir da temperatura marcada na escala.



Manutenção (ver página 72)

- As válvulas anti-retorno devem ser verificadas regularmente de acordo com a EN 806-5 segundo os regulamentos nacionais ou regionais (pelo menos uma vez por ano).
- Para garantir um funcionamento suave do elemento termostático é necessário de vez em quando rodar totalmente o manipulo da termostática da posição quente para a fria.



Medidas (ver página 71)



Fluxograma (ver página 71)

caudal livre



Peças de substituição (ver página 74)

XXX = Acabamentos

000 = Cromado

400 = Branco/Cromado

600 = Preto/Cromado



Acessórios especiais (ver página 75)

não incluído no volume de fornecimento

- Crescente 25 mm #13595000
- Crescente 22 mm (quando instalado demasiado longe da parede) #13604000, 13593000, #13597000
- conjunto de nivelamento 1° #95521000
- Espelho + Porca #92696000



Limpeza (ver página 77)



Funcionamento (ver página 76)

Durante a primeira utilização e após cortar/abrir a água pode sair temporariamente uma pequena quantidade de água.



Marca de controlo (ver página 80)



| Falha | Causa | Solução |
|---|--|--|
| Água insuficiente | <ul style="list-style-type: none"> - Pressão não adequada - Filtro do regulador sujo - Filtro do vedante do chuveiro sujo | <ul style="list-style-type: none"> - Verificar a pressão da água - Limpar o filtro nas ligações de água e no cartucho termostático - Limpar o filtro entre o chuveiro e o tubo flexível |
| Fluxos cruzados, água quente a ser forçada a entrar no tubo da água fria, ou vice-versa, quando a misturadora está fechada. | - Válvula anti-retorno suja ou com fugas | - Limpar a válvula antiretorno, substitua se necessário |
| A temperatura da água não corresponde à temperatura seleccionada | <ul style="list-style-type: none"> - A misturadora termos tática não foi ajustada - Temperatura da água quente muito baixa | <ul style="list-style-type: none"> - Ajustar a misturadora termostática - Aumentar a temperatura da água quente para 42° C a 60° C. |
| Não é possível regular a temperatura | <ul style="list-style-type: none"> - Regulador da temperatura calcificado - Para novas instalações: Corpo instalado incorrectamente (deve ser: fria direita, quente esquerda) ou instalado com uma rotação de 180° | <ul style="list-style-type: none"> - Limpar regulador da temperatura - Instalar o corpo virado 180° |
| Botão de segurança não funciona | <ul style="list-style-type: none"> - Mola defeituosa - Botão calcificado | <ul style="list-style-type: none"> - Limpar a mola e/ou o botão, substitua se necessário |
| Válvula de corte perra | - Select Válvula de corte DN9 danificada. | - Substituir Select Válvula de corte |
| Duche/bica a pingar | - Select Válvula de corte DN9 danificada. | - Substituir Select Válvula de corte |
| O botão não se deixa comandar, ou seja, não está funcional | - A proteção da válvula de retenção não foi removida | - Remova a proteção da válvula de retenção |
| O botão está encravado, funciona com dificuldade | - Falta lubrificante no vedante | - Lubrificar o vedante |
| O botão não se segura | - Adaptador Select erradamente encurtado | <ul style="list-style-type: none"> - Encurtar e montar o adaptador Select de acordo com a figura 7 (ver página 65) Primeiro, pressionar o botão completamente para dentro da roseta e, de seguida, montar a roseta |



Wskazówki bezpieczeństwa

- ⚠ Aby uniknąć zranień na skutek zgniecenia lub przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.
- ⚠ Produkt może być używany tylko do kąpieli, higieny i czyszczenia ciała.
- ⚠ Zarówno dzieci, jak i dorosli z fizycznymi, psychicznymi i/lub sensorycznymi ograniczeniami nie mogą korzystać z prysznica bez opieki. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie mogą korzystać z prysznica.
- ⚠ Znaczne różnice ciśnień na dopływach cieplej i zimnej wody muszą zostać wyrównane.

Wskazówki montażowe

- Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie widać żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzchni.
- Przewody i armatura muszą być montowane, płukane i kontrolowane według obowiązujących norm.
- Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju.
- Gdy termostat wzgl. mieszacz ustawiono na maksymalną temperaturę cieplej wody, może dojść do poparzeń przez hydraulyczny otwór zaworu odcinającego. Hansgrohe zaleca z tego względu stworzenie opcji "Safety Function".

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|--|
| Ciśnienie robocze: | maks. 1 MPa |
| Zalecane ciśnienie robocze: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Ciśnienie próbne: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bary = 147 PSI) |

Temperatura wody gorącej: maks. 60°C
Dezynfekcja termiczna: 70°C / 4 min

- Zabezpieczony przed przepływem zwotnym
- Produkt przeznaczony wyłącznie do wody pitnej!

Opis symbolu



Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy!

max. 42°C Safety Function (patrz strona 70)

Dzięki funkcji zabezpieczającej można przestawić żądaną maksymalną temperaturę np. na maks. 42°C.

Ustawianie (patrz strona 70)

Po ukończeniu montażu należy sprawdzić temperaturę cieplej wody na wylocie z termostatu. Korekta będzie konieczna wtedy, gdy zmierzona temperatura na

wylocie różni się od temperatury nastawionej na termostacie.



Konserwacja (patrz strona 72)

- Zgodnie z normą EN 806-5, krajowymi i miejscowymi przepisami, działanie zabezpieczeń przed przepływem zwotnym musi być kontrolowane (przynajmniej raz w roku).
- Aby zachować łatwość obsługi termostatu, od czasu do czasu należy go przekręcić na całkiem zimną i na całkiem ciepłą wodę.



Wymiary (patrz strona 71)



Schemat przepływu

(patrz strona 71)

swobodny przepływ



Części serwisowe (patrz strona 74)

XXX = Kody kolorów

000 = Chrom

400 = Biały/Chrom

600 = Czarny/Chrom



Wypożyczenie specjalne

(patrz strona 75)

Nie jest częścią dostawy

- Przedłużka 25 mm #13595000
- Rozeta maskująca 22 mm (przy małej głębokości zabudowy) #13604000, 13593000, #13597000
- zespół poziomujący 1° #95521000
- Rozeta kulowa + Nakrętka #92696000



Czyszczenie (patrz strona 77)



Obsługa (patrz strona 76)

Przy pierwszym uruchomieniu i po wyłączeniu / włączeniu dopływu wody przez krótki okres czasu może wydostawać się nieznaczna ilość wody.



Znak jakości (patrz strona 80)



| Usterka | Przyczyna | Pomoc |
|---|---|--|
| Mała ilość wody | <ul style="list-style-type: none"> - Zbyt niskie ciśnienie zasilające - Zabrudzone sitko przy wkładzie termostatycznym - Zabrudzona uszczelka z sitkiem w prysznicu | <ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzić ciśnienie w instalacji - Wyczyścić sitka przed termostatem i we wkładzie termostatycznym - Oczyścić uszczelkę z sitkiem pomiędzy prysznicem a węzłem |
| Przepływ krzyżowy, woda ciepła przy zamkniętej armaturze wpływa do przewodu wody zimnej lub odwrotnie | <ul style="list-style-type: none"> - Zabrudzone / uszkodzone zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym | <ul style="list-style-type: none"> - Wyczyścić wzgl. wymienić zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym |
| Temperatura wody nie zgadza się z ustawioną wartością | <ul style="list-style-type: none"> - Termostat nie został wyregulowany - Za niska temperatura ciepłej wody | <ul style="list-style-type: none"> - Przeprowadzić regulację termostatu - Podwyższyć temperaturę wody ciepłej na 42°C do 60°C |
| Brak możliwości regulacji temperatury | <ul style="list-style-type: none"> - Wkład termostatyczny zakamieniony - Przy nowej instalacji niewłaściwie podłączony korpus (powinno być: zimna po prawej, ciepła po lewej) albo zamontowano z przekretem o 180°. | <ul style="list-style-type: none"> - Wymienić wkład termostatyczny - Blok funkcyjny obrócić o 180° |
| Złe funkcjonowanie przycisku zabezpieczającego | <ul style="list-style-type: none"> - Uszkodzona sprężynka - przycisk zakamieniony | <ul style="list-style-type: none"> - Wyczyścić wzgl. wymienić sprężynkę lub przycisk i lekko nasmarować |
| Zawór pracuje z wysiłkiem | <ul style="list-style-type: none"> - Uszkodzony Select Zawór odcinający DN9 | <ul style="list-style-type: none"> - Wymienić Select Zawór odcinający |
| Wyciekająca woda z główki prysznicowej lub wylewki | <ul style="list-style-type: none"> - Uszkodzony Select Zawór odcinający DN9 | <ul style="list-style-type: none"> - Wymienić Select Zawór odcinający |
| Nie można nacisnąć przycisku albo brak w nim funkcji | <ul style="list-style-type: none"> - Nie usunięto zabezpieczenia zaworu odcinającego | <ul style="list-style-type: none"> - Usunąć zabezpieczenie zaworu odcinającego |
| Przycisk się zakleszcza, ciężko się porusza | <ul style="list-style-type: none"> - Uszczelka nie jest już nasmarowana | <ul style="list-style-type: none"> - Nasmarować uszczelkę |
| Przycisk się nie trzyma | <ul style="list-style-type: none"> - Niewłaściwie skrócono przejściówkę Select | <ul style="list-style-type: none"> - Przejściówkę Select skrócić odpowiednio do rys. 7 i zamontować (patrz strona 65) Najpierw całkowicie wcisnąć przycisk do rozety, a potem zamontować rozetę |





Bezpečnostní pokyny

- ⚠ Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděním je nutné při montáži nosit rukavice.
- ⚠ Produkt smí být používán pouze ke koupání a za účelem tělesné hygieny.
- ⚠ Děti a dospělé osoby s tělesným, duševním a / nebo smyslovým postižením nesmí produkt používat bez dozoru. Osoby pod vlivem alkoholu nebo drog nesmí produkt používat.
- ⚠ Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi připojení studené a teplé vody.

Pokyny k montáži

- Před montáží je třeba produkt zkontrolovat, zda nebyl při transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
- Vedení a armatura musí být namontovány, proplácnutý a otestovány podle platných norem.
- Je třeba dodržovat montážní pravidla platné v dané zemi.
- Pokud je termostat resp. směšovací baterie nastavena na maximální teplotu teplé vody, může dojít k opaření přes hydraulický otvor uzavíracího ventilu. Hansgrohe proto doporučuje nastavení "Safety Function".

Technické údaje

| | |
|---|---------------------------------------|
| Provozní tlak: | max. 1 MPa |
| Doporučený provozní tlak: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Zkušební tlak: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Teplota horké vody: | max. 60°C |
| Tepelná desinfekce: | 70°C / 4 min |
| • Vlastní jištění proti zpětnému nasáti. | |
| • Výrobky Hansgrohe jsou vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou. | |

Popis symbolů



Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!

max. 42°C Safety Function (viz strana 70)

Díky Safety Function je možné předem nastavit nejvyšší požadovanou teplotu, např. max. 42°C.



Nastavení (viz strana 70)

Po ukončení montáže se musí zkontrolovat teplota vody vytékající z termostatu. Pokud se teplota změřená v místě odběru liší od teploty nastavené na termostatu, je nutné provést korekci.



Údržba (viz strana 72)

- U zpětných ventilů se musí podle EN 806-5 v souladu s národními nebo regionálními předpisy testovat jejich funkčnost (alespoň jednou ročně).
- Aby byl zajištěn lehký chod regulační jednotky, měl by se termostat čas od času nastavit na úplně horkou a úplně studenou vodu.



Rozmíry (viz strana 71)



Diagram průtoku (viz strana 71)

volný průtok



Servisní díly (viz strana 74)

XXX = Kód povrchové úpravy

000 = Chrom

400 = Bílá/Chrom

600 = Černá/Chrom



Zvláštní příslušenství (viz strana 75)

není součástí dodávky

- prodloužení 25 mm #13595000

- prodloužení 22 mm (při malé hloubce zabudování) #13604000, 13593000, #13597000

- vyrovnávací sada 1° #95521000

- krytka + matka #92696000



Čištění (viz strana 77)



Ovládání (viz strana 76)

Při prvním uvádění do provozu a po vypnutí / zapnutí přívodu vody může dojít krátce k výtoku malého množství vody.



Zkušební značka (viz strana 80)



| Porucha | Příčina | Odstranění |
|--|--|--|
| Málo vody | <ul style="list-style-type: none"> - Nízký tlak v přívodu. - Zanesený lapač nečistot v regulační jednotce - Sítko v těsnění u sprchy zanesené | <ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolovat tlak v potrubí - Vyčistit lapače nečistot před termostatem a na regulační jednotce - Vyčistit sítko v těsnění mezi sprchou a hadicí |
| Křížení toků, teplá voda se při zavřené armatuře tlačí do přívodu studené vody nebo naopak | - Znečištěný nebo netěsný zpětný ventil | - Zpětný ventil vyčistit, případně vyměnit |
| Teplota u výtoku nesouhlasí s nastavenou teplotou | <ul style="list-style-type: none"> - Teplota u výtoku nesouhlasí s nastavenou teplotou - Nízká teplota teplé vody | <ul style="list-style-type: none"> - Nastavit termostat - Teplotu horké vody zvýšit na 42°C až 60°C |
| Nelze regulovat teplotu | <ul style="list-style-type: none"> - regulační jednotka zanesena vodním kamenem - U nové instalace: obráceně připojené základní těleso (má být studená vpravo, teplá vlevo) nebo zabudované otočené o 180° | <ul style="list-style-type: none"> - vyměnit regulační jednotku - Funkční blok zabudovat otočený o 180° |
| Tlačítko bezpečnostní pojistky je nefunkční | <ul style="list-style-type: none"> - Vadná pružina - Tlačítko zanesené vodním kamenem | <ul style="list-style-type: none"> - Pružinu nebo tlačítko očistit a lehce pořídit tukem, případně vyměnit |
| Ciežka praca zaworu | - Select uzavírací ventil DN9 poškozen | - vyměnit Select uzavírací ventil |
| sprcha nebo výtok odkapává | - Select uzavírací ventil DN9 poškozen | - vyměnit Select uzavírací ventil |
| Tlačítko není možné stisknout resp. nemá žádnou funkci | - Zajištění uzavíracího ventilu nebylo odstraněno | - Odstraňte zajištění uzavíracího ventilu |
| Tlačítko se zaseklo, jde zlěžka | - Těsnění již není promazané | - Namažte těsnění tukem |
| Tlačítko nedrží | - Adaptér Select je chybě zkrácen | <ul style="list-style-type: none"> - Zkraťte adaptér Select podle obrázku 7 a přimontujte (viz strana 65) Tlačítko nejprve zcela zatlačte do rozety a následně rozetu přimontujte |



Bezpečnostné pokyny

- ⚠ Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomáždeninám a rezňm poraneniam.
- ⚠ Produkt sa smie používať len na kúpanie a telesnú hygienu.
- ⚠ Produkt nesmú bez dozoru používať deti, ako aj dospelé osoby s telesným, duševným a/alebo zmyslovým postihnutím. Produkt nesmú používať ani osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo drog.
- ⚠ Veľké rozdiely v tlaku medzi prípojkami studenej a teplej vody musia byť vyrovnané.

Pokyny pre montáž

- Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či neboli počas transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.
- Potrubia a vybavenie musia byť namontované, prepláchnuté a vybavené v platnom normami.
- Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v krajinách.
- Ak je termostat, resp. zmiešavač nastavený na maximálnu teplotu teplej vody, môže dôjsť k popáleninám v dôsledku hydraulického otvorenia uzavíracieho ventilu. Hansgrohe preto odporúča zariadenie "Safety Function".

Technické údaje

| | |
|---|----------------------------|
| Prevádzkový tlak: | max. 1 MPa |
| Doporučený prevádzkový tlak: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Skúšobný tlak: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Teplota teplej vody: | max. 60 °C |
| Termická dezinfekcia: | 70 °C / 4 min |
| • Vlastná poistka proti spätnému nasatiu. | |
| • Výrobok je koncipovaný výhradne pre pitnú vodu! | |

Popis symbolov



Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny kysovej!

max. $\approx 42^\circ\text{C}$ Safety Function (viď strana 70)

Vďaka Safety Function je možné vopred nastaviť najvyššiu požadovanú teplotu, napr. max. 42°C.



Nastavenie (viď strana 70)

Po ukončení montáže sa musí skontrolovať teplota vody vytiekajúcej z termostatu. Pokiaľ sa teplota nameraná na mieste odberu líši od teploty nastavenej na termostate, je nutné vykonať korekciu.



Údržba (viď strana 72)

- Pri spätných ventiloch sa musí podľa EN 806-5 v súlade s národnými alebo regionálnymi predpismi testovať ich funkčnosť (aspoň raz ročne).
- Aby bol zaistený ľahký chod regulačnej jednotky, mal by sa termostat z času čas nastaviť na maximálne horúcu a maximálne studenú vodu.



Rozmery (viď strana 71)



Diagram prietoku (viď strana 71)

Servisné diely (viď strana 74)

XXX = Farebné označenie
 000 = Chróm
 400 = Biela/Chróm
 600 = Čierna/Chróm



Zvláštne príslušenstvo

(viď strana 75)

nie je súčasťou dodávky

- Predĺženie 25 mm #13595000
- Predĺženie 22 mm (pri malej montážnej hĺbke) #13604000, 13593000, #13597000
- zarovnávacia sada 1° #95521000
- krytka + matica #92696000



Čistenie (viď strana 77)



Obsluha (viď strana 76)

Pri prvom uvedení do prevádzky a po odstavení / spustení napájania vodou môže na krátku dobu unikať minimálne množstvo vody.



Osvedčenie o skúške (viď strana 80)



| Porucha | Príčina | Pomoc |
|---|---|--|
| Málo vody | <ul style="list-style-type: none"> - Nízky tlak v prívode. - Zanesený lapač nečistôt v regulačnej jednotke - Siťko v tesnení sprchy je znečistené | <ul style="list-style-type: none"> - Skontrolovať tlak v potrubí - Vyčistiť filter pred termostatom a na regulačnej jednotke - Vyčistiť siťko tesnení medzi sprchou a hadicou |
| Kríženie tokov, teplá voda sa pri uzavretej armatúre tlačí do prívodu studenej alebo naopak | - Znečistený alebo netesný spätný ventil | - Spätný ventil vyčistiť, prípadne vymeniť |
| Teplota na výtoku nesúhlasí s nastavenou teplotou | <ul style="list-style-type: none"> - Nebol nastavený termostat - Nízka teplota teplej vody | <ul style="list-style-type: none"> - Nastaviť termostat - Teplotu teplej vody zvýšiť na 42°C až 60°C |
| Nie je možné regulaovať teplotu | <ul style="list-style-type: none"> - Regulačná jednotka zanesená vodným kameňom - Pri novej inštalácii: naopak pripojené základné teleso (má byť studená vpravo, teplá vľavo) alebo zabudované otočené o 180° | <ul style="list-style-type: none"> - Vymeniť regulačnú jednotku - Funkčný blok zabudovať o 180° |
| Tlačidlo bezpečnostnej poistky je nefunkčné | <ul style="list-style-type: none"> - Vadná pružina - Tlačidlo zanesené vodným kameňom | <ul style="list-style-type: none"> - Pružinu alebo tlačidlo vyčistiť a zľahka potrieť tukom, prípadne vymeniť |
| Ventil s ťažkým pohybom | - Poškodená Select uzavárací ventil DN9 | - Vymeniť Select uzavárací ventil |
| Sprcha alebo odtok kvapká | - Poškodená Select uzavárací ventil DN9 | - Vymeniť Select uzavárací ventil |
| Tlačidlo nie je možné ovládať, resp. je bez funkcie | - Poistka uzaváracacieho ventilu nebola odstranená | - Odstráňte poistku uzaváracacieho ventilu |
| Tlačidlo sa zasekáva, vykazuje ťažký chod | - Tesnenie už nie je premazané | - Premazať tesnenie |
| Tlačidlo nedrží | - Chybne skrátený adaptér Select | <ul style="list-style-type: none"> - Adaptér Select skráťte podľa obrázku 7 a namontujte (viď strana 65) Tlačidlo najskôr úplne zatlačte do rozety a následne namontujte rozetu |



安全技巧

- △ 装配时为避免挤压和切割受伤, 必须戴上手套.
- △ 本产品只允许作为洗浴, 卫生和洁身之用.
- △ 不得让儿童和肢体, 精神和/或意识有障碍的成人在不受监管的情况下使用淋浴系统. 受酒精或毒品影响的人员不得使用淋浴系统.
- △ 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡.

安装提示

- 安装前必须检查产品是否受到运输损害. 安装后将不认可运输损害或表面损伤.
- 管道和阀门必须根据通用标准进行安装, 冲洗和检查.
- 请遵守当地国家现行的安装规定.
- 如果将恒温器或冷热水混合器调最大温度, 闭锁阀液压开口处可能造成烫伤. Hansgrohe 建议您设置到“安全模式”.

技术参数

| | |
|---------|----------------------------|
| 工作压强: | 最大 1 MPa |
| 推荐工作压强: | 0,1 - 0,5 MPa |
| 测试压强: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| 热水温度: | 最大 60°C |
| 热力消毒: | 70°C / 4 分钟 |

- 自动防止回流
- 该产品专为饮用水设计!

符号说明

请勿使用含有乙酸的硅胶!

max. 安全功能 (参见第页 70)

恒温阀芯的安全功能可以预先设定所希望的最高出水温度, 例如最高温度为42°C

调节 (参见第页 70)

安装完成后必须检查调温器的出水温度. 如在取水处测量所得的温度与调温器上设定的温度有偏差, 那么必须进行调整.

保养 (参见第页 72)

- 单向阀必须在符合国家或当地的法律的情况下按照EN 806-5定期检查 (至少一年一次).
- 为了保证恒温器的稳定运转, 请务必定期从最热到最冷转动调温器.

大小 (参见第页 71)

流量示意图 (参见第页 71)
时的流速

备用零件 (参见第页 74)

XXX = 颜色代码
000 = 镀铬
400 = 白色/镀铬
600 = 黑色/镀铬

选装附件 (参见第页 75)

不在供货范围内

- 加长 25 mm #13595000
- 加长件22mm (墙壁不够深时)
#13604000, 13593000, #13597000
- 调平装置 1° #95521000
- 法兰 + 螺母 #92696000

清洗 (参见第页 77)

操作 (参见第页 76)

首次运行以及关闭和打开供水系统时可能只会短时流出少量水.

检验标记 (参见第页 80)



| 问题 | 原因 | 补救 |
|-----------------------------------|---|---|
| 龙头出水量小 | <ul style="list-style-type: none"> - 水压不足 - 调压器过滤网脏污 - 花洒滤网有垃圾堵塞 | <ul style="list-style-type: none"> - 检查总水压 - 清洁龙头前面和恒温阀芯的过滤网. - 清洗花洒和软管间的过滤网 |
| 串水, 在龙头关闭的状态下, 热水被强迫流入冷水管路, 或者相反. | - 单向阀有垃圾堵塞或漏水 | - 清洗单向阀, 如有必要则更换新的 |
| 龙头出水温度和温度设定的不符 | <ul style="list-style-type: none"> - 恒温阀芯未被调节 - 热水温度过低 | <ul style="list-style-type: none"> - 调节恒温器 - 将热水温度从42°C升高到60°C |
| 水温无法调节 | <ul style="list-style-type: none"> - 恒温阀芯表面结垢 - 对于新的安装: 基体连接不正确 (可能是: 右冷, 左热) 或者安装时旋转180° | <ul style="list-style-type: none"> - 更换恒温阀芯 - 安装功能块时, 旋转180° |
| 安全停止按钮不工作 | <ul style="list-style-type: none"> - 弹簧损坏 - 按钮僵化 | <ul style="list-style-type: none"> - 清洁弹簧和/或按钮, 并视需要更换 |
| 阀门不灵活 | - Select 停止阀 DN9 件损坏 | - 更换 Select 停止阀 |
| 花洒或龙头出水嘴滴水 | - Select 停止阀 DN9 件损坏 | - 更换 Select 停止阀 |
| 无法按下按键或按键不起作用 | - 锁止阀保险装置未移除 | - 移除锁止阀保险装置 |
| 按键卡住, 难以正常使用 | - 不再润滑密封件 | - 润滑密封件 |
| 确保按键未处于按下状态 | - 正确截短调节转接器 | <ul style="list-style-type: none"> - 按照图 7 截短并安装调节转接器 (参见第页 65) 将按键完全卡入装饰花, 然后装上装饰花 |



Указания по технике безопасности

- △ Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.
- △ Изделие разрешается использовать только в гигиенических целях: для принятия ванны и личной гигиены.
- △ Дети, а также взрослые с физическими, умственными и/или сенсорными недостатками должны пользоваться изделием только под присмотром. Запрещается пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- △ донного клапана. Перед установкой смесителя необходимо регулировочными кранами выровнять наполнение холодной и горячей воды при помощи вентилей регулирующих подачу воды в квартиру.

Указания по монтажу

- Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
- Трубы и арматура должны быть установлены, промыты и проверены в соответствии с действующими нормами.
- Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.
- Если терmostat или смеситель настроен на максимальную температуру горячей воды, в результате гидравлического открывания запорного клапана возможны ожоги. Hansgrohe рекомендует использовать функцию "Safety Function".

Технические данные

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Рабочее давление: | не более. 1 МПа |
| Рекомендуемое рабочее давление: | 0,1 - 0,5 МПа |
| Давлении: | 1,6 МПа |
| | (1 МПа = 10 bar = 147 PSI) |
| Температура горячей воды: | не более. 60°C |
| Термическая дезинфекция: | 70°C / 4 мин |

- укомплектован клапаном обратного тока воды
- Изделие предназначено исключительно для питьевой воды!

Описание символов

 Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.

max. Safety Function (см. стр. 70) ≈42°C

С помощью функции Safety Function может быть задана максимальная температура воды, например 42°C.



Подгонка (см. стр. 70)

После монтажа следует проверить температуру на выходе из термостата. Скорректируйте температуру воды, если она отличается от установленной на термостате.



Техническое обслуживание

(см. стр. 72)

- Защита обратного тока должна регулярно проверяться (минимум один раз в год) по стандарту EN 806-5 или в соответствии с национальными или региональными нормативами
- Для гарантии плавного изменения температуры и долгого срока службы необходимо периодически поворачивать ручку регулировки температуры из положение максимально горячая в положение максимально холодная вода.



Размеры (см. стр. 71)



Схема потока (см. стр. 71)

свободное истечение



Комплект (см. стр. 74)

XXX = Цветная кодировка

000 = Хром

400 = Белый/Хром

600 = Черный/Хром



Специальные принадлежности (см. стр. 75)

не включено в объем поставки!

- Удлинение 25 мм #13595000
- Удлинение 22 мм (при малой глубине установки) #13604000, 13593000, #13597000
- комплект для выравнивания 1° #95521000
- Сферический колпачок + Гайка #92696000



Чистка (см. стр. 77)



Эксплуатация (см. стр. 76)

При первом включении и после отключения / подключения подачи воды в течение непродолжительного времени может вытекать небольшое количество воды.



Знак технического контроля

(см. стр. 80)



| Неправильность | Причина | Устранение неправильности |
|---|--|---|
| недостаточный давление (если устан напор воды) | <ul style="list-style-type: none"> - Проблемы водоснабжения - Фильтр термоэлемента загрязнен - Фильтр душа загрязнен | <ul style="list-style-type: none"> - Проверить овлен насос проверить работу насоса - Очистите грязеулавливающие сита перед термостатом и на регуляторе - Очистить фильтр |
| Подмес воды, в закрытом положене горячая вода стремится в подводку холодной воды или наоборот | - Клапан обратного тока воды загрязнен или неисправен | - Очистить кланан или заменить при необходимости |
| Температура смешанной воды не соответствует шкале | <ul style="list-style-type: none"> - Термостат не настроен - Температура горячей воды слишком низкая | <ul style="list-style-type: none"> - Настроить термостат - Поднять температуру горячей воды с 42 град.С до 60 град.С |
| Регулировка температура не производится | <ul style="list-style-type: none"> - Регулятор засорен накипью - для вновь установленного изделия: ошибка установки, холод ная вода подводится справа горячая слева, или установлено с 180 град поворотом. | <ul style="list-style-type: none"> - Замените регулятор - повернуть внутренний блок |
| Красная кнопка защиты от ожога не работает | <ul style="list-style-type: none"> - Износ пружины кнопки - Заизвесткованность кнопки | - Очистите пружину или кнопку и слегка смажьте, при необходимости замените |
| Вентиль заедает | - Select запорный клапан DN9 повреждена | - Замените Select запорный клапан |
| Из душа или выхода капает вода | - Select запорный клапан DN9 повреждена | - Замените Select запорный клапан |
| Переключатель не нажимается или не имеет функции | - С запорного клапана не снят предохранитель | - Снимите предохранитель с запорного клапана |
| Переключатель заклинило, он тяжело переключается. | - На прокладке нет смазки. | - Смазать прокладку. |
| Переключатель не держится | - Select-Adapter укорочен неправильно | - Укоротить и монтировать Select-Adapter, как показано на рисунке 7 (см. стр. 65) Сначала следует полностью вдовить переключатель в розетку, затем монтировать розетку |



Turvallisuusohjeet

- ⚠ Asennuksessa on käytettävä käsineitä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
- ⚠ Tuotetta saa käyttää ainoastaan kylpy-, hygienia- ja puhdistustarkoituksiin.
- ⚠ Lapset ja ruumiillisesti, henkisesti ja/tai aistillisesti rajoituneet aikuiset eivät saa käyttää suihkujärjestelmää ilman valvontaa. Alkoholin tai huumeiden vaikutuksessa olevat henkilöt eivät saa käyttää suihkujärjestelmää.
- ⚠ Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliitöjen välillä on tasattava.

Asennusohjeet

- Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset kuljetusvahingot. Asennuksen jälkeen kuljetus- ja pintavaarioita ei hyväksytä.
- Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien standardien mukaisesti.
- Jokaisessa maassa on noudatettava siellä päteviä asennusohjeita.
- Jos termostaatin tai sekoittimen lämpimän veden lämpötila on säädetty maksimiin, sulkuventtiilin hydraulinen avautuminen voi aiheuttaa palovammoja. Hansgrohe suosittlee siksi "Safety Function"-varustusta.

Tekniset tiedot

Käyttöpaine: maks. 1 MPa

Suositeltu käyttöpaine: 0,1 - 0,5 MPa

Koestuspaine: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Kuuman veden lämpötila: maks. 60 °C

Lämpödesinfektiö: 70 °C / 4 min

- Estää itsestään paluuvirtauksen
- Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan juomaveden kanssa!

Merkin kuvaus

Älä käytä eikäkahappopitoista silikonialtaa!

max. ~42 °C Safety Function (katso sivu 70)

Safety Function:ista johtuen haluttu maksimilämpötila voidaan esiasettaa, esimerkiksi maks. 42 °C.

Säätö (katso sivu 70)

Asennuksen jälkeen termostaatin ulostulolämpötila on tarkastettava. Säätö on tarpeen, jos käyttöpisteessä mitattu veden lämpötila eroaa termostaattiin säädetystä lämpötilasta.



Huolto (katso sivu 72)

- Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava säännöllisesti paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti (EN 806-5, vähintään kerran vuodessa).
- Säätöyksikön kevytkäytöisyden takaamiseksi, säädä säätöyksikkö ajoittain täysin kylmälle ja täysin kuumalle.



Mitat (katso sivu 71)



Virtausdiagrammi (katso sivu 71)

vapaa läpivirtaus



Varaosat (katso sivu 74)

XXX = Värikoodaus

000 = Kromi

400 = Valkoinen/Kromi

600 = Musta/Kromi



Erityisvaruste (katso sivu 75)

ei kuulu toimitukseen

- Pidennys 25 mm #13595000

- Pidennys 22 mm (pienemmällä asennussyyvyydellä) #13604000, 13593000, #13597000

- suihkusäädin 1° #95521000

- Suojakuppi + Mutteri #92696000



Puhdistus (katso sivu 77)



Käyttö (katso sivu 76)

Vetä voi tulla ulos lyhyen aikaa ensimmäisessä käyttöönnotossa sekä vedenjakelun katkeamisen/palaутumisen jälkeen.



Koestusmerkki (katso sivu 80)



| Häiriö | Syy | Toimenpide |
|---|---|---|
| Vähän vettä | <ul style="list-style-type: none"> - Syöttöpaine ei ole riittävä - Lämpötilan säätöyksikön likasihti likaantunut - Käsisuihkun sihtitiviste likaantunut | <ul style="list-style-type: none"> - Tarkasta putkiston paine - Puhdista termostaatin ja säätöyksikön likaistuidit - Puhdista suihkukahvan ja letkun väliissä oleva sihtitiviste |
| Ristiinvirtaus, hanan ollessa kiinni lämmintä vesi pääsee virtaamaan kylmänveden putkeen tai päinvastoin. | <ul style="list-style-type: none"> - Suuntaisventtiili likaantunut / viallinen | <ul style="list-style-type: none"> - Puhdista suuntaisventtiili, vaihda tarvittaessa |
| Veden ulostulolämpötila ei vastaa säädettyä lämpötilaa | <ul style="list-style-type: none"> - Termostaatti ei ole säädetty - Lämmintä veden lämpötila liian alhainen | <ul style="list-style-type: none"> - Säädä termostaatti - Kohota lämmintä veden lämpötila arvoon välillä 42°C ja 60°C |
| Lämpötilan säätö ei ole mahdollista | <ul style="list-style-type: none"> - lämpötilan säätöyksikkö kalkkeutunut - Liitokset perusrunkoon on asennettuessa tehty väärin (pitää olla: kylmä oikealla, lämmi vasemmalla) tai perusrunko on asennettu 180°-käännettyynä | <ul style="list-style-type: none"> - Vaihda lämpötilan säätöyksikkö - Asenna toimintalohko 180°-käännettyynä paikalleen |
| Veden lämpötilan turvarajoittimen painonappi ei toimi | <ul style="list-style-type: none"> - Jousi ei toimi - Painonappi on kalkkeutunut | <ul style="list-style-type: none"> - Puhdista ja voitele kevyesti jousi ja/ tai painonappi, vaihda tarvittaessa |
| Venttiili raskaskäytöinen | <ul style="list-style-type: none"> - Select Sulkuvuonttiili DN9 vahingoittunut | <ul style="list-style-type: none"> - Vaihda Select Sulkuvuonttiili |
| Käsisuihkusta tai hanasta tippuu vettä | <ul style="list-style-type: none"> - Select Sulkuvuonttiili DN9 vahingoittunut | <ul style="list-style-type: none"> - Vaihda Select Sulkuvuonttiili |
| Painiketta ei voi painaa, tai sillä ei ole toimintoa | <ul style="list-style-type: none"> - Sulkuvuonttiilin varmistinta ei ole otettu pois | <ul style="list-style-type: none"> - Poista sulkuvuonttiilin varmistin |
| Painike ei liiku, liikkuu huonosti | <ul style="list-style-type: none"> - Tiivistettä ei enää rasvattu | <ul style="list-style-type: none"> - Rasvaa tiiviste |
| Painike ei pidä | <ul style="list-style-type: none"> - Select-adapteri lyhennetty väärin | <ul style="list-style-type: none"> - Lyhennä ja asenna Select-adapteri kuvan 7 mukaisesti (katso sivu 65) Työnnä painike kokonaan renkaaseen ja asenna rengas sen jälkeen |



Säkerhetsanvisningar

- ⚠ Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskador.
- ⚠ Produkten får bara användas till kroppshygien med bad och dusch.
- ⚠ Barn samt vuxna med fysiska, psykiska eller sensoriska funktionshinder får inte använda produkten ensamma. Personer som är påverkade av alkohol eller droger får inte använda produkten.
- ⚠ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt och kallt vatten måste utjämnas.

Monteringsanvisningar

- Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytsskiktsskador.
- LEDningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas.
- Om termostaten eller blandaren är inställt på maximal varmvattentemperatur kan det uppstå skällningar genom spärrventilens hydrauliska öppning. Hansgrohe rekommenderar därför att "Safety Function" installeras.

Tekniska data

| | |
|--|---------------------------------------|
| Driftstryck: | max. 1 MPa |
| Rek. drifttryck: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Tryck vid provtryckning: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Varmvattentemperatur: | max. 60°C |
| Termisk desinfektion: | 70°C / 4 min |
| • Självspärr mot återflöde | |
| • Produkten är endast avsedd för dricksvatten! | |

Symbolförklaring



Använd inte silikon som innehåller ättiksyra!

max. $\approx 42^\circ\text{C}$ Safety Function (se sidan 70)

Med hjälp av Safety Function kan du ställa in den önskade maximaltemperaturen till exempelvis 42°C och så förhindra skällningsrisk för barn.

Justering (se sidan 70)

När monteringen är klar måste termostatens tömningstemperatur kontrolleras. En justering är nödvändig om den uppmätta temperaturen vid tappningsstället avviker från den som är inställt på termostaten.



Skötsel (se sidan 72)

- Backventilers funktion måste kontrolleras regelbundet enligt nationella eller regionala bestämmelser i enlighet med EN 806-5 (minst en gång per år).
- För att garantera att termostaten ej kalkar igen, ska den regelbundet, en gång per vecka, konditioneras. Det sker genom att man några gånger snabbt slås om temperaturen från hett till kallt och tillbaka.



Måtten (se sidan 71)



Flödesschema (se sidan 71)

frei genomströmning



Reservdelar (se sidan 74)

XXX = Färgkodning

000 = Krom

400 = Vit/Krom

600 = Svart/Krom



Specialtillbehör (se sidan 75)

medföljer ej leveransen

- Förlängning 25 mm #13595000

- Förlängning 22 mm (vid litet monteringsdjup) #13604000, 13593000, #13597000

- Utljämningsset 1° #95521000

- Skydd + Mutter #92696000



Rengöring (se sidan 77)



Hantering (se sidan 76)

Vid första användningen och när vattnet stängts av och slagits på igen kan det komma lite vatten under en kort stund.



Testsigill (se sidan 80)



| Störning | Orsak | Åtgärd |
|---|--|---|
| För lite vatten | <ul style="list-style-type: none"> - Vattentrycket är för lågt - Smutsfilter i styrenheten igensatt - Silfiltret i duschen smutsigt | <ul style="list-style-type: none"> - Kontrollera ledningstryck - Rengör smutsfiltren vid inloppen och på termosensorn - Rengör silfiltret mellan slangen och termostaten |
| Korsflöde – varmt vatten pressas vid avstängd ermostat in i kallvatten-inloppet, och vice versa | - Backventil är igensmutsad eller otät | - Rengör backventil, byt ut om nödvändigt |
| Den faktiska vatten-temperaturen stämmer inte överens med den inställda | <ul style="list-style-type: none"> - Termostaten ställdes inte in - Varmvattentemperaturen är för låg | <ul style="list-style-type: none"> - Justera termostaten - Höj varmvattentemperaturen till mellan 42°C och 60°C |
| Temperaturen kan ej ställas in | <ul style="list-style-type: none"> - Termosensorn är igenkalkad - Grundkonstruktionen anslöts på fel sätt vid nyinstallation (ska vara: kallt höger, varmt vänster) eller monterades med 180° förskjutning | <ul style="list-style-type: none"> - Byt termosensorn - Montera funktionsblocket med 180° förskjutning |
| Tryckknappen till säkerhetsspärren har ingen funktion | <ul style="list-style-type: none"> - Fjäder defekt - Tryckknapp förkalkad | - Rengör fjäder eller tryckknapp och smörja i något, eller byt ut om detta behövs |
| Ventil trög | - Select Spärrventil DN9 defekt | - Byt ut Select Spärrventil |
| Det droppar ur handdusch eller utloppspip till kar | - Select Spärrventil DN9 defekt | - Byt ut Select Spärrventil |
| Det går inte att trycka in knappen eller den saknar funktion | - Säkring framför spärrventil har inte tagits bort | - Ta bort säkring framför spärrventil |
| Knapp klämmer, är trög | - Tätnings inte längre smord | - Smörja tätning |
| Knappen håller inte | - Select-adapter felaktigt kortad | - Korta Select-adapter enligt bild 7 och montera (se sidan 65) Tryck först in knappen helt i rosetten och montera därefter rosetten |





Saugumo technikos nurodymai

- △ Apsaugai nuo užspaudimo ir įsipjovimo montavimo metu mūvėkite pirštines.
- △ Gaminys turi būti naudojamas tik maudymuisi, kūno higienai ir švarai palaikyti.
- △ Gaminiu draudžiama naudotis vaikams, taip pat suaugusiemis su fizine, dvasine negale ir (arba) sensorikos sutrikimais. Gaminį taip pat draudžiama naudotis asmenims, apsuaugusiemis nuo alkoholio arba narkotikų.
- △ Turi būti išlyginti šalto ir karšto slėgio nelygumai.

Montavimo instrukcija

- Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gaminys nebuvu pažeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzijos dėl transportavimo ir paviršiaus pažeidimų nepriimamos.
- Vamzdžiai ir sujungimai turi būti montuojami, plaunami ir tikrinami pagal galiojančias normas.
- Laikykites atitinkamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl įrengimo.
- Jei termostatas arba maišytuvas nustatytas maksimaliai vandens temperatūrai, hidraulinui būdu atvėrus blokuojamąją vožtuvą galima nusiplikyti. Todėl Hansgrohe rekomenduoja naudoti apsauginę funkciją „Safety Function“.

Techniniai duomenys

| | |
|--|-----------------------|
| Darbinis slėgis: | ne daugiau kaip 1 MPa |
| Rekomenduojamas slėgis: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Bandomasis slėgis: | 1,6 MPa |
| (1 MPa = 10 barų = 147 PSI) | |
| Karšto vandens temperatūra: | ne daugiau kaip 60°C |
| Terminis dezinfekavimas: | 70°C / 4 min |
| • Su atbuliniu vožtuvu | |
| • Produktas skirtas tik geriamajam vandeniu! | |

Simbolio aprašymas

Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgštis!

max. ~42°C Apsaugos funkcija (žr. psl. 70)

Safety funkcija karšto vandens temperatūra gali būti iš anksto ribota iki, pvz., ne aukštesnės kaip 42°C.

Reguliacijos (žr. psl. 70)

Sumontavus, būtina patikrinti vandens, išeinančio iš termostato, temperatūrą. Pakoreguokite vandens temperatūrą, jei būtina.



Techninis aptarnavimas (žr. psl. 72)

- Atbulinio vožtuvu apsauga privalo būti tikrinama reguliarai (mažiausiai kartą per metus) pagal EN 806-5 arba pagal galiojančias nacionalines arba regioninės normas.
- Tam, kad būtų garantuotas tolygas temperatūros reguliavimas ir ilgas naudojimasis, būtina periodiškai temperatūros rankenėlę pasukti į karščiausios ir šalčiausios temperatūros padėtį.



Išmatavimai (žr. psl. 71)



Pralaidumo diagrama (žr. psl. 71)

laivinės vandens pralaidumas



Atsarginės dalys (žr. psl. 74)

XXX = Spalvos
000 = Chrom
400 = Balta/Chrom
600 = Juoda/Chrom



Specialūs priedai (žr. psl. 75)

néra pridedama

- Ilgiklis 25 mm #13595000
- Ilgiklis 22 mm (esant nepakankamam sienos gyliui) #13604000, 13593000, #13597000
- lygio regulatorius 1° #95521000
- danglis + veržlė #92696000



Valymas (žr. psl. 77)



Eksplotacija (žr. psl. 76)

Pradėjus naudoti ir bei nutraukus / ijjungus vandens tiekimą, gali ištékėti truputį vandens.



Bandymo pažyma (žr. psl. 80)



| Gedimas | Priežastis | Priemonė |
|--|---|---|
| Per maža srovę | <ul style="list-style-type: none"> - Slėgis nepakankamas - Užsikimšes temperatūros regulatoriaus filtras - Dušo galvos filtras užsikimšes | <ul style="list-style-type: none"> - Patikrinti vamzdžių spaudimą - Išvalyti termostato ir temperatūros regulatoriaus filtrus - Išvalyti dušo galvos filtrą |
| Kryžminis tekėjimas, uždarius maišytuvą, karštas vanduo papuola į šalto vandens vamzdį | <ul style="list-style-type: none"> - Atbulinis vožtuvas užsikimšes / pažeistas | <ul style="list-style-type: none"> - Išvalyti arba pakeisti atbulinį vožtuvą |
| Vandenio temperatūra nesutampa su nustatyta temperatūra | <ul style="list-style-type: none"> - Termostatas nesureguliotas - Per maža karšto vandens temperatūra | <ul style="list-style-type: none"> - Reguliuoti termostatą - Karšto vandens temperatūrą pakelti nuo 42 °C iki 60 °C |
| Temperatūros reguliavimas neįmanomas | <ul style="list-style-type: none"> - temperatūros regulatorius apkalkėjęs - Neteisingai prijungti vamzdžiai: karštas turi būti kairėje, šaltas - dešinėje | <ul style="list-style-type: none"> - temperatūros regulatorių pakeisti - Sumontuoti funkcijos blokavimą 180° |
| Ribotuvo mygtukas neveikia | <ul style="list-style-type: none"> - Spyruoklė pažeista - Mygtukas apkalkėjęs | <ul style="list-style-type: none"> - Išvalyti spyruoklę/mygtuką ir sutepti arba keisti |
| Ventilis sunkiai valdomas | <ul style="list-style-type: none"> - Select Uždarymo vožtuvas DN9 ventilis | <ul style="list-style-type: none"> - Pakeisti Select Uždarymo vožtuvą |
| Laša iš čiaupo arba dušo galvos | <ul style="list-style-type: none"> - Select Uždarymo vožtuvas DN9 ventilis | <ul style="list-style-type: none"> - Pakeisti Select Uždarymo vožtuvą |
| Mygtuko negalima paspausti arba jis neveikia | <ul style="list-style-type: none"> - Nepašalinktas blokuojamojo vožtuvu saugiklis | <ul style="list-style-type: none"> - Pašalinkite blokuojamojo vožtuvu saugiklį |
| Mygtukas stringa ir sunkiai juda | <ul style="list-style-type: none"> - Nebepateptas tarpiklis | <ul style="list-style-type: none"> - Patepkite tarpiklį |
| Mygtukas nesilaiko | <ul style="list-style-type: none"> - Netinkamai sutrumpintas Select adapteris | <ul style="list-style-type: none"> - Select adapterį sutrumpinkite ir sumontuokite, kaip pavaizduota 7 pav. (žr. psl. 65) Iš pradžių mygtuką iki galų įspauskite į lizdą, o po to sumontuokite lizdą. |



Sigurnosne upute

⚠ Prilikom montaže se radi sprječavanja prignjećenja i posjekotina moraju nositi rukavice.

⚠ Proizvod se smije primjenjivati samo za kupanje, tuširanje i osobnu higijenu.

⚠ Djeca, kao i tjelesno, mentalno i/ili senzorno hendikepirane odrasle osobe ne smiju se koristiti proizvodom bez nadzora. Osobe koje su pod utjecajem alkohola ili droga ne smiju se koristiti proizvodom.

⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

Upute za montažu

- Prije montaže mora se provjeriti je li proizvod oštećen prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Obvezno se moraju uvažiti propisi o instalacijama koji vrijede u dotičnoj zemlji.
- Ako je termostat odnosno mješač namješten na maksimalnu temperaturu tople vode, postoji opasnost od opeklina zbog hidrauličkog otvora zapornog ventila. Kompanija Hansgrohe stoga preporučuje korištenje sigurnosne funkcije "Safety Function".

Tehnički podatci

| | |
|-------------------------|---------------|
| Najveći dopušteni tlak: | tlak 1 MPa |
| Preporučeni tlak: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Probní tlak: | 1,6 MPa |

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura vruće vode: tlak 60°C

Termička dezinfekcija: 70°C / 4 min

- Funkcije samo-čišćenja
- Proizvod je koncipiran isključivo za pitku vodu!

Opis simbola

Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu!

max. 42°C Safety Funkcija
(pogledaj stranicu 70)

Zahvaljujući Safety funkciji može se podesiti željena maksimalna temperatura, npr. i 42°C

Regulacija (pogledaj stranicu 70)

Nakon instalacije treba ispitati izlaznu temperaturu termostata. Korekcija je neophodna, ako izmjerena

temperatura na mjestu uzimanja odstupa od temperature koja je namještena na termostat.



Održavanje (pogledaj stranicu 72)

- Ispravnost nepovratnog ventila mora se redovito provjeravati prema standardu EN 806-5 i u skladu sa važećim propisima (najmanje jednom godišnje).
- Kako bi se olakšala prohodnost i prodljio vijek trajanja regulacijske jedinice, potrebno je s vremena na vrijeme podesiti termostat iz položaja maksimalno tople u položaj maksimalno hladne vode.



Mjere (pogledaj stranicu 71)



Dijagram protoka

(pogledaj stranicu 71)
slobodan protok



Rezervni djelovi

(pogledaj stranicu 74)

XXX = Boje

000 = Krom

400 = Bijela/Krom

600 = Crna/Krom



Posebni pribor (pogledaj stranicu 75)

Nije sadržano u isporuci!

- Produljenje 25 mm #13595000
- Produljenje 22 mm (kod manje dubine ugradnje) #13604000, 13593000, #13597000
- komplet za podešavanje 1° #95521000
- Zaštita mehanizma + Matica #92696000



Čišćenje (pogledaj stranicu 77)



Upotreba (pogledaj stranicu 76)

Pri prvom puštanju u rad nakon isključivanja odnosno priključivanja vodoopskrbe može kratkotrajno iscuriti manja količina vode.



Oznaka testiranja

(pogledaj stranicu 80)



| Greška | Uzrok | Otklanjanje |
|--|--|--|
| Nedovoljno vode | <ul style="list-style-type: none"> - Prenizak pritisak vode - Očistite rešetkasti filter regulacijske jedinice - Filter tuša je prljav | <ul style="list-style-type: none"> - Ispitajte tlak u cijevima - Očistite rešetkasti filter ispred termostata i na regulacijskoj jedinici - Očistite filter između tuša i crijeva |
| Križni tok vode, kod zatvorene armature vruća voda ulazi u cijev s hladnom vodom i obrnuto | <ul style="list-style-type: none"> - Nepovratni ventil je prljav/ neispravan | <ul style="list-style-type: none"> - Očistite ili zamijenite nepovratni ventil |
| Temperatura na slavini ne podudara se s podešenom temperaturom | <ul style="list-style-type: none"> - Termostat nije podešen - Preniska temperatura tople vode | <ul style="list-style-type: none"> - Podesite termostat - Povećajte temperaturu vruće vode na 42-60 °C |
| Reguliranje temperature nije moguće | <ul style="list-style-type: none"> - Regulacijska jedinica začepljena je kamencem - Pri ponovnoj instalaciji tijelo je pogrešno priključeno (potrebno je priključiti hladnu vodu desno, a vruću lijevo) ili je zakrenuto za 180 stupnjeva. | <ul style="list-style-type: none"> - Zamijenite regulacijsku jedinicu - Unutarnji blok okrenite za 180 stupnjeva |
| Tipko sigurnosnog prekida je van funkcije | <ul style="list-style-type: none"> - Opruga je neispravna - Tipko je začepljeno slojem kamenca | <ul style="list-style-type: none"> - Očistite i podmažite oprugu, tj. tipko, u slučaju potrebe tipko možete zamijeniti novim |
| Ventil je neprohodan | <ul style="list-style-type: none"> - Select zaporni ventil DN9 je oštećen | <ul style="list-style-type: none"> - Zamijenite Select zaporni ventil |
| Tuš ili slavina kaplje | <ul style="list-style-type: none"> - Select zaporni ventil DN9 je oštećen | <ul style="list-style-type: none"> - Zamijenite Select zaporni ventil |
| Tipka se ne može pritisnuti ili nema nikakvu funkciju | <ul style="list-style-type: none"> - Nije uklonjen osigurač zapornog ventila | <ul style="list-style-type: none"> - Uklonite osigurač zapornog ventila |
| Tipka zapinje i teško se pomiče | <ul style="list-style-type: none"> - Brtva više nije pomazana | <ul style="list-style-type: none"> - Podmažite brtvu |
| Tipka ne drži. | <ul style="list-style-type: none"> - Select-adapter pogrešno skraćen | <ul style="list-style-type: none"> - Skratite select-adapter u skladu sa slikom 7 pa ga montirajte (pogledaj stranicu 65) Najprije utisnite tipku do kraja u rozetu pa zatim montirajte rozetu |



Instrucțiuni de siguranță

- △ La montare utilizați mănuși pentru evitarea contuziunilor și tăierii mâinilor.
- △ Produsul poate fi utilizat doar pentru spălarea, menținerea igienei și curățarea corpului.
- △ Copiii și adulții cu dizabilități corporale, mintale și senzoriale nu pot utiliza sistemul de duș nesupravegheata. De asemenea este interzisă utilizarea sistemului de duș de către persoane, care se află sub influența alcoolului sau a drogurilor.
- △ Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

Instrucțiuni de montare

- Înainte de instalare verificați, dacă produsul prezintă deteriorări de transport. După instalare garanția nu acoperă deteriorările de transport și cele de suprafață.
- Conductele și bateriile trebuie montate, spălate și verificate conform normelor în vigoare.
- Respectați reglementările referitoare la instalare valabile în țara respectivă.
- Dacă termostatul sau robinetul sunt reglați la temperatura maximă de apă, datorită deschiderii hidraulice a supapei de închidere poate apărea pericol de opărire. Hansgrohe recomandă de aceea setarea "Safety Function".

Date tehnice

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Presiune de funcționare: | max. 1 MPa |
| Presiune de funcționare recomandată: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Presiune de verificare: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura apei calde: | max. 60°C |
| Dezinfecție termică: | 70°C / 4 min |

- Asigurat contra scurgere înapoi
- Produsul este destinat exclusiv pentru apă potabilă.

Descrierea simbolurilor

 Nu utilizați silicon cu conținut de acid acetic!

**max.
~42°C** **Funcția de siguranță** (vezi pag. 70)

Datorită funcției de siguranță puteți preregla temperatura maximă, de ex. 42° C.

 **Reglare** (vezi pag. 70)

După montare verificați temperatura de ieșire la termostat. În cazul în care există o diferență între temperatura măsurată la golire și temperatura reglată la termostat trebuie efectuată o corecție.



Întreținere (vezi pag. 72)

- Supapele antiretur trebuie verificate regulat conform EN 806-5 și standardele naționale sau regionale (cel puțin o dată pe an).
- Pentru garantarea mișcării ușoare a unității de reglare, vă recomandăm să setați termostatul pe pozițiile limită cald și rece.



Dimensiuni (vezi pag. 71)



Diagrama de debit (vezi pag. 71)

debit cu curgere liberă



Piese de schimb (vezi pag. 74)

XXX = Coduri de culori
000 = Crom
400 = Alb/Crom
600 = Negru/Crom



Accesorii opționale (vezi pag. 75)

nu este inclus în setul livrat

- Prelungitor 25 mm #13595000
- Prelungitor 22 mm (în cazul montării la adâncime mică) #13604000, 13593000, #13597000
- Set sortimente 1° #95521000
- capac + Piuliță #92696000



Curățare (vezi pag. 77)



Utilizare (vezi pag. 76)

La prima utilizare și după oprirea/pornirea alimentării cu apă pot apărea scurgeri minime de apă.



Certificat de testare (vezi pag. 80)



| Deranjament | Cauza | Măsuri de remediere |
|--|--|---|
| Prea puțină apă | <ul style="list-style-type: none"> - Presiune de alimentare insuficientă. - Murdărie în sita de impurități a unității de reglare. - S-a murdărit garnitura de sită a capătului de duș. | <ul style="list-style-type: none"> - Verificați presiunea din conducte. - Curătați sitele de impurități la intrarea termostatului și în unitatea de reglare. - Curătați garnitura sită dintre capătul duș și furtun. |
| Curgere încucișată, apa caldă intră în conducta de apă rece sau invers, când bateria este închisă. | - S-a murdărit / s-a defectat supapa antiretur. | - Curătați sau schimbați supapa antiretur dacă este cazul. |
| Temperatura apei la ieșire nu corespunde cu temperatura reglată. | <ul style="list-style-type: none"> - Termostatul nu a fost reglat. - Temperatura apei calde este prea mică | <ul style="list-style-type: none"> - Reglați termostatul. - Ridicați temperatura apei calde la o temperatură între 42 °C și 60 °C. |
| Temperatura nu poate fi reglată. | <ul style="list-style-type: none"> - Depunerile de calcar pe unitatea de reglare. - Bateria a fost racordată incorrect la prima instalare. (instalații rece - dreapta, cald - stânga) sau rotit cu 180°. | <ul style="list-style-type: none"> - Schimbați unitatea de reglare. - Montați invers blocul de funcții (rotit cu 180°). |
| Butonul de pe întrerupătorul de siguranță nu funcționează. | <ul style="list-style-type: none"> - Arc defect - Depunerile de calcar pe buton | <ul style="list-style-type: none"> - Curătați și ungeti puțin arcul și butonul sau schimbați-le dacă este cazul. |
| Ventilul se mișcă greu. | - Select Ventil de închidere DN9 este deteriorată. | - Schimbați Select Ventil de închidere |
| Picură din capătul de duș sau pipă. | - Select Ventil de închidere DN9 este deteriorată. | - Schimbați Select Ventil de închidere |
| Butonul nu poate fi apăsat sau nu funcționează | - Siguranța de la supapa de închidere nu a fost îndepărtată | - Îndepărtați siguranța de la supapa de închidere |
| Butonul este blocat, funcționează greu. | - Garnitura nu este unsă. | - Ungeti garnitura. |
| Butonul nu se fixează | - Adaptorul Select este prescurtat incorrect | <ul style="list-style-type: none"> - Prescurtați și montați adaptorul Select conform figurii 7 (vezi pag. 65) Mai întâi apăsați butonul complet în rozetă și apoi montați rozeta |



Υποδείζεις ασφαλείας

- △ Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να φοράτε γάντια.
- △ Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σαν μέσο λουτρού, υγιεινής και καθαρισμού του σώματος.
- △ Παιδιά ή ενήλικες με μειωμένες σωματικές, διανοητικές και/ή αισθητήριες ανεπάρκειες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το προϊόν χωρίς επιτήρηση. Άτομα υπό την επίθεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν σε καμία περίπτωση το προϊόν.
- △ Οι διαφορές της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης κρύου και ζεστού νερού θα πρέπει να αντισταθμίζονται.

Οδηγίες συναρμολόγησης

- Πριν τη συναρμολόγηση πρέπει να εξεταστεί το προϊόν για ζημιές μεταφοράς. Μετά την εγκατάσταση δεν αναγνωρίζονται ζημιές από τη μεταφορά ή επιφανειακές ζημιές.
- Οι σωλήνες και η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, να τεθούν υπό πίεση και να δοκιμαστούν.
- Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης που ισχύουν σε κάθε κράτος.
- Εάν ο θερμοστάτης ή ο αναμικτήρας έχει ρυθμιστεί στη μεγαλύτερη θερμοκρασία ζεστού νερού, μπορεί να προκληθεί έγκαυμα μέσα από το υδραυλικό άνοιγμα της βαλβίδας φραγής. Η Hansgrohe συνιστά για τον λόγο αυτόν τη λειτουργία "Safety Function".

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Λειτουργία πίεσης: | έως 1 MPa |
| Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Πίεση ελέγχου: | 1,6 MPa |

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

| | |
|---------------------------|--------------|
| Θερμοκρασία ζεστού νερού: | έως 60°C |
| Θερμική απολύμανση: | 70°C / 4 min |

- Περιλαμβάνει βαλβίδα αντεπιστροφής.
- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για πόσιμο νερό!.

Περιγραφή συμβόλων



Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξικό οξύ!

max. Safety Function (βλ. Σελίδα 70)
≈42°C

Χάρη στη λειτουργία ασφαλείας Safety Function, είναι δυνατή η προρρύθμιση της επιθυμητής μέγιστης θερμοκρασίας (π.χ. 42° C).



Ρύθμιση (βλ. Σελίδα 70)

Αφότου πραγματοποιηθεί η συναρμολόγηση, θα πρέπει να ελεγχθεί η θερμοκρασία του στομίου εκροής του θερμοστάτη. Μία διόρθωση είναι απαραίτητη όταν η μετρούμενη στο σημείο λήψης θερμοκρασία αποκλίνει από τη ρυθμισμένη στο θερμοστάτη θερμοκρασία.



Συντήρηση (βλ. Σελίδα 72)

- Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς τη λειτουργία τους, σύμφωνα με το πρότυπο EN 806-5, σε σχέση με τους ισχύοντες εθνικούς ή τοπικούς κανόνες (το ελάχιστο μια φορά το χρόνο).
- Για να διασφαλίσετε την καλή λειτουργία της μονάδας ρύθμισης, θα πρέπει να ρυθμίζετε το θερμοστάτη από καιρού εις καιρό σε εντελώς ζεστό ή εντελώς κρύο.



Διαστάσεις (βλ. Σελίδα 71)



Διάγραμμα ροής (βλ. Σελίδα 71)

Ελεύθερη ροή



Ανταλλακτικά (βλ. Σελίδα 74)

XXX = Χρώματα

000 = Επιχρωμιωμένο

400 = Λευκό/Επιχρωμιωμένο

600 = Μαύρο/Επιχρωμιωμένο



Ειδικά αξεσουάρ (βλ. Σελίδα 75)

δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό

- Επιμήκυνση 25 mm #13595000
- Σωλήνας επιμήκυνσης 22 mm (σε μειωμένο βάθος τοποθέτησης) #13604000, 13593000, #13597000
- σετ οριζοντίωσης (αλφάδιασμα) 1° #95521000
- Καλύπτρα + Παξιμάδι #92696000



Καθαρισμός (βλ. Σελίδα 77)



Χειρισμός (βλ. Σελίδα 76)

Κατά την πρώτη λειτουργία και μετά το άνοιγμα ή τη διακοπή της παροχής νερού μπορεί να τρέξει πολύ σύντομα λίγο νερό.



Σήμα ελέγχου (βλ. Σελίδα 80)



Βλάβη

Ανεπαρκές νερό

Αιτία

- Η πίεση παροχής δεν είναι επαρκής

Διόρθωση

- Ελέγξτε την πίεση των αγωγών αποχέτευσης/ύδρευσης

- Βρώμικο φίλτρο συλλογής ακαθαρσιών της μονάδας ρύθμισης

- Καθαρίστε το φίλτρο συλλογής ακαθαρσιών προ του θερμοστάτη και επάνω στη μονάδα ρύθμισης

- Βρώμικη στεγανοποιητική σήτα του καταιονιστήρα

- Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη στεγανοποιητική σήτα μεταξύ καταιονιστήρα και σπιράλ

Η σταυροειδής ροή και το ζεστό νερό ρυθμίζονται με κλειστή βάνα στον αγωγό κρύου νερού, πατώντας τη βάνα ή αντίστροφα

Η θερμοκρασία εκροής δεν συμφωνεί με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία

- Ο θερμοστάτης δεν έχει ρυθμιστεί

- Ρυθμίστε το θερμοστάτη

- Χαμηλή θερμοκρασία ζεστού νερού

- Αυξήστε τη θερμοκρασία του ζεστού νερού μεταξύ των 42°C και των 60°C

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας

- Άλατα στη μονάδα ρύθμισης

- Αλλάξτε τη μονάδα ρύθμισης

- Σε νέα εγκατάσταση: Λάθος σύνδεση βασικού κορμού (θα πρέπει: κρύο δεξιά, ζεστό αριστερά) ή ο βασικός κορμός έχει εγκαταστηθεί περιστρεφόμενος κατά 180°

- Εγκαταστήστε το σώμα λειτουργίας περιστρέφοντάς το κατά 180°

Πιεστικό κουμπί ή διάταξη φραγής ασφαλείας χωρίς λειτουργία

- Ελαπτωματικό ελατήριο

- Καθαρίστε και λιπάνετε ελαφρά, και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε το ελατήριο ή/και το πιεστικό κουμπί

- Αφαλατωμένο πιεστικό κουμπί

Σκληρή βαλβίδα

- Βλάβη στο Select Βαλβίδα κλεισίματος DN9

- Αλλάξτε το Select Βαλβίδα κλεισίματος

Ο καταιονιστήρας ή η αποχέτευση (ρουζόνι) στάζουν

- Βλάβη στο Select Βαλβίδα κλεισίματος DN9

- Αλλάξτε το Select Βαλβίδα κλεισίματος

Το πλήκτρο δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή δεν έχει λειτουργία

- Η ασφάλεια της βαλβίδας διακοπής δεν αφαιρέθηκε

- Αφαιρέστε την ασφάλεια της βαλβίδας διακοπής

Το πλήκτρο κολλάει και λειτουργεί με δυσκολία

- Δεν έχει γράσο το λάστιχο

- Λιπάνετε το λάστιχο

Το πλήκτρο δεν διατηρείται στη θέση του

- Το μήκος του Select-Adapter έχει μειωθεί λανθασμένα

- Μειώστε το μήκος του αντάπτορα Select σύμφωνα με την εικόνα 7 και τοποθετήστε τον (βλ. Σελίδα 65)
Πιέστε πρώτα πλήρως το πλήκτρο μέσα στη ροζέτα και κατόπιν τοποθετήστε τη ροζέτα



Varnostna opozorila

- ⚠ Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.
- ⚠ Ta izdelek se sme uporabljati le z namenom umivanja, vzdrževanja higiene in telesne nege.
- ⚠ Otroci kot tudi odrasle osebe z omejenimi telesnimi, duševnimi in/ali senzoričnimi sposobnostmi ne smejo nendzorovano uporabljati tega izdelka. Osebe, ki so pod vplivom alkohola ali drog, tega izdelka ne smejo uporabljati.
- ⚠ Velike razlike v tlaku med priključkom za mrzlo in priključkom za toplo vodo je potrebno izravnati.

Navodila za montažo

- Pred montažo je treba izdelek preveriti glede morebitnih transportnih poškodb. Po vgradnji transportne ali površinske poškodbe ne bodo več priznane.
- Cevi in armaturo je treba montirati, izprati in preveriti po veljavnih standardih.
- Upoštevati je treba pravilnike o inštalacijah, ki veljajo v posamezni državi.
- Če je termostat oz. mešalni ventil nastavljen na maksimalno temperaturo tople vode, lahko pride skozi hidravlično odprtino zapornega ventila do oparitve. Zato podjetje Hansgrohe priporoča nastavitev varnostne funkcije "Safety Function".

Tehnični podatki

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Delovni tlak: | maks. 1 MPa |
| Priporočeni delovni tlak: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Preskusni tlak: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura tople vode: | maks. 60 °C |
| Termična dezinfekcija: | 70 °C / 4 min |

- Zaščita proti povratnemu toku
- Proizvod je zasnovan izključno za sanitarno vodo!

Opis simbola

Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno kislino!

max. **Varnostna funkcija** (glejte stran 70) ≈ 42 °C

Varnostna funkcija omogoča, da vnaprej nastavimo najvišjo želeno temperaturo npr. 42 °C.

Justiranje (glejte stran 70)

Po opravljeni montaži je treba preveriti izločno temperaturo na termostatu. Če na odvezemnem mestu izmerjena temperatura odstopa od temperature, nastavljene na termostatu, je potreben popravek.



Vzdrževanje (glejte stran 72)

- Delovanje protipovratnega ventila je potrebno v skladu z EN 806-5 in skladno z državnimi in regionalnimi določili redno testirati (najmanj enkrat letno).
- Da bi zagotovili gladko delovanje enote za uravnavanje, je potrebno termostat občasno nastaviti popolnoma na toplo in popolnoma na mrzlo.



Mere (glejte stran 71)



Diagram pretoka (glejte stran 71)



Rezervni deli (glejte stran 74)

XXX = Barve

000 = Krom

400 = Bela/Krom

600 = Črna/Krom



Poseben pribor (glejte stran 75)

Ni vključeno

- Podaljšek 25 mm #13595000

- Podaljšek 22 mm (če zid ni dovolj globok) #13604000, 13593000, #13597000

- Izravnalni komplet 1 ° #95521000

- Prirobnica + Matica #92696000



Čiščenje (glejte stran 77)



Upravljanje (glejte stran 76)

Pri prvem zagonu in po odklopu/doklopu oskrbe z vodo lahko na kratko izstopi nekoliko vode.



Preskusni znak (glejte stran 80)



| Napaka | Vzrok | Pomoč |
|---|---|---|
| Malo vode | <ul style="list-style-type: none"> - Nezadosten oskrbovalni tlak - Filter enote za uravnavanje je umazan - Filtrirna mrežica prhe je umazana | <ul style="list-style-type: none"> - Preverite tlak v ceveh - Očistite filtre pred termostatom in na enoti za uravnavanje - Očistite filtrirno mrežico med prho in gibko cevjo |
| Križni tok, toplo vodo ob zaprti armaturi potiska v cevi mrzle vode ali obratno | <ul style="list-style-type: none"> - Protipovratni ventil je umazan/pokvarjen | <ul style="list-style-type: none"> - Očistite oz. po potrebi zamenjajte protipovratni ventil |
| Temperatura vode pri izlivu ne ustreza temperaturi, ki ste jo nastavili. | <ul style="list-style-type: none"> - Termostat ni bil justiran - Prenizka temperatura tople vode | <ul style="list-style-type: none"> - Justirajte termostat - Povišajte temperaturo tople vode na 42 °C do 60 °C |
| Uravnavanje temperature ni mogoče | <ul style="list-style-type: none"> - Enota za uravnavanje je poapnena - Pri novi inštalaciji je osnovni del napačno priključen (moralo bi biti: mrzlo desno, toplo levo) ali vgrajen z zasukom za 180°. | <ul style="list-style-type: none"> - Zamenjajte enoto za uravnavanje - Vgradite funkcionalni blok za 180° obrnjeno |
| Gumb varnostne zapore ne deluje | <ul style="list-style-type: none"> - Pokvarjena vzmet - Gumb je poapnen | <ul style="list-style-type: none"> - Očistite in rahlo namastite oz. po potrebi zamenjajte vzmet oz. gumb |
| Težko premikanje ventila | <ul style="list-style-type: none"> - Poškodovan Select Zaporni ventil DN9 | <ul style="list-style-type: none"> - Zamenjajte Select Zaporni ventil |
| Iz prha ali izliva kaplja | <ul style="list-style-type: none"> - Poškodovan Select Zaporni ventil DN9 | <ul style="list-style-type: none"> - Zamenjajte Select Zaporni ventil |
| Gumba ni možno pritisniti oz. nima funkcije | <ul style="list-style-type: none"> - Varovalo zapornega ventila ni bilo odstranjeno | <ul style="list-style-type: none"> - Odstranite varovalo zapornega ventila |
| Gumb je zataknjen, se težko pritiska | <ul style="list-style-type: none"> - Tesnilo ni več namaščeno | <ul style="list-style-type: none"> - Namastite tesnilo |
| Gumb ne drži | <ul style="list-style-type: none"> - Izbirni adapter je napačno skrajšan | <ul style="list-style-type: none"> - Izbirni adapter skrajšajte in montirajte, kot kaže slika 7 (glejte stran 65) Gumb najprej potisnite povsem v rozeto, nato rozeto montirajte |

Ohutusjuhised

- ⚠ Kandke paigaldamisel muljumis- ja lõikevigastuste vältimiseks kindaid.
- ⚠ Toodet tohib kasutada ainult pesemis-, hügieeni- ja kehpuhastamiseesmärkidel.
- ⚠ Lapsed, samuti kehaliste, vaimsete või tajupiirangutega täiskasvanud ei tohi dušisüsteemi järelvalvelta kasutada. Alkoholi või narkootikumide mõju all olevad isikud ei tohi dušisüsteemi kasutada.
- ⚠ Kui külma ja kuuma vee ühenduste surve on väga erinev, tuleb need tasakaalustada.

Paigaldamisjuhised

- Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpordi- kahjustuste osas. Pärast paigaldamist ei tunnustata enam transpordi- või pinnakahjustuste kaebuseid.
- Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kontrollimisel tuleb lähtuda kehtivatest normatiividest
- Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb järgida.
- Kui termostaat või segisti on seadut sooja vee maksimaalsele temperatuurile, võidakse sulgventili hüdraulilisel avamisel saada pöletusi. Seetõttu soovitab Hansgrohe võtta kasutusele turvafunktsioon ("Safety Function").

Tehnilised andmed

| | |
|---------------------------|---|
| Töörõhk | maks. 1 MPa |
| Soovitatav töörõhk: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Kontrollsurve: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 baari = 147 PSI) |
| Kuuma vee temperatuur: | maks. 60 °C |
| Termiline desinfektsioon: | 70 °C / 4 min |

- Tagasivooluklapp
- Toode on ette nähtud eranditult joogivee jaoks!

Sümbolite kirjeldus

 Ärge kasutage äädikhapet sisaldavat silikooni!

max. Turvafunktsioon (vt lk 70)
≈ 42 °C

Tänu ohutusfunktsioonile on võimalik soovitud maksimaaltemperatuuri eelnevalt sisestada (nt maks. 42 °C).

Reguleerimine (vt lk 70)

 Paigaldamise järel tuleb kontrollida termostaadi väljundtemperatuuri. Kui väljavoolu kohas mõõdetud temperatuur erineb termostaadiga sisestatust, tuleb seda reguleerida.



Hooldus (vt lk 72)

- Tagasilöögiklappide toimimist tuleb kooskõlas riiklike ja regionaalsete määrustega regulaarselt kontrollida vastavalt standardile EN 806-5 (vähemalt kord aastas).
- Termostaadi hea toimimise tagamiseks on tarvis termostaati keerata aeg-ajalt päris kuuma ja päris külma peale.



Mõõtude (vt lk 71)



Läbivoooludiagramm (vt lk 71)

örävoolu surve



Varuosad (vt lk 74)

XXX = Värvid
000 = Kroom
400 = Valge/Kroom
600 = Must/Kroom



Spetsiaalne lisavarustus (vt lk 75)

ei sisaldu komplektis

- pikendus 25 mm #13595000
- pikendus 22 mm (kui sein ei ole piisavalt paks) #13604000, 13593000, #13597000
- tasanduskomplekt 1° #95521000
- äärik + mutter #92696000



Puhastamine (vt lk 77)



Kasutamine (vt lk 76)

Esmakordsel kasutuselevõtul ning päärasest veevarustuse katkestamist / taastamist võib lühikese aja jooksul tulla väga vähe vett.



Kontrollsertifikaat (vt lk 80)



| Rike | Põhjus | Lahendus |
|---|--|--|
| Vähe vett | <ul style="list-style-type: none"> - Surve ebapiisav - Regulaatori filter on määrdunud - Duši sõeltihend must | <ul style="list-style-type: none"> - Kontrollige vee survet torudes (kui pump on installeeritud, kontrollige kas pump töötab) - Puhastage termostaadi ees ja regulaatori peal olevad filtri - Puhastage duši ja vooliku vaheline sõeltihend |
| Ristvool, soe vesi surutakse suletud segisti korral külma veetoru või vastupidi, kui segisti on suletud | - Tagasilöögiklapp määrdunud/katki | <ul style="list-style-type: none"> - Tagasilöögiklapp puhastada ja vajadusel välja vahetada |
| Väljavoolava vee temperatuur ei vasta seadut temperatuurile | <ul style="list-style-type: none"> - Termostaati pole reguleeritud - Sooja vee temperatuur liiga madal | <ul style="list-style-type: none"> - Reguleerige termostaati - Töstke sooja vee temperatuuri 42 °C kuni 60 °C |
| Termoregulatsioon pole võimalik | <ul style="list-style-type: none"> - Termostaat tööelement on lubjastunud - Uuel paigaldusel põhikorpus valesti ühendatud (peab olema külm paremal, soe vasakul) või 180° pööratud | <ul style="list-style-type: none"> - Vahetage termostaat tööelement - Paigaldage funktsioniblokk 180° pöördega |
| Ohutusnupp ei tööta | <ul style="list-style-type: none"> - Vedru on vigastaud või veaga - Ohutusnupp on lüpjunud | <ul style="list-style-type: none"> - Puhastage ning määrite kergelt vedru või nuppu, vajadusel vahetage ära |
| Klapp käib raskelt | - Select tökestus klapp DN9 on kahjustunud | - Vahetage ära Select tökestus klapp |
| Dušipihusti või väljavool lekir | - Select tökestus klapp DN9 on kahjustunud | - Vahetage ära Select tökestus klapp |
| Lülitile ei saa vajutada või puudub sellel funktsioon | - Sulgventiliili kaitset ei eemaldatud | - Eemaldage sulgventiliili kaitse |
| Lülitil kiilub, liigub raskelt | - Tihend ei ole määret | - Määrite tihendit |
| Nupp ei püsí asendis | - Select adapter on valesti lühendatud | <ul style="list-style-type: none"> - Lühendage ja monteerige Select adapter joonisel 7 toodud viisil (vt lk 65) Suruge nupp esmalt täielikult rosetti sisse ja monteerige seejärel rosett |



Drošības norādes

- △ Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.
- △ Šo produktu drīkst izmantot tikai, lai mazgātos, higiēnai un ķermeņa tīrišanai.
- △ Bērni, kā arī pieaugušie ar fiziskiem, garīgiem un / vai sensoriskiem ierobežojumiem nedrīkst lietot šo produktu bez uzraudzības. Personas, kas atrodas alkohola vai narkotisko vielu iespāidā, nedrīkst lietot šo dušas sistēmu.
- △ Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp aukstā un karstā ūdens pievadiem.

Norādījumi montāžai

- Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai produktam transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vai virsmas bojājumi netiek atzīti.
- Cauruļvadi un armatūra ir jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.
- Jāievēro attiecīgās valstīs spēkā esošās montāžas prasības.
- Ja termostats vai maisītājs ir ieregulēts uz maksimālo karsta ūdens temperatūru, iespējams gūt apdegumus, ja slēgvārsti tiek atvērti hidrauliski. Hansgrohe iesaka izmantot "Safety Function".

Tehniskie dati

| | |
|------------------------------|---------------|
| Darba spiediens: | maks. 1 MPa |
| Ieteicamais darba spiediens: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Pārbaudes spiediens: | 1,6 MPa |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) | |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Karstā ūdens temperatūra: | maks. 60 °C |
| Termiskā dezinfekcija : | 70 °C / 4 min |

- Drošības vārsti
- Izstrādājums ir paredzēts tikai dzeramajam ūdenim!

Simboli nozīme

Neizmantot silikonu, kas satur etiķskābi!

max. ~42 °C **Drošības funkcija** (skat. lpp. 70)

Pateicoties drošības funkcijai, vēlamo augstāko temperatūru, piem., maks. 42 °C, var iestatīt jau iepriekš.

Ieregulēšana (skat. lpp. 70)

Pēc montāžas jāpārbauda termostata iztekas temperatūra. Korektūra ir nepieciešama gadījumā, ja temperatūra iztekas vietā atšķiras no termostatā iestatītās temperatūras.



Apkope (skat. lpp. 72)

- Regulāri jāpārbauda pretvārsta funkcija saskaņā ar EN 806-5 saistībā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem (vismaz vienreiz gadā).
- Lai nodrošinātu regulatora nevainojamu darbību, termostatu laiku pa laikam jāiestata uz maksimālu aukstu un maksimālu karstu ūdeni.



Izmērus (skat. lpp. 71)



Caurplüdes diagramma

(skat. lpp. 71)
brīva caurplüde



Rezerves daļas (skat. lpp. 74)

XXX = Krāsu kodi
000 = Hroma
400 = Balta/Hroma
600 = Melna/Hroma



Speciāli aksesuāri (skat. lpp. 75)

komplektā netiek piegādāts

- Pagarinājums 25 mm #13595000
- Pagarinājums 22 mm (ja iebūvēšanas dzīlums nav pietiekams) #13604000, 13593000, #13597000
- nolīdzināšanas komplekts 1 ° #95521000
- vāciņš + uzgrieznis #92696000



Tirišana (skat. lpp. 77)



Lietošana (skat. lpp. 76)

Ieslēdzot pirmo reizi, kā arī pēc ūdens padeves ieslēgšanas / izslēgšanas neilgu laiku var izplūst neliels ūdens daudzums.



Pārbaudes zīme (skat. lpp. 80)



| Traucējums | Iemesls | Bojājumu novēršana |
|--|--|--|
| Maz ūdens | <ul style="list-style-type: none"> - Problemas ar ūdens apgādi - Nefīrs regulatora filtrs - Nefīrs dušas filtra blīvējums | <ul style="list-style-type: none"> - Pārbaudīt spiedienu ūdenvadā - Tīrit filtrus pirms termostata un uz regulatora - Iztīriit filtra blīvējumu starp dušu un šķūteni |
| Ūdens sajaukšanās, karstais ūdens slēgtā stāvoklī tiek spiests aukstā ūdens cauruļvados un otrādi. | - Pretvārsts ir nefīrs / bojāts | - Tīrit, nepieciešamības gad. nomainīt pretvārstu |
| Ūdens temperatūra nesaskan ar iestatīto temperatūru | <ul style="list-style-type: none"> - Termostats nav pierugulēts - Pārāk zema ūdens temperatūra | <ul style="list-style-type: none"> - Pierugulēt termostatu - Paaugstināt karstā ūdens temperatūru no 42 °C līdz 60 °C |
| Nav iespējama temperatūras regulēšana | <ul style="list-style-type: none"> - regulators aizkalķojies - Jaunas instalācijas gadījumā pamatelementi ir nepareizi pieslēgti (jābūt: aukstais ūdens pa labi, karstais pa kreisi) vai ir pārgriezts par 180°. | <ul style="list-style-type: none"> - Nomainīt regulatoru - Pagriezt par 180° iekšējo bloku |
| Nestrādā sarkanā pogā, kas pasargā pret apdedzināšanos | <ul style="list-style-type: none"> - Bojāta atspere - Poga ir aizkalķojusies | - Iztīriit un ieeļlot, ja nepieciešams, nomainīt atsperi vai pogu |
| Ventilis ir nekustīgs | - Bojāta Select Slēgvārsts DN9 | - Nomainīt Select Slēgvārsts |
| Duša vai izteka pil | - Bojāta Select Slēgvārsts DN9 | - Nomainīt Select Slēgvārsts |
| Pārslēgu never nospiest vai pārslēgam nav funkcijas | - No slēgvārsta nav noņemts drošinātājs | - Noņemiet drošinātāju no slēgvārsta |
| Pārslēgs aizķeras un grūti pārvieto-jams. | - Blīvējums nav eļļots. | - Eļļot blīvējumu. |
| Pārslēgs neturas | - Select-Adapter nepareizi saīsināts | - Saīsināt un montēt Select-Adapter, kā parādīts attēlā 7 (skat. lpp. 65) Vispirms pilnīgi iespiest pārslēgu rozetē, pēc tam montēt rozeti |

Sigurnosne napomene

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprečavanja prignjećenja i posekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Proizvod sme da se koristi samo za kupanje, tuširanje i ličnu higijenu.
- ⚠ Deca, kao i telesno, mentalno i/ili senzorno hendikepirane odrasle osobe ne smeju da koriste proizvod bez nadzora. Osobe koje su pod uticajem alkohola ili droga ne smeju da koriste proizvod.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

Instrukcije za montažu


- Pre montaže se mora proveriti da li je proizvod oštećen pri transportu. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Treba se pridržavati propisa koji u određenim zemljama važe za instalacije.
- Ako je termostat odnosno mešač namešten na maksimalnu temperaturu tople vode, postoji opasnost od opeketina zbog hidrauličnog otvora na blokirnom ventilu. Kompanija Hansgrohe Vam zato preporučuje da koristite sigurnosnu funkciju "Safety Function".

Tehnički podaci

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Radni pritisak: | maks. 1 MPa |
| Preporučeni radni pritisak: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Probni pritisak: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura vruće vode: | maks. 60 °C |
| Termička dezinfekcija: | 70 °C / 4 min |

- Zaštita od povratnog toka
- Proizvod je koncipiran isključivo za pijaču vodu!

Opis simbola



Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirčetnu kiselinu!

max. ~42 °C Safety funkcija (vidi stranu 70)

Zahvaljujući Safety funkciji, može se podesiti željena maksimalna temperatura, npr. maks. 42 °C.

Podešavanje (vidi stranu 70)

Nakon instalacije potrebno je ispitati izlaznu temperaturu termostata. Korekcija je neophodna, ako izmerena temperatura odstupa od temperature koja je nameštena na termostatu.



Održavanje (vidi stranu 72)

- Ispravno funkcionisanje nepovratnog ventila se mora redovno proveravati prema standardu EN 806-5 i u skladu s važećim nacionalnim ili regionalnim propisima (najmanje jednom godišnje).
- Kako bi se olakšala prohodnost i produžio vek trajanja regulacione jedinice, potrebno je s vremena na vreme podesiti termostat na položaje za maksimalno toplu i maksimalno hladnu vodu.



Mere (vidi stranu 71)



Dijagram protoka (vidi stranu 71)

slobodan protok



Rezervni delovi (vidi stranu 74)

XXX = Oznake boja

000 = Hrom

400 = Bela/Hrom

600 = Crna/Hrom



Poseban pribor (vidi stranu 75)

Nije sadržano u isporuci

- Producetak 25 mm #13595000
- Producetak 22 mm (kod manje dubine ugradnje) #13604000, 13593000, #13597000
- set za nivелисање 1 ° #95521000
- kapica + Navrtka #92696000



Čišćenje (vidi stranu 77)



Rukovanje (vidi stranu 76)

Prilikom prvog puštanja u rad nakon isključivanja odnosno priključivanja vodosnabdevanja može kratkotrajno iscuriti manja količina vode.



Ispitni znak (vidi stranu 80)



| Smetnja | Uzrok | Pomoć |
|--|---|--|
| Nedovoljno vode | <ul style="list-style-type: none"> - Preizak pritisak vode - Očistite mrežicu za hvatanje prljavštine regulacione jedinice - Mrežasta zaptivka tuša je prljava | <ul style="list-style-type: none"> - Ispitajte pritisak u cevima - Očistite mrežice za hvatanje prljavštine ispred termostata i na regulacionoj jedinici - Očistite mrežastu zaptivku između tuša i crijeva |
| Ukršteni tok vode, kod zatvorene armature vruća voda ulazi u cev s hladnom vodom i obrnuto | <ul style="list-style-type: none"> - Nepovratni ventil je prljav / neispravan | <ul style="list-style-type: none"> - Očistite ili, po potrebi, zamenite nepovratni ventil |
| Temperatura na slavini se ne podudara s podešenom temperaturom | <ul style="list-style-type: none"> - Termostat nije podešen - Preniska temperatura tople vode | <ul style="list-style-type: none"> - Podesite termostat - Povećajte tempereturu vruće vode na 42-60 °C |
| Regulisanje temperature nije moguće | <ul style="list-style-type: none"> - regulaciona jedinica je začepljena kamencem - Pri ponovnoj instalaciji telo je pogrešno priključeno (potrebno je priključiti hladnu vodu desno, a vruću levo) ili je zakrenuto za 180 stepeni. | <ul style="list-style-type: none"> - Zamenite regulacionu jedinicu - Unutrašnji blok okrenite za 180 stepeni |
| Dugme sigurnosnog prekida je van funkcije | <ul style="list-style-type: none"> - Opruga je neispravna - Dugme je začepljeno slojem kamanca | <ul style="list-style-type: none"> - Očistite i podmažite oprugu, tj. dugme, u slučaju potrebe dugme možete zameniti novim |
| Ventil je neprohodan | <ul style="list-style-type: none"> - Select Ventil za zatvaranje DN9 je oštećen | <ul style="list-style-type: none"> - Zamenite Select Ventil za zatvaranje |
| Tuš ili slavina kaplje | <ul style="list-style-type: none"> - Select Ventil za zatvaranje DN9 je oštećen | <ul style="list-style-type: none"> - Zamenite Select Ventil za zatvaranje |
| Taster ne može da se pritisne ili je bez funkcije | <ul style="list-style-type: none"> - Nije uklonjen osigurač blokirnog ventila | <ul style="list-style-type: none"> - Uklonite osigurač blokirnog ventila |
| Taster se zaglavljuje i teško se pomera | <ul style="list-style-type: none"> - Zaptivka više nije pomazana | <ul style="list-style-type: none"> - Podmažite zaptivku |
| Taster ne drži. | <ul style="list-style-type: none"> - Select-adapter pogrešno skraćen | <ul style="list-style-type: none"> - Skratite select-adapter u skladu sa slikom 7 pa ga montirajte (vidi stranu 65) Najpre utisnite taster do kraja u rozetu pa zatim montirajte rozetu |





Sikkerhetshenvisninger

- △ Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.
- △ Produktet skal kun brukes for bade-, hygiene- og kroppshyggiene.
- △ Barn og voksne med fysiske og psykiske og/eller sensoriske handicap skal ikke bruke dusjsystemet uten oppsyn. Personer som er påvirket av alkohol eller narkotika skal ikke bruke dusjsystemet.
- △ Store trykksfølgelser mellom kaldt- og varmtvannstilkoblinger skal utlignes.

Montagehenvisninger

- Før montasjen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter moneringen aksepteres ikke noen transport- eller overflakeskader.
- Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige normer.
- Gjeldende retningslinjer for rørleggerarbeid i de enkelte land skal følges.
- Dersom termostaten eller blendebatteriet er stilt inn på maksimal varmtvannstemperatur, kan det oppstå skåldeskader via den hydrauliske åpningen på stengeventilen. Hansgrohe anbefaler derfor innretningen "Safety Function".

Tekniske data

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Driftstrykk | maks. 1 MPa |
| Anbefalt driftstrykk: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Prøvetrykk | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Varmtvannstemperatur | maks. 60°C |
| Termisk desinfisering: | 70°C / 4 min |

Symbolbeskrivelse

Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!

max. $\approx 42^\circ\text{C}$ Safety Function (se side 70)

Takket være egenskapen "Safety Function" kan det forhåndsinnstilles en ønsket maks. temperatur, f.eks. 42 °C.

Justering (se side 70)

Etter avsluttet montering skal termostatens utløpstemperatur kontrolleres. Det er nødvendig med korrektur når temperaturen målt ved uttaksstedet avviker fra temperaturen som er innstilt på termostaten.



Vedlikehold (se side 72)

- Funksjonen til returløpssperren skal iht. EN 806-5 og i samsvar med de nasjonale og lokale forskrifter sjekkes regelmessig (minst en gang i året).
- For å holde regulerings-enheten bevegelig, skal termostaten stilles fra tid til annen på helt varmt og helt kaldt.



Mål (se side 71)



Gjennomstrømningsdiagram (se side 71)

fri gjennomstrømning



Servicedeler (se side 74)

XXX = Fargekode

000 = Krom

400 = Hvit/Krom

600 = Svart/Krom



Ekstratilbehør (se side 75)

ikke med i leveransen

- Forlengelse 25 mm #13595000
- Forlengelse 22 mm (ved liten montasjedybde) #13604000, 13593000, #13597000
- Utligningssett 1° #95521000
- Kappe + Mutter #92696000



Rengjøring (se side 77)



Betjening (se side 76)

Ved første igangkjøring og etter ut-/innkobling av vannforsyningen kan det for en kort stund komme ut minimalt med vann.



Prøvemerke (se side 80)



| Feil | Årsak | Feilrettelse |
|---|---|---|
| Lite vann | <ul style="list-style-type: none"> - Forsyningstrykk er ikke tilstrekkelig - Smussfangersil til reguleringseheten skitten. - Dusjens silpakning er skitten | <ul style="list-style-type: none"> - Ledningstrykk sjekkes - Smussfangersil før termostaten og på reguleringseheten rengjøres - Silpakning mellom dusj og slangene rengjøres |
| Krysstrømning, varmt vann presses ved lukket armatur inn i kaldtvannsleddning eller omvendt | - Returløpstopper skitten / defekt | - Returløpstopper rengjøres, byttes hvis nødvendig |
| Utløpstemperatur samsvarer ikke med innstilt temperatur | <ul style="list-style-type: none"> - Termostat ble ikke justert - For lav varmvannstemperatur | <ul style="list-style-type: none"> - Termostat justeres - Varmvannstemperatur økes til mellom 42 °C og 60 °C |
| Temperaturregulering er ikke mulig | <ul style="list-style-type: none"> - reguleringenhet forkalket - Ved nyinstallasjon: basiselement feilaktig tilkoblet (richtig: kaldt høyre, varmt venstre) eller bygd inn 180° forvrengt | <ul style="list-style-type: none"> - reguleringenhet byttes - Funksjosblokk bygges inn 180° forvrengt |
| Trykknapp til sikkerhetssperren uten funksjon | <ul style="list-style-type: none"> - Fjær defekt - Kalk på trykknapp | - Fjær hhv. Trykknapp rengjøres og smøres lett inn, byttes hvis nødvendig |
| Ventil er ikke lett bevegelig | - Select Sperreventil DN9 skadet | - Bytte Select Sperreventil |
| Dusj eller utløp drypper | - Select Sperreventil DN9 skadet | - Bytte Select Sperreventil |
| Tasten lar seg ikke bruke eller er uten funksjon | - Sikringen på stengeventilen er ikke fjernet | - Fjern sikringen fra stengeventilen |
| Tasten klemmer, går tregt | - Pakningen mangler smørning | - Smør pakningen |
| Tasten stopper ikke | - Select-adapter er feilaktig forkortet | - Forkort og monter select-adapter i henhold til bilde 7 (se side 65) Trykk først tasten helt inn i rosetten, og monter deretter rosetten |



Указания за безопасност

⚠ При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат наранявания поради притискане или порязване.

⚠ Позволено е използването на продукта само за къпане, хигиена и цели на почистване на тялото.

⚠ Не е позволено деца, както и възрастни с физически, умствени и / или сензорни ограничения да използват продукта без надзор. Не е позволено използването на системата на продукта от лица, употребили алкохол или дрога.

⚠ Големите разлики в налягането между изводите за студената и топлата вода трябва да се изравняват.

Указания за монтаж

- Преди монтажа продуктът трябва да се провери за транспортни щети. След монтажа не се признават транспортни или повърхностни щети.
- Тръбопроводите и арматурата трябва да се монтират, промият и проверят в съответствие с валидните норми.
- Трябва да бъдат спазвани валидните в съответните страни предписания за инсталациране.
- Ако термостатът resp. смесителят е настроен на максимална температура на топлата вода, през хидравличния отвор на спирателния клапан може да се стигне до попарване. Поради това Hansgrohe препоръчва настройка на "Safety Function".

Технически данни

Работно налягане: макс. 1 МПа

Препоръчително работно налягане: 0,1 - 0,5 МПа

Контролно налягане: 1,6 МПа

(1 МПа = 10 bar = 147 PSI)

Температура на горещата вода: макс. 60°C

Термична дезинфекция: 70°C / 4 мин

- Самозащитен против обратно изтичане
- Продуктът е разработен само за питейна вода!

Описание на символите



Не използвайте силикон, съдържащ оцетна киселина!

max. Safety Function (вижте стр. 70)

Благодарение на Safety Function (функция за безопасност) желаната максимална температура може да се настрои предварително напр. на макс. 42 °C.



Юстиране (вижте стр. 70)

След извършен монтаж трябва да се провери температурата на накрайника на термостата. Ако измерената температура на мястото на водовземане се различава от настроената на термостата температура, е необходима корекция.



Поддръжка (вижте стр. 72)

- Съгласно EN 806-5 функционирането на приспособленията за предотвратяване на обратния поток трябва редовно да се проверява в съответствие с националните или регионални изисквания (поне веднъж годишно).
- За да се гарантира лекоподвижността на регулиращото звено, от време на време термостатът трябва да се поставя на максимално топло и на максимално студено.



Размери (вижте стр. 71)



Диаграма на потока (вижте стр. 71)

свободен поток



Сервизни части (вижте стр. 74)

XXX = Цветово кодиране

000 = Хром

400 = Бял/Хром

600 = Черно/Хром



Специални принадлежности (вижте стр. 75)

не се съдържа в обема на доставка

• Удължител 25 мм #13595000

• Удължител 22 mm (при малка монтажна дълбочина) #13604000, 13593000, #13597000

• изравняваща система 1° #95521000

• Капачка + Гайка #92696000



Почистване (вижте стр. 77)



Обслужване (вижте стр. 76)

При първоначалното пускане в експлоатация и след изключване / пускане на захранването с вода за кратко време може да изтече минимално количество вода.



Контролен знак (вижте стр. 80)



| Неизправност | Причина | Помощ |
|--|--|---|
| Малко вода | <ul style="list-style-type: none"> - Захранващото налягане не е достатъчно - Цедката за улавяне на замърсяванията на регулиращия елемент е замърсена - Замърсено е уплътнението с цедка на разпръсквателя | <ul style="list-style-type: none"> - Проверете налягането на тръбопровода - Почистете цедките за улавяне на замърсяванията преди термостата и на регулиращия елемент - Почистете уплътнението с цедка между разпръсквателя и маркуча |
| Кръстосване на потока, при затворена арматура топлата вода навлиза в линията на студената вода или обратно | - Замърсено / дефектно приспособление за предотвратяване на обратния поток | - Почистете респ. сменете приспособлението за предотвратяване на обратния поток |
| Изходящата температура не съвпада с настроената температура | <ul style="list-style-type: none"> - Термостатът не е юстиран - Твърде ниска температура на водата | <ul style="list-style-type: none"> - Юстиране на термостата - Повишете ограничението за топлата вода на 42 °C до 60 °C |
| Не е възможно регулиране на температурата | <ul style="list-style-type: none"> - Покрит с варовик регулиращ елемент - При нова инсталация основното тяло е свързано погрешно (Зад.: студено отляво, топло отляво или монтирайте със завъртане на 180°) | <ul style="list-style-type: none"> - Смяна на регулиращия елемент - Монтирайте функционалния блок със завъртане на 180° |
| Копчето на предпазната блокировка не функционира | <ul style="list-style-type: none"> - Дефектна пружина - Копчето е покрито с варовик | <ul style="list-style-type: none"> - Почистете пружината респ. копчето и ги смахнете леко, при необх. ги сменете |
| Трудно подвижен клапан | - Повредена Select Спирателен клапан DN9 | - Смяна Select Спирателен клапан |
| Разпръсквателят или изходящият накрайник капе | - Повредена Select Спирателен клапан DN9 | - Смяна Select Спирателен клапан |
| Бутоњът не може да бъде задействан или няма функция | - Предпазителят на спирателния клапан не е бил отстранен | - Отстраняване на предпазителя на спирателния клапан |
| Бутоњът заяжда, трудно подвижен е | - Уплътнението вече не е смазано | - Смахнете уплътнението |
| Бутоњът не държи | - Адаптер Select скъсен неправилно | - Скъсете адаптер Select в съответствие с фигура 7 и монтирайте (вижте стр. 65) Първо натиснете бугона напълно в розетката и след това монтирайте розетката |



安全上の注意

- △ 施工の際は手を挟んだり怪我をしないように、手袋をはめてください。
- △ この製品は、体や手を洗う等の製品本来の目的以外には使用しないでください。
- △ 製品に関する危険性をご理解いただけない方や、身体や精神にハンディキャップがあり安全なご利用が困難なお子様や大人の方のご利用は控えてください。生命に重大な危険が及ぶことや、物的損害の危険があります。アルコールまたは薬物の影響下にある方の使用はできません。
- △ 給水・湯の圧力差は0.1(MPa)以内としてください。

施工上の注意

- 製品の施工前に輸送でのダメージがないか確認してください。施工後のキズ等のお申し出はお断りさせて頂いています。
- 配管と水栓は、関連法規に従って施工、洗浄、および試験を行ってください。
- 施工を行う地域に適用される関連法規をお守りください。
- サーモスタッフまたは水栓が最高温度に設定されている場合、吐水時に火傷の危険性があります。したがって、ハンスグローエは「Safety Function」の設定をお勧めします。

技術資料

| | |
|---|----------------------------|
| 使用圧力: | 最大 1 MPa |
| 推奨使用水圧: | 0,1 - 0,5 MPa |
| 耐圧試験圧力: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| 給湯温度: | 最大 60°C |
| お湯による高温消毒: | 70°C / 4 分 |
| • 逆流防止処置がされています | |
| • この製品は飲料水での使用が前提となっています(日本においては水道法に適合する飲料水)! | |

アイコンの説明

酢酸系シリコンをご使用にならないでください!

max. Safety Function(安全機能)
≈42°C (次のページを参照 70)

「Safety Function」を使うと、最高温度を例えば42°Cにセットすることができます。

調整 (次のページを参照 70)

施工後に吐水温度を確認して下さい。吐水温度がサーモスタッフに設定した温度から大きく外れている場合、温度調整が必要です。



メンテナンス (次のページを参照 72)

- 逆止弁は、EN 806-5に従って定期的(少なくとも年に1回)に確認をしてください(日本においては関連法規に従ってください)。
- サーモスタッフの動作を適切に保つために、やけに注意して吐水をしながらサーモスタッフのハンドルを湯・水範囲最大に動かしてください。

寸法 (次のページを参照 71)

流量曲線図 (次のページを参照 71)
何も接続しない時の吐水

スペアパーツ (次のページを参照 74)

XXX = 仕上げ色

000 = Chrome

400 = White/Chrome

600 = Black/Chrome

スペシャルパーツ (次のページを参照 75)
別手配部品

• 25 mm延長部材 #13595000

• 22 mm延長部材 (壁裏が浅い場合)
#13604000, 13593000, #13597000

• レベル調整部材セット 1° #95521000

• フランジ + ナット #92696000

お手入れ方法 (次のページを参照 77)

使用方法 (次のページを参照 76)

試運転時および給水をオフ/オンにした後、短い時間のあいだに僅かに水が漏れる場合があります。

認証について (次のページを参照 80)



| 症状 | 原因 | 対応策 |
|----------------------------------|--|---|
| 流量が少ない | <ul style="list-style-type: none"> - 水圧不足 - フィルターにゴミの付着 - シャワーのフィルターパッキンにゴミが付着 | <ul style="list-style-type: none"> - 1次側の圧力を確認してください - 水栓手前とサーモカートリッジのフィルターを清掃してください - シャワーとホースの間のフィルターパッキンを清掃してください |
| クロスコネクション、水栓が閉時に水が湯側に逆流、又はその逆の現象 | - 逆流防止装置にゴミの付着/故障 | - 逆流防止装置を清掃し、必要に応じて交換してください |
| 吐水温度が設定温度と一致しない | <ul style="list-style-type: none"> - サーモスタッフの温度調整をしていない - 吐水温度が低すぎる | <ul style="list-style-type: none"> - サーモスタッフの温度調節をしてください - 給湯温度を42°C~60°Cに上げて下さい (やけどの危険性がある場合は温度リミッター等を設定してください) |
| 温調不良 | <ul style="list-style-type: none"> - サーモカートリッジがカルキで汚れている - 本体の施工ミス: 配管が正しく接続されていない(正しい設定: 右が水、左が湯) | <ul style="list-style-type: none"> - サーモカートリッジを交換してください - 180°回転して取り付けてください |
| Safety Stopボタンが機能しない | <ul style="list-style-type: none"> - スプリングの不良 - ボタンにカルキが付着 | - スプリングおよびボタンを清掃し、少しグリースを塗り、必要に応じて交換してください |
| バルブが重い | - 止水栓DN9の故障 | - Select/バルブを交換してください |
| シャワーまたはスパウトの水漏れ | - 止水栓DN9の故障 | - Select/バルブを交換してください |
| ボタンで操作できない、機能しない | - バルブから仮止め部品を取り外していない | - 仮止め部品を取り外してください |
| ボタンがひっかかる、重い | - パッキンにグリースが塗布されていない | - パッキンにグリースを塗ってください |
| ボタンが保持されない | - Selectボタンアダプターの切断ミス | - 図7に従ってSelectボタンのアダプターを修正してください (次のページを参照 65) 最初にボタンを口ゼットに完全に押し込み、次に口ゼットを取り付けてください |



Udhëzime sigurie

- △ Për të evituar lëndimet e pickimeve ose të prerjeve gjatë procesit të montimit duhet që të vishni doreza.
- △ Produkti duhet të përdoret vetëm qëllimet e banjave, të higjenës dhe të larjes së trupit.
- △ Fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara fizike, mendore dhe/ose ndijuese nuk duhet ta përdorin produktin pa qenë nën mbikëqyrje. Personat që janë nën ndikimin e drogave ose të alkoolit nuk duhet ta përdorin produktin.
- △ Ndryshimet e mëdha të presionit mes lidhjeve të ujit të ftohtë dhe atij të ngrrohtë duhen ekuilibruar.

Udhëzime për montimin

- Përpara montimit duhet që produkti të kontrollohet për dëmtimet nga transporti. Pas instalimit nuk do të nijhet asnjë dëmtim nga transporti ose dëmtim i sipërfaqes.
- Tubacionet dhe rubinetet duhet që të montohen, të shpëlahen dhe të kontrollohen sipas standardeve në fuqi
- Duhet të respektohen linjat udhëzuese të instalimit, të vlefshme për vendet respektive.
- Nëse termostati, përkatësisht miksuesi është u vendosur për temperaturën maksimale të ujit të nxehjtë, atëherë përmes hapjes së valvules hidraulike mund të shkaktohet djegëja. HANSGROHE rekomandon operimin me "Safety Function" (funkcionin

Të dhëna teknike

| | |
|-------------------------|---------------|
| Presioni gjatë punës | maks. 1 MPa |
| Presioni i rekomanduar: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Presioni për provë: | 1,6 MPa |

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Temperatura e ujit të ngrrohtë | maks. 60°C |
| Dezinfekti Termik: | 70°C / 4 min |

- Siguresa kundër rrjedhjes në drejtim të kundërt
- Produkti është projektuar ekskluzivisht për ujë të pijshëm!

Përshkrimi i simbolit



Mos përdorni silikon që në përbërje ka acid acetik.

max. 42°C Funksionet e sigurisë (shih faqen 70)

Falë Safety Function mund të përcaktohet temperatura maksimale e dëshiruar, p.sh. 42 °C.

Justimi (shih faqen 70)

Pas montimit duhet kontrolluar temperatura në dalje e termostatit. Korrigimet janë të nevojshme, nëse

temperatura e matur në pikën e rrjedhjes së ujit nuk është e njëjtë me temperaturën e përcaktuar në termostat.



Mirëmbajtja (shih faqen 72)

- Penguesit e rrjedhjes në drejtim të kundërt duhen kontrolluar rregullisht në bazë të normave EN 806-5 konform normave nacionale dhe regionale (së paku një herë në vit).
- Për të lehtësuar përdorimin e njësisë rregulluese, termostati do të duhej çuar herë pas here nga shumë i ngrohtë në shumë të ftohtë.



Përmasat (shih faqen 71)

Diagrami i qarkullimit
(shih faqen 71)
rrjedhja e lire



Pjesët e servisit (shih faqen 74)

XXX = Kodimi me anë të ngjyrave
000 = Krom
400 = E Bardhë/Krom
600 = E Zezë/Krom



Pajisje të posaçme (shih faqen 75)

- nuk përfshihet në vëllimin e furnizimit
- Zgjatësi 25 mm #13595000
 - Zgjatësi 22 mm (lartësia e montimit jo e madhe) #13604000, 13593000, #13597000
 - set i nivelimit 1° #95521000
 - Mbulesë + Dado #92696000



Pastrimi (shih faqen 77)



Përdorimi (shih faqen 76)

Gjatë operimit fillestare dhe pas përfundimit të operimit / Në vend të furnizimit meujë mund të ketë rrjedhje minimale çasti të ujit.



Shenja e kontrollit (shih faqen 80)



| Demtim | Shkaku | Ndihme |
|--|--|--|
| Pak ujë | <ul style="list-style-type: none"> - Presioni ushqyes jo limjaftueshem - Sita qe mbledh papasterite tek njesia rregulluese eshte me papasteri - Gomina hermetizuese e pajisjes me papasteri | <ul style="list-style-type: none"> - Kontrolloni presionin e tubacionit - Pastroni siten para termostatit dhe mbi njesine rregulluese - Pastroni gominen e sites midis pajisjes dhe tubit |
| Rrjedhje e kryqezuar, uji i ngrohte do te cohet tek tubacioni i ujit te ftohte kur armatura eshte e mbyllur ose anasjellta | - Penguesi i rrjedhjes mbrapsht te ujit me papasteri ose me defekt | <ul style="list-style-type: none"> - Pastroni ose kembeni penguesinn e rrjedhjes mbrapsht te ujit |
| Temperatura reale nuk perputhet me temperaturen e regjistruar | <ul style="list-style-type: none"> - Termostati nuk eshte rregulluar - Temperaturë e ulët e ujit të ngrrohë nga 42 °C deri 60 °C | <ul style="list-style-type: none"> - Rregulloni termostatini - Rrismi temperaturen e ujit te ngrrohet nga 42 °C deri 60 °C |
| Rregullimi i temperatures nuk eshte i mundur | <ul style="list-style-type: none"> - Njesia rregulluese me kalk - Tek instalimi i ri karkasa baze eshte lidhur gabim(Duhet: ftohte djathtas, ngrrohte majtas) ose eshte montuar 180grade ndryshe | <ul style="list-style-type: none"> - Kembeni njesine rregulluese - Montoni bllokun e funksioneve ne 180 grade mbrapsht |
| Butoni i bllokuesit te sigurise pa funksion | <ul style="list-style-type: none"> - Susta me defekt - Butoni me kalk | <ul style="list-style-type: none"> - Pastroni butonin ose susten dhe grasatojeni pak, ose nderrojeni |
| Ventili punon rende | - Pjesa Select Ventili bllokues DN9 e demtuar | <ul style="list-style-type: none"> - Nderroni pjesen Select Ventili bllokues |
| Pajisja ose shkarkimi pikon | - Pjesa Select Ventili bllokues DN9 e demtuar | <ul style="list-style-type: none"> - Nderroni pjesen Select Ventili bllokues |
| Butoni nuk mund të shtypet apo nuk funksionon | - Siguresa e ventilit ndalues nuk është hequr | <ul style="list-style-type: none"> - Hiqeni siguresen e ventilit ndalues |
| Butoni ngecë, është i ngadaltë | - Hermetikuesi nuk është yndyrosur | <ul style="list-style-type: none"> - Të yndyroset hermetikuesi |
| Butoni nuk shtypet brenda | - Adaptor i zgjedhur nuk është përshtatur mirë | <ul style="list-style-type: none"> - Përshtatni dhe montoni adaptorin e zgjedhur sipas fig. 7 (shih faqen 65) - Në fillim shtypni plotësisht butonin në rozetë; pastaj, montoni rozeten |



| العطل | السبب | العلاج والإصلاح |
|---|---|---|
| الماء غير كافٍ | - ضغط الإمداد ليس كافياً | - افحص ضغط المواسير |
| تدفق متعكس للمياه! الماء الساخن يندفع في ماسورة البارد أو العكس والخلاط مغلق. | - مرشح الاتساخات الخاص بالمنظم متتسخ | - نظف مرشحات الخاص بالمنظم الترموموستات والمنظم |
| تدفق حارقة الماء لا تتوافق مع درجة الحرارة المضبوطة | - سادة مصفاة الدش متتسخة | - نظف سادة مصفاة الدش بين الدش والخرطوم |
| تنظيم الحرارة غير ممكן | - قم بتنظيف صمام منع الرجوع أو تغييره إذا لزم الأمر | - قم منع الرجوع متتسخ / تالف |
| حرارة المياه لا تتوافق مع درجة الحرارة المضبوطة | - لم يتم ضبط الترموموستات | - اضبط الترموموستات |
| ارتفاع درجة حرارة الماء الساخن منخفضة | - ارفع حد الماء الساخن إلى 42° للغاية 60° | - درجة حرارة الماء الساخن منخفضة - ارفع حد الماء الساخن إلى 42° للغاية 60° - درجة مئوية |
| زر الضغط الخاص بقفل الأمان لا يعمل | - هناك جير على زر الضغط | - قم بتنظيف الباهي أو زر الضغط مع تشحيمهما بشكل خفيف، أو قم بتغييرهما إذا لزم الأمر |
| الصمام ثقيل الحركة | - Select صمام إيقاف DN9 تالف | - تغيير Select صمام إيقاف |
| تساقط قطرات مياه من الدش أو الخلاط | - Select صمام إيقاف DN9 تالف | - تغيير Select صمام إيقاف |
| المفتاح لا يعمل أو بدون وظيفة | - لم يتم استبعاد تأمين صمام المنع | - قم باستبعاد تأمين صمام المنع |
| المفتاح محشور، يصعب الوصول إليه | - الحشوة لم تعد مشحمة | - قم بتشحيم الحشوة |
| المفتاح غير مثبت | - تقصير محول الاختيار Select تم بشكل خاطئ | - قم بتصغير وتركيب محول الاختيار Select-Adapter طبقاً للشكل 7 (راجع صفحة 65) قم أولاً بضغط المفتاح بشكل كامل في الغطاء، ثم قم بتركيب الغطاء. |



تبنيات الأمان

الضبط (راجع صفحة 70)

- بعد التركيب يجب فحص درجة حرارة الترمومترات. يلزم إجراء تصحيح إذا اختلفت درجة الحرارة المقاسة عند موقع القياس عن درجة حرارة الترمومترات.

الصيانة (راجع صفحة 72)

- يجب فحص صمام عدم الرجوع بصفة منتظمة حسب المعاشرة 806 5-EN وذلك طبقاً للوائح الوطنية أو الإقليمية (مرة واحد سنوياً على الأقل).
- لضمان التشغيل السلس للترمومترات، من الضروري تحويله من وقت إلى آخر من أقصى السخونة إلى أقصى البرودة.

أبعاد (راجع صفحة 71)

رسم للصرف (راجع صفحة 71)


التدفق الحر

قطع الغيار (راجع صفحة 74)

- | | |
|-------------|-----|
| = الألوان | XXX |
| = كروم | 000 |
| = أبيض/كروم | 400 |
| = كروم/أسود | 600 |

ملحقات خاصة (راجع صفحة 75)

غير مدرج مع المحتويات المسلمة

وصلة إطالة 25 مم #13595000

طقم الملحقات 22 مم (عندما لا يكون الجدار

عميقاً بما يكفي) #13604000, #13593000,

#13597000

عدة التسوية 1° #95521000

فلانشة (شفنة) + صمولة #92696000

التنظيف (راجع صفحة 77)

التشغيل (راجع صفحة 76)

من الممكن تسرب القليل من الماء لفترة قصيرة بعد أول تشغيل وبعد إيقاف تشغيل وضبط عملية الإمداد بالماء.

شهادة اختبار (راجع صفحة 80)

▲ يجب إرتداء قفازات لليد أثناء التركيب لتجنب حدوث أخطار الإنهاش أو الجروح.

▲ لا يجب استخدام المنتج إلا في أغراض الاستحمام والأغراض الصحية وأغراض تنظيف الجسم.

▲ لا يسمح لأيأطفال أو أفراد بالغين يعانون من إعاقات بدنية أو ذهنية أو حسية أو يعانون من جميع هذه الإعاقات باستخدام المنتج إلا تحت إشراف آخرين. كما أنه لا يسمح لأي شخص تحت تاثير تناول الكحول أو المخدرات باستخدام نظام الدش.

▲ يجب أن يكون تيار الماء الساخن والماء البارد متعادلين في الضغط.

تعليمات التركيب

• قبل القيام بعملية التركيب، يجب فحص المنتج للتأكد من خلوه من أي تلفيات ناتجة عن النقل. بعد القيام بعملية التركيب، لن يتم الاعتراف بوجود أي تلفيات سطحية أو تلفيات ناتجة عن عملية النقل.

• يجب تركيب وغسيل واختبار التوصيات وخلافات المياه طبقاً للمعايير السارية.

• يجب مراعاة القواعد الخاصة بالتركيب وأعمال السباكة وفقاً للوائح الخاصة بكل بلد.

• من الممكن أن تؤدي الفتحة الهيدروليكية لصمام الحجز إلى احتراقات إذا تم ضبط الترمومترات أو الخلط على أقصى درجة حرارة للماء. لذلك تتصح شركة هانز جروه به الضبط على وضع "وظيفة الأمان" "Safety Function"

المواصفات الفنية

ضغط التشغيل: الحد الأقصى 1 ميجابسكال
ضغط التشغيل الموصى به: 0,5 - 0,1 ميجابسكال

ضغط الاختبار: 1,6 ميجابسكال
(1 ميجابسكال = 10 بار = 147 PSI)

درجة حرارة الماء الساخن: الحد الأقصى 60°C
تعقيم حراري: 70°C / 4 الدقيقة

• خاصية عدم التدفق العكسي
• المنتج مخصص فقط لماء الشرب!

وصف الرمز

هام! لا تستخدم السيليكون الذي يحتوي على أحماض!

وظيفة الأمان (راجع صفحة 70)

يمكن إجراء ضبط مسبق للحد الأقصى لدرجة الحرارة المرغوبة، على سبيل المثال بحد أقصى 42° بفضل وظيفة الأمان.



Güvenlik uyarıları

- ⚠ Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.
- ⚠ Ürün yalnızca banyo, hijyen ve beden temizliği amaçları doğrultusunda kullanılabilir.
- ⚠ Bedensel, ruhsal ve/veya sensörök engelli çocuk ve yetişkinler gözetimsiz olarak duş sistemini kullanmamalıdır. Alkol veya uyarıcı etkisinde olanlar duş sistemini kullanmamalıdır.
- ⚠ Sıcak ve soğuk su bağlantıları arasında büyük basınç farklılıkları varsa, bu basınç farklılıklarının dengelenmesi gereklidir.

Montaj açıklamaları

- Montaj işleminden önce ürün nakliye hasarları yönünden kontrol edilmelidir. Montaj işleminden sonra nakliye veya yüzey hasarları için sorumluluk üstlenilmemektedir.
- Boruların ve armatürün montajı, yıkaması ve kontrollü geçerli normlara göre yapılmalıdır.
- Ülkelerde geçerli kurulum yönetmeliklerine riayet edilmelidir.
- Termostat veya karıştırıcı maksimum sıcak su sıcaklığına ayarlanmışsa, kapatma valfinin hidrolik deliği nedeniyle haşlanmalar meydana gelebilir. Hansgrohe bu nedenle "Safety Function" (Güvenli Fonksiyon) kurulumunu önerir.

Teknik bilgiler

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| İşletme basıncı: | azami 1 MPa |
| Tavsiye edilen işletme basıncı: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Kontrol basıncı: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Sıcak su sıcaklığı: | azami 60°C |
| Termik dezenfeksiyon: | 70°C / 4 dak |

- Geri emme önleyici
- Ürün sadece şebekе suyu için tasarlanmıştır!

Simge açıklaması



Asetik asit içeren silikon kullanmayın!

max. ~42°C Safety Function (bakınız sayfa 70)

Emniyet fonksiyonu sayesinde, istenen maksimum sıcaklık Örn; maks. 42°C önceden ayarlanabilir.

Ayarlama (bakınız sayfa 70)

Montaj tamamlandıktan sonra, termostatların çıkış sıcaklığı kontrol edilmelidir. Alma noktasında ölçülen sıcaklık termostatta ayarlanan sıcaklığından farklısa, bir düzeltme gereklidir.



Bakım (bakınız sayfa 72)

- EN 806-5 ve ulusal standartlar doğrultusunda Çek valfler düzenli olarak kontrol edilmelidir. (en az yılda bir kez)
- Ayar ünitesinin kolay hareket etmesini sağlamak için, termostat belirli aralıklarla tamamen sıcak ve soğuk konuma getirilmelidir.



Ölçüleri (bakınız sayfa 71)



Akış diyagramı (bakınız sayfa 71)

serbest akış



Yedek Parçalar (bakınız sayfa 74)

XXX = Renkler

000 = Krom

400 = Beyaz/Krom

600 = Siyah/Krom



Özel aksesuarlar (bakınız sayfa 75)

Teslimat kapsamına dahil değildir

• Uzatma 25 mm #13595000

• Uzatma 22 mm (montaj derinliği düşükken)
#13604000, 13593000, #13597000

• tesfiye ayarlı 1° #95521000

• Ayna + Somun #92696000



Temizleme (bakınız sayfa 77)



Kullanımı (bakınız sayfa 76)

ilk işletme alınırken ve su beslemesi kapatıldıkten / açıldıktan sonra kısa süre az miktarda su çıkabilir.



Kontrol işaretü (bakınız sayfa 80)



| ariza | sebep | yardım |
|---|--|--|
| Az su geliyor | <ul style="list-style-type: none"> - Besleme basıncı yeterli değil - Ayar ünitesinin filtresi kirlenmiş - Duşun süzgeci tıkanmış olabilir | <ul style="list-style-type: none"> - Hat basıncını kontrol edin - Termostatin önündeki ve ayar ünitesindeki filtreleri temizleyin - El duşu ile hortum arasındaki hortumu yıkayın |
| Çapraz akış, baterya kapalıken sıcak su soğuk su hattına gönderilir ya da tam tersi | - Çek valf kirlenmiş / arızalı | - Çek valfi temizleyin ya da değiştirin |
| Çıkış sıcaklığı ayarlanan sıcaklıkla aynı değil | <ul style="list-style-type: none"> - Termostat ayarlanmadı - Sıcak suyun derecesi çok düşük | <ul style="list-style-type: none"> - Termostati ayarlayın - Sıcak su sıcaklığını 42 °C ila 60 °C'ye yükseltin |
| Sıcaklık ayarı mümkün değil | <ul style="list-style-type: none"> - ayar ünitesi kirlenmiş - Yeni montaj sırasında ana gövde yanlış bağlanmış (Olması gereken: soğuk sağ tarafa, sıcak sol tarafa) ya da 180° döndürülerek takılmış | <ul style="list-style-type: none"> - ayar ünitesini değiştirin - Fonksiyon bloğunu 180° döndürerek takın |
| Emniyet kilidinin düşmesi çalışmıyor | <ul style="list-style-type: none"> - Yanı arızalı - Düğme kireçlenmiş | <ul style="list-style-type: none"> - Yayı ya da düğmeyi temizleyin ve hafifçe gres sürün, gerekirse değiştirin |
| Valf zor hareket ediyor | - Select Kesme valfi DN9 zarar görmüş | - Select Kesme valfi değiştirin |
| Duş ya da çıkıştan su damlıyor | - Select Kesme valfi DN9 zarar görmüş | - Select Kesme valfi değiştirin |
| Tuş kullanılamıyor veya işlevsiz | - Kapatma valfinin emniyeti çıkarıldı | - Kapatma valfinin emniyetini çıkarın |
| Düğme sıkışı, zor çalışıyor | - Conta artık gresli değil | - Contayı gresleyin |
| Düğme durmuyor | - Select-Adapter hatalı biçimde kısaltılmış | - Select-Adapter'i şekil 7'e göre kısaltın ve monte edin (bakınız sayfa 65) Düğmeyi önce tamamen rozetin içine bastırın ve ardından rozeti monte edin |

Garanti Belgesi

Üretici veya İthalatçı Firmamın

Unvanı: Hansgrohe Armatur Ltd. Şti
 Adresi: Fulya Mahallesi Bahçeler Sokak Efe han 20/C
 Mecidiyeköy Şişli İstanbul
 Telefonu: (0-212) 273 07 30
 Faks: (0-212) 273 07 40
 web adresi: www.hansgrohe.com.tr

Malın

Markası:
 Cinsi:
 Garanti Süresi:
 Azami Tamir Süresi:

Hansgrohe
 Sıhhi tesisat malzemesi
 2 YIL
 20 İş günü

Genel Müdür

Albert Emlek

Satıcı Firmamın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

Fatura Tarih ve Sayısı:

Marka ve Modeli:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmamın Kaşesi:



Biztonsági utasítások

- ⚠ A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
- ⚠ A terméket csak fürdéshez, mosakodáshoz, és egészségügyi tisztálkodáshoz szabad használni.
- ⚠ Gyermekek, valamint testileg, szellemileg fogyatékos és / vagy érzékelésben korlátozott személyek nem használhatják felügyelet nélkül a terméket. Alkohol és kábítószer befolyása alatt álló személyek nem használhatják a terméket.
- ⚠ A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti nagy nyomáskülönbséget kikell egyenlíteni!

Szerelési utasítások

- A szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknek nincs-e szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási- vagy felületi sérüléseket nem ismerik el.
- A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szabványoknak megfelelően kell felszerelni, öblíteni és ellenőrizni
- Az egyes országokban érvényes installációs irányelveket be kell tartani.
- Ha a termosztát ill. a keverő csaptelep maximális meleg víz hőmérsékletre van beállítva, akkor a zárószelep hidraulikus nyílása miatt forrázás történhet. A Hansgrohe ezért ajánlja a "Safety Function" berendezés felszerelését.

Műszaki adatok

| | |
|---|----------------------------|
| Üzemi nyomás: | max. 1 MPa |
| Ajánlott üzemi nyomás: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Nyomáspróba: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Forróvíz hőmérséklet: | max. 60 °C |
| Termikus fertőtlenítés: | 70 °C / 4 perc |
| • Visszafolyás gátlóval | |
| • A terméket kizárolag ivóvízhez terveztek! | |

Szimbólumok leírása

Ne használjon ecetsavtartalmú szilikont!

max. ~42 °C Safety Function (lásd a oldalon 70)

A biztonsági funkciók köszönhetően a kívánt hőmérsékletet pl. 42 Celsius fokban maximálhatjuk.

Beállítás (lásd a oldalon 70)

A sikeres felszerelést követően ellenőrizni kell a termosztát kifolyási hőmérsékletét. Helyesbítés szükséges, ha a vízkivétel helyén mért hőmérséklet eltér a termosztáton beállított hőmérséklettől.



Karbantartás

- A visszafolyáságtólók működése a EN 806-5 szabványnak megfelelően, a nemzeti vagy területi rendelkezésekkel összhangban, évente egyszer ellenőrizendő!
- Ahhoz, hogy a szabályozóegység jól működjön, a termosztát időről időre teljesen melegre és teljesen hidegre kell állítani.



Méretet

Átfolyási diagramm

(lásd a oldalon 71)

szabad átfolyás



Tartozékok

(lásd a oldalon 74)

XXX = Színkódolás

000 = Króm

400 = Fehér/Króm

600 = Fekete/Króm



Egyéb tartozék

(lásd a oldalon 75)

a szállítási egység nem tartalmazza

- Hosszabbítás 25 mm #13595000
- Hosszabitó készlet 22 mm (kis beépítési mélység esetén) #13604000, 13593000, #13597000
- szinterző készlet 1 ° #95521000
- Golyórozetta + Anya #92696000



Tisztítás

Használat

(lásd a oldalon 76)

- Az első üzembevételnél és a vízellátás leállítása / beindítása után rövid ideig minimális mennyiségű víz léphet ki.
- A csaptelepeken átfolyt víz hőmérséklete fogyasztásra szánt víz esetében a 65 °C-t nem haladhatja meg. A csaptelep nem eredményezheti az emberi fogyasztásra (pl. ivás és főzés céljából) szánt víz minőségrömlását.



- Beüzemelés és üzemszünetek után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 2 percig történő hideg- és melegvizes folytatást javasunk. Minimum 1 napos üzemszünet után fogyasztás előtt a csaptelepen stagnáló hideg- illetve melegvíz fogyasztása nem javasolt, a csaptelepen stagnáló vizet ki kell engedni, legalább 2 perces folytatás javasolt. A kifolytatás során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad.
- Tekintettel arra, hogy a forró víz fémoldó képessége a hideg vízénél nagyobb, emiatt főzés ivás céljából az OKI a hideg víz használatát javasolja.
- A csaptelepek perlórát javasolt havonta vízköteleníteni, illetve fertőlleníteni. A csaptelepek tisztítása, fertőllenítése során kizárolag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel a 201/2001. (X.25) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7) ÉSzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlár működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszáma eléri a 49/2015 (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.



Vizsgajel (lásd a oldalon 80)

| Hiba | Ok | Megoldás |
|--|--|--|
| Kevés víz | <ul style="list-style-type: none"> - a nyomás nem megfelelő - a szabályozóegység szennyeződéstelfogó szűrője koszos - A zuhany szűrőtömítése koszos | <ul style="list-style-type: none"> - a vezetékek nyomását ellenőrizni kell - A termosztát előtt és a szabályozó egységen lévő szennyfogó szűrők megfisszítása - A zuhany és a cső közötti szűrőt kifelül tisztítani |
| Keresztfolyás, a melegvíz a csap zárt állapotában a hidegvíz vezetékbe áramlik és fordítva | <ul style="list-style-type: none"> - a visszafolyásgátló piszkos vagy hibás | <ul style="list-style-type: none"> - a visszafolyásgátlót tisztítani kell ill. ki kell cserélni |
| A kifolyóvíz hőmérséklete nem egyezik a termosztáton beállított hőmérséklettel | <ul style="list-style-type: none"> - a termosztát nem lett beszabályozva - túl alacsony melegvíz hőmérséklet | <ul style="list-style-type: none"> - a termosztátot be kell szabályozni - a melegvíz hőmérsékletét 60 fokra kell felemelni |
| Nem lehetséges a hőmérséklet-szabályozás | <ul style="list-style-type: none"> - szabályozó egység elvízkövesedett - Újrainstallálásnál az alaptest rosszul csatlakozik (a hideget jobbra, a meleget balra vagy 180 fokkal elforgatva kell beszerelni) | <ul style="list-style-type: none"> - szabályozó egység kicserélése - A funkciósblokkot 180 fokkal való elforgatás után beszerelni. |
| A biztonsági zár nyomógombja nem működik | <ul style="list-style-type: none"> - a rugó hibás - a nyomógomb vízköves | <ul style="list-style-type: none"> - a rugót ill. a nyomógombot ki kell tisztítani és enyhén be kell zsírozni ill. ki kell cserélni |
| Szelep nehezen jár | - Select Elzárószelep DN9 sérült | - Select Elzárószelep kicserélni |
| A zuhany vagy a kifolyó cseppeg | - Select Elzárószelep DN9 sérült | - Select Elzárószelep kicserélni |
| A gombot nem lehet megnyomni ill. nincs funkciója | - A biztosítékot nem távolították el a zárószelepről | - Távolítsa el a biztosítékot a zárószelepről |
| A gomb szorul, nehezen jár | - A tömítés már nem zsíros | - Zsírozza meg a tömítést |
| A gomb nem tart | - A Select adapter hibásan van lerövidítve | - A Select adaptort az 7 ábrának megfelelően lerövidíteni és beszerelni (lásd a oldalon 65) A gombot először a rozettába teljesen benyomni és azután a rozettát felszerelni |

Szerelés (lásd a oldalon 80)



| תקלה | סיבה | אופן התקיקו |
|--|---|---|
| אין מספיק מים | - לחץ האספקה לא תקין | - בדוק את לחץ המים (אם הותקנה משאבה, בדוק שהיא פועלת) |
| הערובב סגור | - מסנן הוסת מלוכלך - נקה את המנסן לפניהם ערובה MTC-thermo - נקה את אטם המנסן בין המקלחת והצינור | - מסנן המקלחת מלוכלך - אטם מסנן המקלחת מלוכלך |
| טמפרטורה הפיה לא מתאימה | - נקה את המזח"ם, וחלף אם צריך | - המז"חים מלוכלים או דולפין - נקה את המזח"ם, וחלף אם צריך |
| טמפרטורה שנקבעה על טמפרטורה חדשנית: | - התרמוסטט לא כoon - הטמפרטורת המים החמים נמוכה מדי | - התרמוסטט לא כoon - הגדל את טמפרטורת המים החמים עד 60 מעלות ל-42 |
| לא ניתן לוסת את הטמפרטורה | - יש אבנית במנגנון ערובה התרמית - החילף את מגננון ערובה התרמו | - יש אבנית במנגנון ערובה התרמית - החילף את מגננון ערובה התרמו |
| לחוץ עצירת הבטיחות לא פועל | - נקה את הקפיץ / או הלחצן, וחלף אם צריך | - קפיז לא תקין - יש אבנית בלוחץ |
| שסתום נוקשה | - שסתום העזר SELECT DN9 לא תקין | - שסתום העזר Select DN9 לא תקין |
| טפטוף המקלחת או מהפה | - שסתום העזר SELECT DN9 לא תקין | - שסתום העזר SELECT DN9 לא תקין |
| לא ניתן להפעיל את הלחצן או שהוא לא הידוד | - הסר את מגן הבטיחות של שסתום הבדיקה לא הורחק | - הסר את מגן הבטיחות של שסתום הבדיקה לא הורחק |
| הלחצן נוקשה או פונקציה מבצע שום פונקציה | - צריך לגרzx את האטם | - צריך לגרzx את האטם |
| הלחצן לא נכנס פונקיה | - המתאים SELECT נחתך לא נכנס | - חתך והתקן את המתאים של עלי פי אירז 7 (ראה עמוד 65) תחיליה, לחץ עד הסוף את הלחצן לתוך הרוזטה/לאחר מכן התקן את הרכזת |





הערות בטיחות

- כדי להבטיח פועלה חילקה של התרמוסטט, צריך לקבוע, מעת לעת, את התרמוסטט במצב חם עד הסוף למצב קר עד הסוף.

מידות (ראה עמוד 71)



דיאגרמת זרימה (ראה עמוד 71)

זרימה חופשית

חלייף (ראה עמוד 74)



צבעים = XXX

מצופה כרום = 000

לבן/כרום מצופה = 400

שחור/מצופה כרום = 600

אביזרים מיוחדים (ראה עמוד 75)



הזמןה של פרט אקסטרה

#13595000 מ"מ הארוכה 25

ט הארכה 22 מ"מ (כחוקיר عمוק מספייק)
#13597000, #13593000, #13604000

ט פילוס 1 ° #95521000

AGON + אום #92696000

ניקוי (ראה עמוד 77)



הפעלה (ראה עמוד 76)

יתכן ותהייה דליפה קלה למשך זמן קצר בהפעלה הראשונה, ואו במקורה של הפסקה/חידוש באספקת מים

תעודת בדיקה (ראה עמוד 80)



- יש להשתמש בכפפות בזמן ההתקנה כדי למנוע פציעות וחיכים.

- המוצר מיועד לשימוש למטרות רחצה, היינה ושטיפת הגוף בלבד.

- אסור לילדים ובוגרים בעלי קשיים פיזיים, מנטליים / או תחושים להשתמש במוצר זה ללא השגחה.

- אנשים הנמצאים תחת השפעה של אלכוהול או תרופות אינם רשאים להשתמש במוצר זה.

- למערכת המים החמים והקרים צריכים להיות לחיצים שווים.

הוראות התקנה

- לפני ההתקנה, בדוק אם נגרמו ל מוצר נזקים בהובלה אחריו ההתקנה, לא נכיר בנזקים שנגרמו בהובלה או בנזקים במשתנים.
- חובה להתקין את הצינורות והאביזרים, לשטוף אותם ולבדק אותם על פי התקנים הישימים.
- צריך לפעול על פי חוקי השרבבות הישימים במדינת התקנה.
- אם קובעים את התרמוסטט או הסוללה לטמפרטורת מים מסוימת, קיימת סכנה לכך שהיא בפתחה של שסתום האל חזר. לכן, הנס גוראה ממליצה לקבוע את פונקציית הבטיחות.

נתונים טכניים

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| לחץ הפעלה: | מקסימום 1 MPa |
| לחץ פעולה מומלץ: | MPa 0,5 - 0,1 |
| לחץ בדיקה: | MPa 1,6 |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| טמפרטורת מים חמים: | מקסימום °C 60 |
| חיטוי תרמי: | מקסימום °C 4 / 70 °C 4 דקות |

- בטיחות מפני זרימה חזרתית.
- המוצר מיועד אך ורק למי שתיהן!

טיור הסמל

אסור להשתמש בסיליקון המכיל חומצה אצטית!

פונקציה בטיחות (ראה עמוד 70)



max. ≈ 42 °C

אפשר לקבוע מראש את הטמפרטורה המקסימלית הרצiosa, לדוגמה 42 מעלות, באמצעות פונקציית הבטיחות

CONNON (ראה עמוד 70)















אחרי ההתקנה, צריך לבדוק את טמפרטורת היציאה של התרמוסטט. דרוש תיקון אם הטמפרטורה הנמדדת ביציאה שונה מהתמפרטורה שנקבעה בתרמוסטט

תחזקה (ראה עמוד 72)









- יש לבדוק את שסתומי האל חזר באופן קבוע על פי EN 806-5 בהתאם לתיקנות הארץיות או האזרחיות (פחות אחת לשנה)











**10b**15747000
15767000


SW 4 mm

**11****12****13****14****15**SW 10 mm
(2 Nm)







22




23




24




25



26





27







28





A




1.

2.



C






B




Ø 7 mm







ShowerSelect S 15747000




ShowerSelect S 15748000



ShowerSelect 15767000





ShowerSelect 15768000 / 15768007




ShowerSelect S 15747000







ShowerSelect 15767000








ShowerSelect S 15748000

ShowerSelect 15768000 / 15768007
















ShowerSelect S 15747000

ShowerSelect 15767000






ShowerSelect S 15748000
ShowerSelect 15768000 / 15768007






öffnen / ouvert / open / aperto / abierto / open /
åbne / abrir / otworzyć / otevřít / otvoríť / 开 /
открыть / avaaminen / öppna / atidaryti / Otvaranje /
deschide / avoikto / odpreti / avage / atvērt / otvoriti /
åpne / отваряне / 吐水 / hape / فتح / açmak / nyitás /
תוחן

schließen / fermé / close / chiudere / cerrar / sluiten /
lukke / fechar / zamknąć / zavřít / uzavrieť / 关 /
закрыть / sulkeminen / stänga / uždaryti / Zatvaranje /
închide / kľeistó / zapreti / sulgege / aizvērt /
zatvori / lukke / затваряне / 止水 / mbylle / إغلاق /
kapatmak / bezárás / תוחן




öffnen / ouvert / open / aperto / abierto / open /
åbne / abrir / otworzyć / otevřít / otvoríť / 开 /
открыть / avaaminen / öppna / atidaryti / Otvaranje /
deschide / avoikto / odpreti / avage / atvērt / otvoriti /
åpne / отваряне / 吐水 / hape / فتح / açmak / nyitás /
תוחן

schließen / fermé / close / chiudere / cerrar / sluiten /
lukke / fechar / zamknąć / zavřít / uzavrieť / 关 /
закрыть / sulkeminen / stänga / uždaryti / Zatvaranje /
închide / kľeistó / zapreti / sulgege / aizvērt /
zatvori / lukke / затваряне / 止水 / mbylle / إغلاق /
kapatmak / bezárás / תוחן




warm / chaud / hot / caldo / caliente / warm / varmt /
quente / ciepła / teplá / teplá / 热 / горячая /
lämmin / varmt / karsts / Vruća voda / cold / ζεστό /
toplo / kuum / karsts / topla / varm / топло / 温かい /
i nrohtë / ساخن / sicak / meleg / 暖



kalt / froid / cold / freddo / frío / koud / koldt / fria /
zimna / studená / studená / 冷 / холодная / kylmä /
kallt / šaltas / Hladno / rece / кръо / mrzlo / külm /
aukssts / hladno / kaldt / студено / 冷たい / i ftohtë /
soğuk / hideg / گارد



www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation



DE Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt

FR Recommandation pour le nettoyage / Garanties / Contact

EN Cleaning recommendation / Warranty / Contact

IT Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto

ES Recomendaciones para la limpieza / Garantía / Contacto

NL Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact

DK Rengøringsvejledning / Garanti / Kontakt

PT Recomendações de limpeza / Garantia / Contacto

PL Zalecenie dotyczące pielęgnacji / Gwarancja / Kontakt

CS Doporučení k čistení / Záruka / Kontakt

SK Odporúčania pre čistenie / Záruka / Kontakt

ZH 清洁指南 / 担保 / 接触

RU Рекомендации по очистке / Гарантия / Контакты

FI Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus

SV Rengöringsrekommendationer / Garanti / Contacto

LT Valymo rekomendacijos / Garantija / Kontaktai

HR Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt

RO Recomandări pentru curățare / Garanție / Contact

EL Σύσταση καθαρισμού / Εγγύηση / επαφή

SL Priporočilo za čiščenje / Garancija / Kontakt

EI Puhastussoovitused / Garantii / Kontakt

LV Tīrīšanas ieteikumi / Garantija / Kontakti

SR Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt

NO Anbefaling for rengjøring / Garanti / Kontakt

BG Препоръка за почистване / Гаранция / Контакт

JP お手入れの方法 / 保証について / ご連絡先

SQ Këshilla rrëth pastrimit / Garancia / Kontakt

AR توصيات التنظيف / الضمان / اتصال

TR Temizleme önerisi / Garanti / Temas

HU Tisztítási tanácsok / Garancia / érintkezés

HE המלצות לניקוי / אחריות / איש קשר



P-IX

DVGW SINTEF NF



ETA



15747000 PA-IX 28583/IIB

15748000 PA-IX 28582/IIBB

15767000 PA-IX 28583/IIB

15768000 PA-IX 28582/IIBB CS0574



hansgrohe