



**Миксер ВН-7В**

**Руководство по эксплуатации**



Многофункциональный планетарный миксер это новая разработка настольного миксера. Этот прибор выполняет планетарное вращение в барабане для продуктов для полного их перемешивания. Этот прибор использует самую современную технологию бесшагового смещения и задает скорость вращения в диапазоне 0-1020 об/мин, обладая функциями перемешивания теста, перемешивания начинки, разбития яиц и взбивания сливок. Все детали, контактирующие с пищей, сделаны из нержавеющей стали со специальной обработкой поверхности и соответствуют национальным санитарным стандартам.

Этим прибором элегантной формы очень легко управлять, он безопасен, очень эффективен и многофункционален. Идеальный помощник при приготовлении пирога или пасты в булочной, гостинице, баре, ресторане и дома.

## Технические характеристики

Модель	Номинальное напряжение	Мощность	Защита от брызг	Размер
ВНУВ	220В/50Гц	0,325 кВт		400*250*410

## Использование и обслуживание

- 1 Перед использованием проверьте соответствие напряжения сети питания и прибора и убедитесь, что прибор заземлен.
- 2 Переключите ручку скорости из положения 0 в 1 и, поворачивая ее в диапазоне от 1 до 10, задайте желаемую скорость вращения перемешивающего вала от 0 до 1020 об/мин.
- 3 По окончании работы поверните ручку скорости в положение 0 для выключения прибора.
- 4 Правильно выбирайте скорость перемешивания и насадки. Крючковые насадки для медленного перемешивания теста. Рамочные насадки для среднего перемешивания и лепестковые насадки для высокоскоростного перемешивания. Не перемешивайте тесто на средней или высокой скорости.
- 5 Не помещайте руки или другие предметы в барабан при перемешивании.
- 6 Держите прибор в чистоте.

## Неисправности и их устранение

Неисправность	Причина	Способ устранения
Прибор не работает	1. Плохой контакт проводки 2. Изношены электрощетки	1. Проверьте электросхему 2. Замените электрощетки
Скорость вращения снижается из-за высокой температуры	1. Низкое напряжение 2. Слишком большая нагрузка 3. Насадка или скорость вращения выбраны неверно 4. Слишком продолжительная работа	1. Проверьте напряжение 2. Уменьшите нагрузку 3. Сверьтесь с руководством по эксплуатации 4. Включите снова через несколько минут
Насадка касается барабана	Искривление насадки или барабана	Выправьте или замените насадку или барабан