



## Аппараты для варки кукурузы AIRHOT CS-30, CS-40

### Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства

Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

## **Эксплуатация**

1. До включения установите решётку и разделитель (если это необходимо)
2. Подсоедините устройство к электросети и выберите температуру готовки с помощью переключателя.
3. До начала эксплуатации убедитесь, что характеристики используемой электросети соответствуют указанным на шильдике оборудования
4. Наполните водой выше сливного отверстия крана, но не выше максимальной отметки. Рекомендуется 7,5-10 литров для CS-30, 8,5-12 литров для CS-40
5. Красная лампочка-индикатор указывает на нормальную работу аппарата
6. В целях безопасности и для продления времени службы прибора необходимо ежедневно менять воду

## **Меры предосторожности**

1. Следите, чтобы устройство стояло вертикальным.
2. Не позволяйте детям играть с прибором или вокруг него.
3. Необходимо использовать заземленную электрическую сеть.
4. Если вода выкипела, незамедлительно выключите прибор из эл. сети, после чего заново наполните бак водой.
5. В случае повреждения шнура электропитания незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр.
6. Будьте осторожны, не прикасайтесь к горячим поверхностям.
7. Регулярно чистите от накипи.
8. Запрещено использовать детям, а также людям с умственными отклонениями.
9. Берегите аппарат от прямого попадания жидкости.

## Характеристики

	CS-30	CS-40
Напряжение	220 В	220 В
Мощность	2 кВт	2 кВт
Габариты	485*441*540 мм	480*480*580 мм
Объем	30 л	40 л
Вес	6,95 кг	7, 11 кг

## Уход и техническое обслуживание

- Отключайте прибор от сети перед очисткой
- Для ухода за оборудованием используйте мягкую тряпку или салфетку
- Нельзя промывать оборудование под струей воды
- Нельзя использовать для чистки оборудования абразивные материалы и агрессивные химические вещества
- Если оборудование не используется длительное время, его необходимо очистить и поместить в хорошо вентилируемое помещение.

## Хранение и транспортировка

Транспортировку устройства следует производить аккуратно, чтобы не повредить оборудование. Нельзя переворачивать упаковку с оборудованием вверх дном. Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, его нужно отключить от сети и очистить. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

## Утилизация

Не следует выбрасывать устройство в обычные мусорные баки, утилизировать в соответствии с действующими нормативами.