

## Инструкция по сборке каркаса ванны

**Seed 100x70****Состав комплекта каркаса:**

1. Каркас — 1 шт.
2. Стойка 38 см. - 2 шт., стойка 36 см. - 2 шт.
3. Шпилька M12 (20 см.) - 4 шт.
4. Саморез 4\*16 — 8 шт.
5. Саморез 4,2\*41 — 4 шт.
6. Болт M10\*70 — 8 шт.
7. Гайка M10 — 8 шт.
8. Гайка M12 — 12 шт.
9. Заглушка для рамы — 4 шт.
10. Ножка для ванны — 4 шт.
11. Саморез 3,5\*40 — 4 шт.
12. Дюбель — шуруп 6\*40 — 4 шт.
13. Кронштейн — 2 шт.

**Состав комплекта панели:**

1. Клипса железная — 3 шт.
2. Саморез 4\*16 — 6 шт.
3. Флажок магнитный — 2 шт.
4. Гайка M12 — 4 шт.
5. Шайба M12 — 4 шт.

## Этапы установки и сборки каркаса:

1. Перевернуть ванну вверх дном и положить на ровную поверхность, которая не повредит и не поцарапает ванну.
2. Установить раму каркаса. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
3. На углах каркаса, через отверстия Ø13 мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой M10
4. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
5. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4\*16 на каждую стойку)
6. Прикрутить каркас саморезами 4,2\*41 к подложке на дне ванны
7. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **клипсы**, для упора фронтальной панели.
8. Вставить опоры (**магнитное крепление**) для крепления фронтальной панели. на стойки и зафиксировать контргайками M12.
9. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
10. В отверстия на каркасе Ø13мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
11. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.

### SEED 100x70

Схема установки каркаса (см)



Клипса (металл) - 3 шт  
Флажок (пластик) - 2 шт

Размер стоек:  
38 см - 2 шт.  
36 см - 2 шт.

Условные обозначения

