



| Pos. | Artikelbeschreibung | Description of item | Artikel Nr./Item No. |
|------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Gehäuse | Housing | 010306512 |
| 2 | Abdeckung vorne | Front cover | 010306513 |
| 3 | Sicherheitsthermostat | Safety thermostat | 01030651 |
| 4 | Abdeckung z. Motor | Cover f. motor | 010306514 |
| 5 | Befestigung | Fixing | 010306515 |
| 6 | Abdeckung, innen z. Lüfter | Inner cover f. fan | 010306516 |
| 7 | Abdeckung, oben | Top cover | 010306517 |
| 8 | Tellerhalter | Plate holder | 010306518 |
| 9 | Lift, Tellerlift | Lift, plate lift | 010306519 |
| 10 | Befestigungsleiste | Bracket rail | 010306520 |
| 11 | Hochstellfeder | Pop-up spring | 01030652 |
| 12 | Feder | Spring | 01030653 |
| 13 | Griff 240 x 60 | Handle 240 x 60 | A039859 |
| 14 | Lüfter m. Motor | Fan w. motor | 01030655 |
| 15 | Halterung f. Rückstellfeder | Bracket f. back-moving spring | 010306521 |
| 16 | Anschlusskabel m. Stecker | Power cord w. plug | 010306522 |
| 17 | Lüfter m. Motor | Fan w. motor | => Pos. 14 |
| 18 | Heizkörper | Heating element | 01030656 |
| 19 | Zugentlastung | Strain relief | 016240434 |
| 20 | Rad, nicht verstellbar | Wheel, not adjustable | 01030658 |
| | Rad, verstellbar | wheel, adjustable | 010306527 |
| 21 | Thermostat EGO bis 110 °C | Thermostat EGO up to 110°C | A02030935 |
| 22 | Schalter | Switch | 010306510 |
| 23 | Knebel m. Fassung | Knob w. holder | 030605332 |
| 24 | | | |
| 25 | Anschlussklemme | Terminal clamp | 010306523 |
| 26 | Deckel | Lid | 010306526 |
| 27 | Halterung z. Kabel | Support f. cable | 010306528 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Tellerspender, 2x50 Teller, 2,0kW
Artikel-Nr.: 103065

Ersatzteilliste
05.06.2015