



Соковыжималка автоматическая для цитрусовых JAU J-25 J-25T С КРАНОМ



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства

Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием оборудования пользователю необходимо ознакомиться со всеми пунктами данного руководства.
- Оборудование не должно эксплуатироваться несовершеннолетними пользователями или неопытным персоналом без соответствующего присмотра квалифицированного персонала.
- В целях безопасности при эксплуатации машины не разбирайте детали машины и защитную крышку; а также не забудьте обесточить устройство при его обслуживании и очистке.
- Для получения лучшего результата отжима используйте апельсины с диаметром 60-70 мм.
- При работе оборудования не прикасайтесь к движущимся частям машины руками или с помощью каких-либо предметов, посуды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	JAU J-25	J-25T С КРАНОМ
Электропитание	220 В 50 Гц	
Мощность	0,12-0,2 кВт	
Размер плода	60-70 мм	
Производительность	20-25 плод/мин	

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Аппарат производит автоматическую нарезку фруктов и отжим сока, сводя к минимуму затраты ручного труда. Перед эксплуатацией:

- После распаковки оборудования, дополните его всеми необходимыми комплектующими.

- Подключение к электросети должно иметь соответствующее заземление, нельзя менять кабели и провода в устройстве.
- Проверьте, хорошо ли установлены все комплектующие, на месте ли экран, убедитесь, что верхний правый угол экрана полностью закрывает крышку микропереключателя.

Процесс работы:

Данное устройство предназначено для выжимки сока только из апельсинов и лимонов, не предназначено для других фруктов, особенно фруктов с твердой косточкой. Когда устройство в работе, не пытайтесь произвести какие-либо действия внутри соковыжималки, во избежание травм.

Перед использованием устройства, вымойте фрукты и положите их в загрузочную корзину, фрукты будут подаваться автоматически. Жмых отделяется в специальные резервуары.

ЧИСТКА И УХОД

- выключите устройство и выньте вилку из розетки
- снимите экран
- удалите фильтр, если необходимо, снимите ведро для апельсинов
- для очистки частей соковыжималки используйте мягкий мыльный раствор, после вытрите детали мягкой губкой или тряпкой, если необходимо, используйте мягкую щетку, чтобы удалить жмых.

Советы:

А: при чистки внутреннего ножа, будьте внимательны и осторожны

В: после установки механизма для отжима сока, не забудьте закрепить винты.

С: если прибор поврежден, отключите его от электросети, во избежание травм и поломок. Обратитесь в специализированный сервис.