

ГАРАНТИИ

Гарантийный срок эксплуатации ванны – 1 год.

Гарантия распространяется на дефекты товара, возникшие по причине производственного брака и претензии по которым предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате:

- неправильной транспортировки, погрузки, разгрузки, хранения, эксплуатации, монтажа, при несоблюдении рекомендаций данного паспорта;
- механических повреждений;
- неквалифицированной установки ванны, арматуры.

С условиями установки и эксплуатации ванн ознакомлен.

Претензий по внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Дата продажи _____



Ванна стальная эмалированная

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



www.donatony.ru

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам признательность за покупку наших ванн, просим Вас внимательно ознакомиться со следующей информацией:

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ванна стальная эмалированная предназначена для установки в санитарных узлах жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ванна DONATONY 1700 (170*70*36 см),

Ванна DONATONY 1500 (150*70*36 см) - ТУ 4941-001-85794102-2015.

Масса ванны DONATONY 1700 с комплектующими изделиями – до 33 кг, ванны

DONATONY 1500 с комплектующими изделиями – до 30 кг.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

1. Ванна стальная – 1 шт.
2. Опорная подставка для ванны – 1 комплект, в который входит:
 - 2.1. Опора – 4 шт.
 - 2.2. Прокладка – 4 шт.
 - 2.3. Фиксатор – 8 шт.
 - 2.4. Ножки в комплекте с гайками – 4 шт.
 - 2.5. Гайка «барашек» – 4 шт.
 - 2.6. Стягивающий винт – 2 шт.
3. Паспорт изделия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения целостности эмалевого покрытия и привлекательного внешнего вида изделия недопустимо использовать при чистке ванны средства, содержащие абразивные вещества.

Также не рекомендуется наливать в ванну агрессивные жидкости (растворы щелочей и кислот), удалять пятна при помощи острых и режущих инструментов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Ванны следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта. Ванны должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков.

МОНТАЖ ВАННЫ

Внимание!

Не нагружайте и не ставьте ванну дном на пол до установки опор. После установки опор не допускайте сильных горизонтальных ударов и нагрузок на опоры, до окончательной установки ванны.

При несоблюдении рекомендаций по монтажу ванны продавец не несет ответственности за появление трещин и сколов на рабочей поверхности ванны!

1. Положите ванну дном вверх на поверхность, исключая повреждение лицевой плоскости ванны.
2. Соедините 2 опоры (№ 2.1) стягивающим винтом (№ 2.6) и 2 гайками «барашек» (№ 2.5). Аналогичным образом соберите второй комплект опор.
3. Вкрутите ножки (№ 2.4) в соответствующие пазы опор, каждую ножку зафиксируйте с помощью входящей в комплект гайки.
4. Наденьте прокладки (№ 2.2) на радиусные поверхности опор.
5. С помощью фиксаторов (№ 2.3) установите собранные опоры к днищу ванны.
6. Переверните ванну с собранной опорой и с помощью строительного уровня приведите ее в горизонтальное положение путем регулировки ножек.

Примечание. Для обеспечения надлежащей устойчивости ванны, необходимо производить ее монтаж таким образом, чтобы она примыкала двумя частями (боковой и торцевой) к стенам ванной комнаты, т.е. прилегала к углу помещения.

