



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Кросстренер
АММІТУ
CrossFit CC 7000

ЕАС

СОДЕРЖАНИЕ

Техника безопасности	4
Инструкция по сборке	6
Рекомендации к тренировкам	16
Обзор консоли.....	23
Диагностика и уход.....	34
Взрыв схема.....	35
Таблица комплектующих частей.....	36

ВАЖНО!!

Для наибольшей эффективности и безопасности, пожалуйста, ознакомьтесь с этой инструкцией перед использованием тренажера. Сохраните, пожалуйста, это руководство по эксплуатации для обращения к нему в дальнейшем.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Добро пожаловать в мир кардиотренажеров Ammity!

Кросстренер Ammity - один из немногих доступных тренажеров, который отвечает высоким нормам, предъявленным к спортивному оборудованию для коммерческого и домашнего использования. Мы также выработали эксклюзивный дизайн для наших тренажеров.

Выбрав кросстренер Ammity, Вы сделали шаг в сторону здорового образа жизни, а также улучшения самочувствия и физической формы всех членов Вашей семьи. Быть в хорошей физической форме - значит улучшить качество жизни.

Кардио-тренировки необходимы для каждого человека, независимо от возраста. Кросстренер Ammity – это шаг к продуктивным тренировкам, высоким результатам, а также к быстрому достижению желаемой физической формы.

Все, что необходимо, это заниматься в течение 15-30 минут три раза в неделю, и Вы сразу увидите результат Ваших регулярных тренировок на кросстренере Ammity.

Меры предосторожности:

Перед началом первых тренировок проконсультируйтесь с Вашим тренером. Он поможет Вам определить уровень Вашей физической подготовки и подобрать более эффективную тренировку согласно Вашему возрасту и уровню подготовки.

Если во время тренировки Вы почувствуете недомогание и боль, неровную частоту пульса или дискомфорт, следует немедленно прекратить тренировку и обратиться к Вашему тренеру.

Для предотвращения негативных последствий во время тренировок важно соблюдать основные меры предосторожности:

- Владелец тренажера ответственен за ознакомление всех пользователей с инструкцией и техникой безопасности.
- Дети могут заниматься на тренажере только под постоянным наблюдением взрослых. Перед занятиями ознакомьте детей с техникой безопасности.
- Не допускайте к тренажеру животных.
- Не допускайте к занятиям на тренажере лиц, вес которых превышает 150 кг.
- Перед тренировкой убедитесь, что все крепления узлов тренажера (гайки и болты) затянуты.
- Устанавливайте тренажер только на ровной и свободной поверхности. Не используйте его на улице, вблизи водоемов и при повышенной влажности.
- При минусовой температуре необходимо в течение нескольких часов (от 3 до 12) оставить тренажер в помещении с комнатной температурой (+20°C) и только после этого можно включать его в сеть питания.
- Не допускайте попадания внутрь тренажера посторонних предметов.

- Перед тренировкой на тренажере делайте упражнения на растяжку для разогрева мышц.
- Во время занятий на тренажере надевайте спортивную одежду и обувь, плотно сидящую на ноге. Не надевайте одежду со свободно свисающими концами, так как они могут попасть в движущиеся части тренажера.
- После каждой тренировки обязательно выключайте тренажер.
- Тренажер предназначен для домашнего использования. Не используйте тренажер в коммерческих целях.
- При поломке тренажера незамедлительно обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь отремонтировать тренажер самостоятельно.
- Внимательно прочитайте инструкцию и соблюдайте указанные меры предосторожности.

ВАЖНО!!


Тренажер предназначен для лиц, вес которых не превышает 150 кг

Уровень безопасности тренажера поддерживается только в случае регулярной его проверки на повреждения и износ.
Правильное расположение тренажера: желательно освободить пространство вокруг тренажера в радиусе одного метра.

ВАЖНО!!

Внимательно прочитайте инструкцию. Собирайте тренажер в соответствии с данным руководством. Перед сборкой разложите все комплектующие на полу и удостоверьтесь, что все детали присутствуют согласно списку комплектующих. В случае несоответствий позвоните, пожалуйста, в отдел обслуживания клиентов магазина, где тренажер был приобретен.
Сразу же заменяйте неисправные детали или не используйте тренажер до тех пор, пока он не будет отремонтирован.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАСПАКОВЫВАНИИ ТОВАРА


Поставьте коробку так, чтобы можно было легко открыть тренажер сверху. После вскрытия тренажер должен располагаться таким же образом, как показано на рисунке ниже. Извлеките подвижные поручни, опоры педалей, заднюю поперечную опору, консоль и др.


Аккуратно снимите блоки пенопласта №1 и №2, как показано на рисунке.

Пенопласт 1



Пенопласт 2






Шаг 1. Предостережение перед распаковыванием тренажера

Сборку тренажера желательно осуществлять силами 2-х человек.


1. Достаньте из коробки основную раму (A) и уберите пенопласт.
2. Поднимите тренажер на платформу как показано на рисунке.



Шаг 2. Подготовка перед сборкой тренажера

1. Выкрутите два предустановленных винта (Z2) из картонных опор (Z1). Повторите то же самое, с другой стороны.
2. Выкрутите предустановленные винты (J2) и уберите картонную трубу.


Примечание: за исключением винтов (J2) остальные части (Z1)&(Z2) больше не будут нигде использоваться.



Шаг 3. Установка передней поперечной опоры

- Установите переднюю поперечную опору (B) в скобу основной рамы (A) с помощью четырех винтов (J2) и четырех шайб (J3).

Примечание: Используйте два выкрученных винта (J2) из шага 2.



Шаг 4. Установка задней поперечной опоры

- Установите заднюю поперечную опору (C) в скобу основной рамы (A) с помощью четырех винтов (P6) и четырех шайб (J9).



- После установки задней поперечной опоры снимите тренажер с платформы и поставьте его на пол.

Примечание: отрегулируйте ножки уровня пола (C5) для того, чтобы ровно установить тренажер на поверхности.

Шаг 5. Сборка стойки консоли

- Соедините провода стойки консоли (D1&A1).
- Вставьте стойку консоли (D) в основную раму (A).
- Затяните винт (J1) как показано на рисунке А.

Примечание: убедитесь, что провода соединены хорошо между собой. Будьте осторожны: не прижимайте провода во время сборки, чтобы не повредить их.



Шаг 6. Установка консоли



- Выкрутите четыре заранее предустановленные болты (G1) с задней стороны консоли (G).
- Соедините провода консоли (D1, G3, G4) и провода датчика пульса (D4) с проводами консоли (G). Провода датчика пульса (D4) могут быть взаимозаменяемые.
- Сперва затяните руками четыре винта (G1), а затем с помощью отвертки.

Примечание: убедитесь, что провода соединены хорошо между собой. Аккуратно потяните и спрячьте торчащие сзади провода в стойке консоли (D). Будьте осторожны: не прижимайте провода во время сборки, чтобы не повредить их.

Шаг 7. Сборка нижних подвижных поручней

1. Установите правый нижний подвижный поручень (E2) в вал основной рамы (A) с помощью винтов (P1) и стопорных колец (P2).
2. То же самое сделайте с левой стороны.

Примечание: на нижних подвижных поручнях и на направляющем вале есть наклейки R&L соответственно.



Шаг 8. Сборка верхних подвижных поручней

1. Вставьте правый верхний подвижный поручень (F2) в правый нижний подвижный поручень (E2) и затяните их с помощью болтов (J6) и гаек (J7).



2. То же самое сделайте с левой стороны.

Примечание: необходимо использовать 2 шестигранных ключа одновременно.

Шаг 9.1 Сборка педалей

Левая и правая педали взаимозаменяемые.

1. Установите педаль (H1) на пластину опоры педали с помощью винтов (J5), и затяните их.
2. То же самое сделайте с другой стороны.





Шаг 9.2 Сборка педалей с ее накладками

Правая и левая накладки взаимозаменяемые, также, как и передняя с задней частью.

1. Поместите накладку педали (H2) в передний зажим педали (H1), как показано на рисунке А.
2. Поместите накладку педали (H2) в задний зажим педали (H1), как показано на рисунке В.
3. Нажмите на накладку педали (H1) для ее установки.

Шаг 10. Регулировка нагрузки

При включенной консоли вы можете нажать на кнопку, которая расположена на неподвижном поручне, для регулировки нагрузки: для увеличения нагрузки нажмите справа «Load+», а для ее снижения нажмите слева «Load-».





Шаг 11. Транспортировка

Для перемещения тренажера необходимо выровнять подвижные рычаги с двух сторон и приподнять основную раму таким образом, чтобы транспортировочные колеса касались поверхности, как показано на рисунке ниже. Переместите тренажер в назначенное место и аккуратно опустите вниз. Обязательно проверьте, и при необходимости отрегулируйте ножки уровня пола. Тренажер всегда должен быть отрегулирован по уровню пола, после любого перемещения проверяйте устойчивость тренажера и компенсаторы неровности пола.

Осторожно: Не пытайтесь поднимать тренажер самостоятельно. В целях безопасности требуется помочь нескольких человек.

Шаг 12. Подключение к сети

Подключите штекер шнура питания в гнездо питания на основной раме до того, как подключить тренажер к электросети.



Шаг 13. Дополнительные опции

Теперь, во время тренировок можно крутить педали не только вперед, но и назад. Благодаря этому, тренировки стали комфортнее, а прокрутка педалей более плавной.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ТРЕНИРОВКАМ

Перед началом тренировок

Начало тренировок может представляться нелегкой задачей, но Вам следует помнить, что основной целью является улучшение здоровья. Ее можно достичь, следуя простым рекомендациям по поддержанию физической активности.

Перед тем как приступить к занятиям или значительно повысить уровень физической нагрузки, необходимо проконсультироваться с Вашим лечащим врачом.

Продолжительность тренировок

Современный ритм жизни, работа, семейные дела, и короткие выходные не всегда позволяют нам уделять физической активности необходимое количество времени. Приведенные ниже советы помогут Вам включить тренировки в свой распорядок дня.

Короткие промежутки времени. Исследования показали, что короткие 10-минутные тренировки средней интенсивности настолько же эффективны, как и непрерывные занятия в течение 30 минут. Таким образом, короткие тренировки можно включить даже в очень плотный распорядок дня.

Комбинируйте тренировки. Рекомендуется чередовать

тренировки средней интенсивности и тренировки повышенной интенсивности. Например, Вы можете заниматься на тренажере со средней интенсивностью по 30 минут два раза в неделю, и еще два дня тренироваться с повышенной интенсивностью, обеспечивая своему организму разнообразную нагрузку. Чередование различных видов нагрузки принесет больше пользы, чем ежедневное повторение одних и тех же упражнений. При однообразных тренировках организм привыкает к нагрузке, и на определенном уровне прогресс останавливается. Комбинируя и чередуя нагрузку, Вы сможете постоянно улучшать форму и совершенствоваться.

Составьте расписание. Исследования показали, что большинство людей предпочитают тренироваться дома, что позволяет экономить время, заниматься в комфортных для себя условиях и делать это тогда, когда им удобно. Главное условие успеха домашних тренировок – это их регулярность. Отведите для занятий определенное время, составьте расписание и включите их в обязательный распорядок дня как неотъемлемую часть повседневной жизни.

Рекомендации для взрослых в возрасте до 65 лет, не страдающих заболеваниями, при которых противопоказана физическая нагрузка:

кардио нагрузка средней интенсивности по 30 минут 5 раз в неделю
или

кардио нагрузка высокой интенсивности по 20 минут 3 раза в неделю
и

8-12 силовых упражнений, по 8-12 повторений каждое, 2 раза в неделю



Для борьбы с лишним весом продолжительность физической активности должна составлять от 60 до 90 минут. 30 минутные тренировки рекомендуются для поддержания общей физической формы и снижения риска хронических заболеваний.

Рекомендации для людей в возрасте от 65 лет (или от 50 до 64, страдающих хроническими заболеваниями, такими как артрит):

аэробная нагрузка умеренной интенсивности по 30 минут 4 раза в неделю
или

аэробная нагрузка средней интенсивности по 20 минут 3 раза в неделю
и

5-10 силовых упражнений, по 10 повторений, 2-3 раза в неделю



Пожилым людям и людям, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется составлять план тренировок в соответствии с советами врача. Это поможет получить от занятий максимум пользы и минимизировать возможные риски для здоровья.

Определение значения пульса

Перед тренировками рекомендуется проверить пульс в спокойном состоянии. Частота сокращений должна измеряться в положении сидя, когда Ваше тело расслаблено. Аналогичное измерение желательно проводить и после тренировок, чтобы сравнить данные. Для того чтобы повысить выносливость и улучшить общую физическую форму, необходимо тренироваться с различной интенсивностью, чтобы частота пульса могла варьироваться. Значения пульса – это очень важная часть занятий, в зависимости от которой определяется уровень вашей физической подготовки и целевой диапазон тренировок.

Обычно эффективный диапазон тренировок составляет 50-85% от максимально допустимой частоты сердечных сокращений (ЧСС).

Чтобы определить для себя целевой диапазон, воспользуйтесь данной таблицей:

220 – возраст = максимально допустимая ЧСС

Максимальная ЧСС – ЧСС в состоянии покоя = резерв сердечного ритма

Резерв сердечного ритма * уровень интенсивности + ЧСС в состоянии покоя = целевой диапазон сердечных сокращений.

Начинающие или люди с низким уровнем физической подготовки	40-60 %
Средний уровень физической подготовки	60-70 %
Высокий уровень физической подготовки	70-85%

Пример:

Марии 33 года, её пульс в состоянии покоя равен 75 ударам в минуту. Она новичок и тренируется с низким уровнем интенсивности 50-60%. Её целевой диапазон сердечных сокращений во время занятий составит 131 – 142 удара в минуту.

При минимальной интенсивности (50%):

$$220 - 33 \text{ (возраст)} = 187 \text{ ударов в минуту (максимальная ЧСС)}$$

$$187 - 75 \text{ (пульс в состоянии покоя)} = 112 \text{ ударов в минуту (резерв сердечного ритма)}$$

$$112 * 0,5 \text{ (50% уровень интенсивности)} + 75 \text{ (пульс в состоянии покоя)} = 131 \text{ удар в минуту (целевой диапазон)}$$

При максимальной интенсивности (60%):

$$220 - 33 \text{ (возраст)} = 187 \text{ ударов в минуту (максимальная ЧСС)}$$

$$187 - 75 \text{ (пульс в спокойном состоянии)} = 112 \text{ ударов в минуту (резерв сердечного ритма)}$$

$$112 * 0,6 \text{ (60% уровень интенсивности)} + 75 \text{ (пульс в состоянии покоя)} = 142 \text{ удара в минуту (целевой диапазон)}$$

Периодически измеряйте ваш пульс во время тренировки, чтобы оценивать уровень интенсивности.

Пульсовые зоны

A. Начальный уровень

Этап 0: 40-50% от максимально допустимого значения ЧСС.
Преимущества: тренировки в этой зоне наиболее комфортны и легки. Эта зона наилучшим образом подходит для людей, которые либо только начали тренироваться, либо имеют низкий уровень физической подготовки. Также данная зона подходит для восстановления после более интенсивных тренировок.

B. Зона низкой нагрузки

Этап 1 (Терапевтическая зона): 50-60% от максимально допустимого значения ЧСС.

Преимущества: уменьшение объема жировых отложений, снижение артериального давления, содержания холестерина, риска дегенеративных заболеваний, укрепление мышц.

C. Зона умеренной нагрузки

Этап 2 (Фитнес зона): 60-70% от максимально допустимого значения ЧСС.

Преимущества: наращивание мышечной массы, снижение жировой массы (75-85% калорий, расходуемых мышцами – это результат расщепления жировых клеток).

D. Зона повышенной нагрузки

Этап 3 (Аэробная зона): 70-80% от максимально допустимого

значения ЧСС.

Преимущества: это наиболее предпочтительная зона для тренировок на выносливость. При тренировках в этой зоне возможности вашего организма значительно возрастают, увеличиваются резервы сердечно-сосудистой системы, увеличивается жизненная емкость легких.

E. Зона высокой нагрузки

Этап 4 (Анаэробная зона): 80-90% от максимально допустимого значения ЧСС.

Преимущества: максимальное сжигание жировых отложений. Для тренировок в данной зоне вы должны обладать достаточно хорошей физической формой. Это зона экстремальной выносливости, в первую очередь мышечной, поскольку используются именно энергетические резервы мышц.

F. Зона экстремальной нагрузки

Этап 5 (Зона Красной Линии): 90-100% от максимально допустимого значения ЧСС.

При тренировке в этой зоне расходуется максимальное количество калорий, но сжигание жиров минимальное, так как основным источником энергии становится гликоген.

Интенсивность работы настолько высока, что длительные занятия в этой зоне не рекомендуются: это может причинить вред вашему здоровью.

Разминка и нормализация

В независимости от того, по какой программе Вы занимаетесь, каждую тренировку необходимо начинать с разогрева и заканчивать нормализацией сердечного ритма и дыхания.

Разогрев. Всегда проводите 3-10 минутную разминку перед каждой тренировкой. Она включает в себя простые ритмичные упражнения как для верхней, так и для нижней частей тела.

Нормализация. После окончания тренировки необходимо дать организму немного времени на восстановление, то есть постепенное снижение интенсивности до того уровня, на котором Вы разогревались. На это должно уйти не менее 5 минут. Процесс нормализации можно считать завершенным тогда, когда Вы почувствуете, что полностью восстановились, а Ваша частота сердечных сокращений не более чем на 10 ударов превышает тот пульс, который был до начала тренировки. Не пренебрегайте нормализацией в конце занятия, это поможет вам чувствовать себя лучше и бодрее.



Поднимание плеч:

Поднимите правое плечо вверх, к правому уху – раз. Опуская правое плечо, поднимите левое плечо – два.



Растяжение мышц внутренней части бедра:

Сядьте. Ступни ног сведите вместе. Колени разведите. Подтяните ступни как можно ближе к области паха. Удерживайте такое положение до счета 15.



Растягивание боковых мышц:

Поднимите руки над головой через стороны вверх. Максимально вытяните правую руку вверх к потолку раз. Опустите руки – два. То же самое – с левой рукой – три, четыре.




Растяжение подколенного сухожилия:

Сядьте, вытянув правую ногу вперед. Левую ногу подтяните к внутренней поверхности бедра, как указанно на рис. Тянитесь как можно ближе к носку. Сохраняйте такое положение до счета 15, затем расслабьтесь.



Растягивание четырехглавых мышц:

Одной рукой для устойчивости обопрitezь на стену, потянитесь назад и возьмитесь рукой за ступню. Потяните пятку к ягодицам как можно ближе. Удерживайте до счета 15, а затем расслабьтесь.



Растягивание икроножных мышц ахиллова сухожилия:

Выставив ногу вперед, наклонитесь и обопрitezь руками о стену. Ногу держите прямо, ступню поставьте полностью на пол. Согнутой второй ногой сделайте движение от бедра по направлению к стене. Удерживайте такое положение до счета 15, затем расслабьтесь.

Цели тренировок и результат

Осознание того, что именно мотивирует Вас к занятиям, поможет правильно выбрать программу тренировок и сосредоточиться на определенных целях. Исследования показали, что в основном люди преследуют одну из 4-х целей: снижение веса, борьба с хроническими заболеваниями, поддержание здорового образа жизни и спортивные тренировки.

Снижение веса

Если у вас имеется избыточный вес, то вы не одиноки. Не отчаивайтесь: физические упражнения и правильное питание помогут вам решить эту проблему. Вес начинает снижаться тогда, когда количество затраченных калорий превышает количество потребляемых.

Почему диеты не помогают

Большинству людей, пытающихся снизить вес, диеты, как правило, не помогают. При диете вы лишаете свой организм питательных веществ, которые ему необходимы. В этих условиях обменные процессы замедляются, и организм начинает расходовать меньше калорий, «откладывая» их про запас. В таком режиме экономии становится еще сложнее избавиться от жировых отложений.

Вместо диеты лучше сократить количество потребляемых калорий до разумного предела, не прибегая к голоданию, но при этом увеличить объем физической активности, которая, помимо похудения, способствует снижению риска коронарных заболеваний, диабета, гипертонии и рака.

Занимайтесь с радостью. На начальном этапе устанавливайте нагрузку с осторожностью. Тренировки должны быть максимально комфортными и приносить вам радость.

Определите целевые значения пульса для ваших тренировок. Проконсультируйтесь с врачом, какое значение пульса для вас оптимально и насколько интенсивными должны быть ваши тренировки.

Делайте перерывы. Если в один из дней вы чувствуете себя не вполне комфортно или не испытываете желания заниматься, возможно, вам следует сделать небольшой перерыв.

Делайте тренировки разнообразными. Для того чтобы снизить вес, необходимо периодически менять программы тренировок. Это не позволит организму привыкнуть к одинаковой нагрузке.

Постоянно двигайтесь вперед. Тренируйтесь регулярно и двигайтесь к своей цели каждый день. Регулярные и разнообразные занятия обеспечивают максимальный эффект.

Поддержка здорового образа жизни

Для здорового образа жизни очень важно правильно питаться и регулярно заниматься физическими упражнениями. Это поможет не только снизить риск возникновения хронических заболеваний, но также позволит уменьшить стресс и будет способствовать крепкому и здоровому сну.

Физические упражнения приносят огромную пользу. Во время тренировок гипофиз активно вырабатывает эндорфины – гормоны, улучшающие настроение. Кроме того, они помогают снизить резистентность тканей к инсулину, при которой развивается диабет.

На каждые 0,5 кг мышечной массы затрачивается от 100 калорий в день, даже если вы не занимаетесь физическими упражнениями. То есть чем лучше развита мускулатура, тем выше метаболизм.

Профилактика заболеваний

Доказано, что даже одна тренировка улучшает работу кровеносных сосудов и снижает содержание липидов в крови, причем этот эффект сохраняется даже на следующий день.

Благодаря регулярным тренировкам даже у пожилых людей увеличивается эластичность сосудов, нормализуется кровоток и артериальное давление, снижается риск заболевания гипертонией.

Поддержание нормального уровня глюкозы и холестерина в крови, а также контроль артериального давления играет важную роль в профилактике инфарктов и стенокардии.

Спортивные тренировки

Если вы приобрели тренажер с целью подготовки к спортивным достижениям, обратите внимание на приведенные ниже советы.

Старайтесь спать как минимум 7 или 8 часов в сутки. Измеряйте свой пульс сразу после того, как просыпаетесь: если его частота превышает показания предыдущего дня более, чем на 10 ударов в минуту, то возможно, вы перетренировались. Сократите длительность и интенсивность тренировок на несколько дней до тех пор, пока частота сердечных сокращений не вернется к норме.

Для того чтобы организм быстрее восстанавливался, завершайте тренировку постепенным снижением интенсивности в течение 10-20 минут. Это ускоряет процесс выведения молочной кислоты из тканей.

Употребление белковой пищи после тренировок способствует синтезу протеина в мышцах. При этом не обязательно покупать дорогие белковые смеси, их вполне может заменить обычная еда, которая содержит незаменимые аминокислоты (мясо, рыба, яйца).

Чтобы не допустить обезвоживания организма и появления мышечных судорог, во время и после тренировок нужно восполнять потерю жидкости и электролитов (особенно натрия).

Составляйте свою программу тренировок таким образом, чтобы в ней присутствовали разнообразные упражнения: например, не только на выносливость, скорость и силу, но также на гибкость и ловкость. Важно не только комбинировать различные виды нагрузки, но и давать организму отдых, чтобы он успевал восстанавливаться.

ОБЗОР КОНСОЛИ

▲▼ Клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ позволяют выбрать необходимый пункт меню, пролистывать программы, устанавливать необходимые параметры тренировки: время, дистанция, калории, возраст, вес, рост, пол. Также данными клавишами вы можете регулировать уровень нагрузки во время тренировки.

① Клавиша СТАРТ/СТОП. Позволяет начать тренировку без входа в основное меню, запускает программу «Быстрый старт». Также позволяет запустить выбранную вами программу и остановить тренировку при необходимости.


VENT. Вентилятор. Данная клавиша включает вентилятор и при повторном нажатии регулирует скорость обдува от 1 до 3.

≡ Основное меню. Показывает полный каталог встроенных программ и дополнительных функций компьютера.

← Ввод. Данная клавиша позволяет выбрать необходимый пункт меню, программу или подтвердить введенные данные.

← Отмена. Нажатие данной клавиши отменяет ваше последнее действие или возвращает к предыдущему меню.





Регулировка громкости воспроизведения звукозаписи.



HRC. Данная клавиша включает встроенный кардиоприемник. Необходимо использовать при подключении беспроводного кардиодатчика 5kHz.

Функция Remote Control:



Данные клавиши позволяют управлять списком воспроизведения, перелистывание мелодий (перемотка ВПЕРЕД/НАЗАД), пауза, воспроизведение.

USB-charger позволяет заряжать ваше устройство во время тренировки.

USB-вход позволяет прослушивать мелодии с USB-носителя.

Bluetooth-модуль. Позволяет использовать спортивные App-приложения на устройствах с программным обеспечением iOS и Android. Модуль поставляется отдельно. Для подключения необходимо установить модуль в специальный отсек с обратной стороны консоли, после чего переключить тумблер в положение «1».

Необходимо с вашего устройства зайти на сайт appfit.biz и скачать приложение, выбрав иконку-картинку ANDROID или iOS.

Далее включите на Вашем устройстве и на тренажере Bluetooth-соединение, подтвердите автоматическое подключение. Запустите установленное приложение newDelightech и управляйте тренировкой и настройками тренажера с Вашего гаджета, используя меню приложения.

ВАЖНО!!

Когда Вы не занимаетесь на тренажере свыше 2-х минут, он переходит в энергосберегающий режим, все настройки и данные сохранятся до следующей тренировки.

Включение

Подсоедините тренажер к источнику питания, и консоль включится с длинным звуковым сигналом, на дисплее загорятся все сегменты на 2 секунды. После этого компьютер перейдет в режим выбора пользователя и редактирования данных пользователя. На дисплее будет написано «Gst». С помощью клавиши «Вверх» / «Вниз» выберите нужного пользователя U1 – U4 или Гостя Gst.

Настройка профиля пользователя

Нажмите клавишу «Ввод» каждый раз, когда Вам нужно ввести выбранный параметр: пол, возраст, рост и вес. После редактирования нажмите клавишу «Ввод», выберите «OK», снова нажмите «Ввод», чтобы сохранить введенные параметры. Чтобы отредактировать параметры, нажмите клавишу «Вверх» / «Вниз», выберите «Edit», нажмите клавишу «Ввод» и перейдите к редактированию параметров.

После введения всех параметров нажмите клавишу «Ввод», на экране появится надпись «OK», снова нажмите «Ввод», и система перейдет в главное меню.

Выбор программы

В главном меню загорится значок первой тренировочной программы – Ручная настройка (PrM). Нажимая клавиши «Вверх» / «Вниз», Вы можете выбрать программу Ручной настройки (PrM), Стандартные программы (PrS), Программу пользователя (PrU), Контроль частоты пульса (HRC), Ватт (WC), Тесты (Test), INTP и нажать «Ввод», чтобы подтвердить Ваш выбор. Для запуска программы нажмите клавишу «Старт/ Стоп».

Быстрый старт и ручное управление - PrM

После включения тренажера Вы можете нажать клавишу «Старт/Стоп», чтобы сразу приступить к тренировке, не заходя в режим настроек.

Перед началом тренировки в ручном режиме Вы можете задать необходимое Вам время, расстояние, калории и пульс, нажать клавишу «Ввод», чтобы подтвердить Ваш выбор. Переход от параметра к параметру осуществляется нажатием клавиши «Ввод», установка параметров – нажатием клавиш «Вверх» / «Вниз». После настройки всех параметров нажмите на клавишу «Старт/Стоп», чтобы начать тренировку. Уровень нагрузки может быть скорректирован во время тренировки путем нажатия клавиш «Вверх» / «Вниз».

Программы пользователя - PrU

Нажмите клавишу «Возврат», чтобы вернуться в главное меню. Нажимайте клавиши «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать программу пользователя (PrU), и нажмите «Ввод» для подтверждения.

Система зайдет в режим пользователя. Нажимайте клавиши «Вверх» или «Вниз», чтобы создать 1 из 4 программ для данного пользователя, подтвердите свой выбор. Нажимайте клавиши «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать уровень нагрузки с 1-го по 16-ый и создать свою собственную программу тренировки (с 1-ой по 16-ю колонки), а затем нажать «Ввод». Нажмите клавишу «Старт/Стоп», чтобы начать тренировку.

Чтобы сменить пользователя, нажмите клавишу «Меню», с помощью клавиш «Вверх» / «Вниз» выберите опцию «USER» (US) и нажмите клавишу «Ввод». Нажимая клавиши «Вверх» / «Вниз» выберите пользователя U1 – U4 или гостя Gst, подтвердите свой выбор, нажав клавишу «Ввод».

Контроль частоты пульса - HRC

Нажмите клавишу «Возврат», чтобы вернуться в главное меню. Нажимайте клавиши «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать программу H.R.C., и нажмите «Ввод» для подтверждения.

Загорится значок программы H.R.C 55. Всего в этом режиме 5 программ: H.R.C 55, H.R.C 65, H.R.C 75, H.R.C 85 и Целевой H.R.C. (Target). Это программа контроля интенсивности тренировки основанная на 55, 65, 75 и 85 % от максимальной для вашего возраста частоты пульса. Частоту пульса вы можете рассчитать в разделе «Пульсовые зоны» данной инструкции. HRC-target - программа контроля интенсивности тренировки, основанная на Вашем заданном пульсе, тренажер будет регулировать нагрузку таким образом, чтобы ваш пульс находился в заданном параметре. Нажимайте на клавиши «Вверх» / «Вниз», чтобы выбрать нужную Вам программу, нажмите клавишу «Ввод», чтобы задать время тренировки. Нажмите клавишу «Старт/Стоп», чтобы начать тренировку.

Если Вы выбираете программу H.R.C 55/65/75/85, на дисплее появится значение пульса на основании введенного Вами возраста. Если Вы выбираете программу Целевой H.R.C. (нажмите клавишу «Ввод» для подтверждения), вы светится значение пульса по умолчанию – 120, которое можно изменить, нажимая клавиши «Вверх» / «Вниз» (в диапазоне от 80 до 180).

ВаттКонтроль - WC

Нажмите клавишу «Возврат», чтобы вернуться в главное меню. Нажимайте клавиши «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать программу Ватт (WC), и нажмите «Ввод» для подтверждения.

Система зайдет в программу Ватт. Параметр по умолчанию – 10, который можно изменить, нажимая клавиши «Вверх» / «Вниз» (в диапазоне от 10 до 400), затем нажать на клавишу «Ввод», чтобы подтвердить свой выбор. После установки времени нажмите клавишу «Старт/Стоп», чтобы начать тренировку. Во время тренировки система сама будет корректировать уровень нагрузки в зави-

симости от целевого параметра Ватт и состояния тренировки.

Во время тренировки Вы сами также можете корректировать показатель Ватт, нажимая клавиши «Вверх» / «Вниз».

Оценка соотношения мышечной и жировой массы тела – BODY FAT (BF)

Зайдите в главное меню, нажав клавишу «Меню». С помощью клавиш «Вверх» / «Вниз» выберите опцию Тесты (Test), подтвердите Ваш выбор, нажав клавишу «Ввод». С помощью клавиш «Вверх» / «Вниз» выберите опцию «Body Fat») и снова нажмите клавишу «Ввод».

Во время измерения Ваши руки должны лежать на поручнях. В течение 10-12 секунд на дисплее будет высвечиваться “- -” “- -”, затем высветится значок программы, уровень жировой массы (в процентах), индекс массы тела (Body Mass Index – BMI) и индекс обмена веществ (Basal Metabolic Rate).

После измерения нажмите на клавишу «Меню», чтобы вернуться в главное меню.

Сообщение об ошибке. Если возникнут проблемы с измерением оценки, на дисплее высветится сообщение об ошибке.

Err – пользователь неправильно взялся за поручни.

Восстановление – Pulse Recovery

Зайдите в главное меню, нажав клавишу «Меню». С помощью клавиш «Вверх» / «Вниз» выберите опцию Тесты (Test), подтвердите Ваш выбор, нажав клавишу «Ввод». С помощью клавиш «Вверх» / «Вниз» выберите опцию Восстановление («Pulse Recovery») и снова нажмите клавишу «Ввод».


Начнется отсчет времени от 00:60 до 00:00. Когда обратный отсчет дойдет до 0, на дисплее отобразится Ваш пульс в состоянии восстановления со значком Fx (значение x – от 1 до 6). Лучший показатель – это F1, худший – F6. (Нажмите на клавишу «Меню», чтобы вернуться в главное меню).


Программы – PrS (48 профайлов, с P02 по P49)


В основном меню выберите встроенные программы «PrS» и нажмите «Ввод». С помощью клавиш «Вверх» / «Вниз» выберите одну из 48-и встроенных программ и нажмите «Ввод», чтобы установить время тренировки. Чтобы начать занятия, нажмите клавишу «Старт/Стоп».

Уровень нагрузки может быть скорректирован во время тренировки путем нажатия клавиш «Вверх» / «Вниз».

Диаграммы тренировок приведены ниже.







Программы интервальных тренировок

В основном меню выберите встроенные программы «INTP» и нажмите «Ввод». Клавишами «Вверх» / «Вниз» выберите одну из встроенных программ с интервалом «10/20», «20/10» или программу пользователя «польз.» (рис.1)

Встроенная программа с интервалом «10/20»

Для запуска программы нажмите клавишу «Старт/Стоп». Запуск программы сопровождается загоранием окна «ГОТОВ» и начинается обратный отчет 3/2/1, издавая звуковой сигнал каждую секунду. Блок индикации времени показывает 4 минуты. (рис.2)




Рисунок 1




Рисунок 2

После запуска программы с интервалом «10/20» заданное время тренировки (4 минуты) начинает обратный отсчет. Загорается окно «РАБОТА», время тренировки в этом режиме составляет 10 секунд, начнется обратный отсчет времени, нагрузка автоматически поднимется до 10 уровня (рис. 3).

По истечении 10 секунд загорится окно «ОТДЫХ», время тренировки в этом режиме составляет 20 секунд, нагрузка уменьшится до 1 уровня, начнется обратный отсчет времени, издавая звуковой сигнал каждую секунду (рис. 4).

Программа состоит из 8 циклов (РАБОТА/ОТДЫХ), которые будут чередоваться во время тренировки.



Рисунок 3




Рисунок 4

Встроенная программа с интервалом «20/10»

Для запуска программы нажмите клавишу «Старт/Стоп». Запуск программы сопровождается загоранием окна «ГОТОВ» и начинается обратный отчет 3/2/1, издавая звуковой сигнал каждую секунду. Блок индикации времени показывает 4 минуты. (рис.5)




Рисунок 5



Рисунок 6

После запуска программы с интервалом «20/10» заданное время тренировки (4 минуты) начинает обратный отсчет. Загорается окно «РАБОТА», время тренировки в этом режиме составляет 20 секунд, начнется обратный отсчет времени, нагрузка автоматически поднимется до 10 уровня (рис. 6).

По истечении 20 секунд загорится окно «ОТДЫХ», время тренировки в этом режиме составляет 10 секунд, нагрузка уменьшится до 1 уровня, начнется обратный отсчет времени, издавая звуковой сигнал каждую секунду (рис. 7).

Программа состоит из 8 циклов (РАБОТА/ОТДЫХ), которые будут чередоваться во время тренировки.



Рисунок 7




Рисунок 8

Программа пользователя «ПОЛЬЗ.»

Программа пользователя позволяет самостоятельно установить параметры тренировки: 1. Количество циклов (от 1 до 16); 2. Время тренировки в режимах «РАБОТА» и «ОТДЫХ»; 3. Уровень нагрузки в режиме «РАБОТА».

Для того чтобы приступить к настройкам нажмите клавишу «Ввод».

Окно с количеством циклов «01/08» будет мигать, с помощью клавиш «Вверх» / «Вниз» установите желаемое количество циклов, для подтверждения нажмите клавишу «Ввод» и компьютер перейдет к следующему этапу настроек (рис. 8).

На мониторе отобразится окно «РАБОТА», а время «0:10» будет мигать, с помощью клавиш «Вверх» / «Вниз» установите желаемое время тренировки в этом режиме, для подтверждения нажмите клавишу «Ввод» и компьютер перейдет к следующему этапу настроек (рис. 9).

На мониторе отобразится окно «ОТДЫХ», а время «0:10» будет мигать, с помощью клавиш «Вверх» / «Вниз» установите желаемое время тренировки в этом режиме, для подтверждения нажмите клавишу «Ввод» и компьютер перейдет к следующему этапу настроек (рис. 10).

На мониторе отобразится диаграмма тренировки с циклами, первый столбец будет мигать. Клавишами «Вверх» / «Вниз» установите желаемый уровень нагрузки и нажмите «Ввод» для подтверждения. Аналогичным способом установите нагрузку для остальных столбцов (рис. 11).

После установки всех параметров, нажмите клавишу «Старт/Стоп» для начала тренировки.




Рисунок 9




Рисунок 10




Рисунок 11

ДИАГНОСТИКА И УХОД

- 1.** Регулярно проверяйте плавность работы подвижных элементов тренажера и по необходимости смазывайте их.
- 2.** Регулярно протирайте тренажер. Пластиковые части тренажера можно протирать влажной тканью, металлические – только сухой.
- 3.** Избегайте использования тренажера в местах с повышенной влажностью, это может привести к порче деталей внутри тренажера и неисправностям в его работе.
- 4.** Необходимо заботиться о безопасности тренажера, для этого регулярно проверяйте надежность крепления деталей тренажера. В случае необходимости затягивайте болты крепления тренажера.
- 5.** Уделяйте особое внимание деталям, наиболее склонным к износу: винтам, гайкам, шайбам, подшипниковым соединениям.

ВЗРЫВ СХЕМА




ТАБЛИЦА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЧАСТЕЙ

№	Название	Кол-во	
A	Основная рама	1	
A1	Провод консоли 1600ММ	1	
A2	Тросик нагрузки	1	
A4	Подшипник 6005ZZ	4	
A5	Гайка подшипника	1	
A9	Крестовина	2	
A10	Винт M8X40ММ	2	
A13	Мотор	1	
A14	Винт M4X12ММ	4	
A15	Корпус провода консоли	1	
A16	Провод	1	
A17	Винт корпуса провода консоли	1	
A20	Магнит Ф15Х7	1	
A21	Весовая доска	1	
A22	Пластиковый шкив	1	
A23	Алюминиевое кольцо	4	
A26	Винт M4X40ММ	8	
A29	DC провод	1	
A30	Гайка	1	
A40	Втулка	1	
A42	Волнистая шайба	1	
A45	Пружина	1	
A53	Винт	8	
A54	Винт	8	
A55	Декоративный кожух основной стойки	1	
A56	Держатель для бутылки	1	
A57	Бутылка	1	
A58	Главный кожух основной стойки справа	1	
A59	Главный кожух основной стойки слева	1	
A60	Опора педали слева	1	
A61	Опора педали справа	1	
A62	Винт M8X12ММ	8	
A63	Заглушка	2	
A64	Стопорное кольцо R47	4	
A65	Подшипник 2204ZZ	2	
A66	Шайба	2	
A67	Гайка (8T)	2	
A68	Соединительная скоба	2	
A72	Подвижная опора слева	1	
A73	Подвижная опора справа	1	
A74	Соединительная заглушка (слева-1)	1	
A75	Соединительная заглушка (слева-2)	1	
A76	Соединительная заглушка (справа-1)	1	
A77	Соединительная заглушка (справа-2)	1	
A78	Винт M3X10ММ	4	
A79	Винт M5X10ММ	2	
A80	Левая опора педали	1	
A81	Правая опора педали	1	
A83	Подшипник 6204ZZ (TPX)	2	
A84	Шайба	2	
A85	Гайка (8T)	2	
B	Передняя поперечная опора	1	

B1	Заглушка Ф89	2
B2	Регулируемая заглушка	2
B3	Винт M4Х12ММ	4
B4	Транспортировочное колесо	2
B5	Винт M8Х40ММ	2
B6	Гайка M8	2
C	Задняя поперечная опора	1
C1	Заглушка 50Х100	2
C2	Накладка ножки уровня пола	2
C3	Регулируемая гайка	2
C4	Ножка уровня пола Ф50	2
C5	Винт M4Х12ММ	2
D	Основная стойка консоли	1
D1	Провод консоли 200ММ	1
D2	Мягкий поручень Ф23Х3ТХ130ММ	2
D3	Кольцо неподвижного поручня	2
D4	Пластиковая труба	2
D5	Декоративное кольцо датчиков пульса Ф31.8Х30.5ММ	2
D6	Распорное кольцо Ф25.4	2
D7	Декоративное кольцо датчиков пульса Ф31.8Х22ММ	2
D8	Верхний корпус датчиков пульса	2
D9	Нижний корпус датчиков пульса	2
D10	Датчики пульса	4
D11	Винт M3Х10ММ	4
D12	Винт M3Х10ММ	4
D13	Винт M3Х10ММ	2

D14	Левая нижняя пластина датчика регулировки снижения нагрузки регулировки снижения нагрузки	1
D15	Левая верхняя пластина датчика регулировки снижения нагрузки	1
D16	Кнопка для снижения нагрузки (-)	1
D17	Датчик регулирования снижения нагрузки (-)	1
D18	Правая нижняя пластина датчика регулировки увеличения нагрузки	1
D19	Правая верхняя пластина датчика регулировки увеличения нагрузки	1
D20	Кнопка для увеличения нагрузки (+)	1
D21	Датчик регулирования увеличения нагрузки (+)	1
E1	Левый нижний подвижный поручень	1
E2	Правый нижний подвижный поручень	1
E3	Мягкий поручень Ф30Х3ТХ215ММ	2
E8	Подшипник 6003ZZ (TPX)	2
E11	Шайба M6ХФ19Х2Т	2
E12	Винт M6Х10ММ	2
E13	Распорное кольцо M8Х6Т	8
E14	Подшипник 6201ZZ	4
E15	Винт M5Х6ММ	8
E16	Гайка M8	4
F1	Левый верхний подвижный поручень	1
F2	Правый верхний подвижный поручень	1

G	Консоль	1
G1	Винт M5X15MM	4
G3	Провод консоли 450ММ	1
G4	Провод консоли 450ММ	1

ДЛЯ ЗАМЕТОК

EAC