

ООО «Завод «Торгмаш»
614990, г. Пермь, ГСП, ул. Данцина, 7

**МАШИНА
ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ
Модель МТМ – 110**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МТМ – 110.00.000 РЭ
ПАСПОРТ МТМ – 110.00.000 ПС**

2009

ВНИМАНИЕ!

1 Завод изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия непринципиальные изменения и усовершенствования без отражения их в настоящем руководстве.

2 Детали из пластмассы после окончания работы изделия тщательно промыть и тщательно протереть. Категорически запрещается сушить их на горячих плитах или в сушильных шкафах во избежание деформации.

3 Завод проводит систематические работы по улучшению качества машины и анализы отказов в процессе эксплуатации.

4 В период гарантийного срока завод устраняет отказы и неисправности в работе машины только при условии:

а) передачи (пересылки) заводу оформленного «Акта пуска машины в эксплуатацию» в течение 12 календарных дней со дня ввода машины в эксплуатацию;

б) направление на завод оформленного «Акта–рекламации» о выходе из строя машины, отказе составных частей или комплектующих;

в) соблюдение всех требований «Руководства по эксплуатации машины».

При нарушении перечисленного завод снимает с себя все обязанности по гарантии.

П р и м е ч а н и е – Оформленные «Акт пуска машины в эксплуатацию» и «Акт–рекламация» должны быть заверены печатью.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на машину тестомесильную модели МТМ-110 (в дальнейшем именуемую машиной).

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с конструкцией машины, правилами ее эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, условиями монтажа и регулирования и содержит документы:

- техническое описание (ТО);
- паспорт (ПС).

Машина требует тщательного ухода в процессе эксплуатации и своевременного технического обслуживания и ремонта.

Незнание сведений, изложенных в РЭ, может привести к неправильному обращению с машиной, к нарушениям в ее работе и преждевременному выходу из строя.

РЭ предназначено для обслуживающего персонала, прошедшего техническое обучение (техминимум) и инструктаж по технике безопасности, для механиков, производящих обслуживание и ремонт торгово-технологического оборудования, а также для работников ремонтных организаций.

На ООО «Завод «Торгмаш»
с 2004 года действует сертифицированная
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
в соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО 9001-2001

МАШИНА ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ МТМ-110

Порядок работы на машине:

- 1 Установить дежу на конус опоры дежи.
- 2 Установить месильный орган и зафиксировать его с помощью муфты.
- 3 Залить в дежу закваску, воду и засыпать соль согласно рецептуре из расчёта, чтобы общая масса компонентов (включая муку) была не более 60 кг.
- 4 Включить машину.
- 5 Постепенно засыпать муку.
- 6 Периодически притормаживать дежу с помощью педали.
- 7 Через каждые 5 минут работы нужно останавливать машину (подняв ограждение) и при помощи кондитерской лопатки соскрабать прилипшее тесто со стенок дежи и месильного органа.
- 8 В конце замеса при помощи лопатки ещё раз тщательно соскести тесто со стенок дежи. Включить машину и произвести окончательный промес в течение 3-5 минут.
- 9 После окончания замеса отсоединить месильный орган, очистить его и положить в мойку.
- 10 При помощи тележки снять дежу и отвезти её в место раскладки по формам для дозревания теста.

Во время замеса теста присутствие оператора – НЕОБХОДИМО.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ (ТО)

1.1 ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание знакомит с назначением, техническими данными, устройством, принципом работы машины и другими сведениями, необходимыми для обеспечения правильного ее использования.

В тексте ТО даются ссылки на рисунки, помещенные в конце настоящего РЭ.

1.2 НАЗНАЧЕНИЕ

Машина тестомесильная модель МТМ-110 предназначена для замеса различных видов теста, кроме крутого, при производстве хлебобулочных изделий из муки высшего, первого и второго сорта в малых хлебопекарнях и на предприятиях общественного питания.

Машина изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категория размещения 4.2. по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные машины должны соответствовать данным, приведенным таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Норма
Производительность техническая, кг/ч, не менее	120
Продолжительность замеса одной порции теста, мин.	20 – 30
Норма загрузки, кг	от 30 до 60
Питающая электросеть: род тока	3 ^х фазный переменный
Номинальное напряжение, В	380
Номинальная мощность электродвигателя, кВт	1,1
Частота вращения месильного органа, об/мин	80
Привод вращения дежи	отсутствует
Емкость дежи, л	110
Режим работы	односменный
Продолжительность непрерывной работы, мин., не более	30
Пауза, мин., не менее	15
После трех замесов - пауза, мин., не менее	60
Габаритные размеры, мм, не более:	
— длина	1000
— ширина	650
— высота	1330
Масса (с дежой без тележки), кг, не более	115
Масса дежи, кг	23
Масса подкаткой тележки, кг	18

1.3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА МАШИНЫ (рисунок 1)

Машинка состоит из месильного органа 1, приводного механизма 2, основания 3, стойки 4, дежи 5. В комплект машины (рисунок 4) входит подкатная тележка для снятия и перевозки дежи.

Месильный орган 1 представляет собой вал с лопастями. Конец месильного органа — специальная рейка со штифтом, с помощью которого он фиксируется на выходном валу приводного механизма.

Приводной механизм (рисунок 1) представляет собой 2-х ступенчатый цилиндрический редуктор 8 с прифланцеванным электродвигателем 9. На реечный конец выходного вала крепится месильный орган 1 и фиксируется муфтой 10 на штифт 26.

На боковой стенке приводного механизма установлен пульт управления 11, на котором смонтированы выключатель 12 с кнопками «ПУСК» и «СТОП», аварийная кнопка «СТОП» 23 и индикатор напряжения 24. С передней стороны приводного механизма устанавливается ограждение 13 и конечный выключатель 14, который отключает приводной механизм при поднятии ограждения 13.

Для подключения приводного механизма необходимо опустить ограждение до упора, включить кнопку «ПУСК» на щите эл. питания, установленном на стенке, и кнопку «ПУСК» на пульте управления 11.

Основание 3 представляет собой сварную конструкцию, на которой крепится стойка 4, опора дежи 17, узел тормоза 25.

Стойка 4 представляет трубу с приваренным снизу фланцем 18. На фланце вырезаны пазы, через которые с помощью болтов 19 стойка крепится к основанию и фиксируется контргайками 20. Пазы позволяют регулировать положение стойки с приводным механизмом. На верхней плите стойки с помощью болтов 15 устанавливается приводной механизм. Пазы на верхней плите стойки позволяют также регулировать положение приводного механизма по отношению к деже.

Дежа 5 представляет собой бак емкостью 110 л., изготовленный из нержавеющей стали. В дно дежи вварен фланец с втулкой 22, с помощью которой дежа фиксируется на выходном валу опоры дежи 17.

Подкатная тележка с помощью ручки, системы рычагов и плиты позволяет устанавливать дежу на основание машины, снимать дежу после замеса теста и перевозить дежу с тестом.

Машина работает следующим образом: дежу устанавливают на выходной вал дежи 17. Месильный орган 1 с помощью муфты 10 фиксируется на выходном валу приводного механизма 2. Щит электропитания с магнитным пускателем устанавливается на стене рядом с машиной. Опускается ограждение 13, при этом замыкаются контакты конечного выключателя 14 (рисунок 2). Включается рубильник, напряжение подается на щит электропитания.

Нажатием кнопки «ПУСК» на щите эл. питания включаются контакты магнитного пускателя и напряжение подается на пульт управления машины 11. При этом загорается индикатор напряжения 24. Нажатием кнопки «ПУСК» выключателя 12 включается приводной механизм и получает вращение месильный орган. Загрузка необходимых компонентов производится согласно сборнику «Рецептуры технологические инструкции по производству хлеба», утвержденного Министерством хлебопродуктов СССР в 1986 году.

Месильный орган через загружаемый продукт передает вращение деже. Производится замес теста. Периодически, нажатием ноги на педаль тормоза 25, дежу необходимо притормаживать — для лучшего промеса теста. По окончании замеса, нажатием кнопки «СТОП» выключателя 12, отключить приводной механизм. Отключение можно произвести поднятием ограждения 13 или нажатием аварийной кнопки «СТОП» 23. После поднятия ограждения для пуска машины необходимо сначала отключить машину нажатием кнопки «СТОП» выключателя 12, опустить ограждение, включить магнитный, пускатель и нажать кнопку «ПУСК» выключателя 12. Дежа снимается с помощью, подкатной тележки и перевозится на нужное место.

1.3.1 Устройство и работа приводного механизма

Приводной механизм (рисунок 3) состоит из редуктора 1, электродвигателя 13, пульта 17, рамы 15, кожуха 14.

Редуктор 1 состоит из корпуса редуктора 18, зубчатого колеса 19, сидящего на вал – шестерне 3 на шпонке. Вал-шестерня 3 вращается в двух шарикоподшипниках 2. Вращение от вал-шестерни 3 передается зубчатому колесу 8, которое при помощи шпонки передает вращение приводному валу 6. Вал вращается в двух шарикоподшипниках 7 и на выходе из редуктора уплотнен манжетами 5 и 23. Осевые усилия воспринимает упорный подшипник 20.

Электродвигатель цилиндрическим выступающим поясом центрируется в корпусе редуктора в крепится к нему. На валу электродвигателя на шпонке укреплена шестерня 10. На пульт 17 выведены выключатель 12 с кнопками «ПУСК», «СТОП», аварийная кнопка 11 «СТОП» и индикатор напряжения 16. В верхней части редуктора установлена пробка-сапун 9.

Работа приводного механизма происходит следующим образом: вращение от электродвигателя через шестерню 10 передается зубчатому колесу 19, сидящему на вал — шестерне 3, а затем через вал-шестерню 3 — зубчатому колесу 8. От зубчатого колеса 8, через шпонку, вращение передается приводному валу.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ ПРИВОДНОГО МЕХАНИЗМА (рисунок 2)

Приводной механизм подключается к сети переменного тока промышленной частоты 380 В. Для пуска приводного механизма необходимо установить щит электропитания А1 на вертикальной панели и подвести к магнитному пускателю 3х – фазное напряжение от силового шкафа, обязательно через автоматический выключатель. Включить кнопку «**ПУСК**» пускателя SB1. Наличие напряжения показывает свечение индикатора на пульте управления.

Приводной механизм комплектуется односкоростным электродвигателем: управление осуществляется выключателем SA1. Выключение электродвигателя M1 происходит при нажатии на кнопку «**СТОП**» SB1 на А1 или SA1 на А2, или нажатием аварийной кнопки «**СТОП**» SB2. При поднятии ограждения срабатывает конечный выключатель SB3.

Защита электродвигателя от перегрузки осуществляется тепловым реле КК1, а от короткого замыкания - предохранителями или автоматическим выключателем.

ВНИМАНИЕ! Автоматический выключатель приобретается заказчиком.

1.4 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МАШИНЫ

1.4.1 Машину распаковать, установить на подготовленный фундамент и закрепить 4-мя анкерными болтами и гайками М10 (рисунок 1).

1.4.2 Установить дежу на основание, установить месильный орган и произвести проверку положения его относительно стенки дежи, для чего вручную повернуть рабочий орган вокруг своей оси. Зазор, между месильным органом, дном и стенкой дежи должен составлять 10—20 мм.

1.4.3 Произвести подключение электрооборудования в соответствии со схемой электрических соединений (рисунок 2). На вертикальной панели рядом с машиной установите щит эл. питания.

1.4.4 Питание машины электроэнергией должно производиться отдельно от проложенной для этой цели электрической цепи.

1.4.5 Подключение электрооборудования к электросети необходимо производить в соответствии с действующими правилами и нормами монтажа электросети и нормами монтажа электроустановок, а также требованиями безопасности.

1.4.6 Выполнить заземление тестомесильной машины в соответствии с действующими ПУЭ. Заземляющий зажим находится с задней стороны рамы приводного механизма и в правом углу щита эл. питания.

1.5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСТНОСТИ

1.5.1 К работе на машине допускаются лица, ознакомившиеся с устройством и принципом ее работы, правилами эксплуатации и обслуживания.

1.5.2. Запрещается работать на машине:

1.5.2.1 При отсутствии заземления.

1.5.2.2 При снятом ограждении.

1.5.2.3 При наличии посторонних шумов, стуков и вибрации.

1.5.2.4 При неисправности кнопок управления.

1.5.2.5 При неисправной электроблокировке.

1.5.2.6 С незафиксированной муфтой.

1.5.3 Запрещается опускать руки в дежу при работающей машине.

ВНИМАНИЕ !

- 1 Машина и щит эл. питания обязательно должны быть заземлены.**
- 2 Машину нельзя мыть водяной струей.**

1.6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1.6.1 Проверить надежность присоединения эл. проводов заземления, отсутствие оголившихся проводов.
- 1.6.2 Проверить наличие ограждения и срабатывание блокировки.
- 1.6.3 Опробовать машину на холостом ходу.

1.7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Установить дежу на выходной вал опоры дежи 22 (рисунок 1)

Установить месильный орган 1.

Опустить муфту 10 до упора и зафиксировать ее на штифт 26 поворотом против часовой стрелки до упора.

Опустить ограждение.

Включить машину.

1.8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправностей	Вероятные причины	Метод устранения
Следы смазки на выходном валу редуктора.	Износ манжеты	Заменить манжету
Поломка или деформация месильного органа.	Перезагрузка машины. Замес с пониженной влажностью	Не допускать перегрузки машины. Отремонтировать месильный орган
Скрежет и стук в редукторе приводного механизма.	Поломка шестерен в редукторе	Отремонтировать редуктор
Двигатель гудит, вал не вращается	Обрыв фазы	Выключить машину, проверить эл. цепь

1.9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Машина тестомесильная упаковывается в соответствии с техдокументацией.

Транспортирование осуществляется автомобильным, железнодорожным, водным транспортом с выполнением соответствующих правил.

Тестомесильные машины должны храниться в складских помещениях в упаковке.

Хранение на открытых площадках не допускается.

1.10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.10.1 Для поддержания машины в течение всего периода эксплуатации в исправном состоянии рекомендуется проводить:

- техническое обслуживание (ТО);
- текущий ремонт (ТР);
- капитальный ремонт (К).

ТО и ТР проводятся непосредственно на месте эксплуатации машины.

Капитальный ремонт выполняется на ремонтном предприятии.

1.10.2 Все сведения о техническом обслуживании и ремонте должны заноситься в специальный журнал.

1.10.3 Для машины рекомендуется следующая структура ремонтного цикла:
5ТО-ТР-5ТО-ТР-5ТО-ТР-5ТО-ТР-5ТО-ТР-5ТО-ТР-5ТО-К.

1.10.4 Продолжительность:

- ремонтного цикла — 4 года;
- ремонтного периода — 6 месяцев;
- периода между техническим обслуживанием — 1 месяц.

1.10.5 Ресурс работы изделия с момента ввода в эксплуатацию:

- до капитального ремонта 48 месяцев;
- до списания с баланса 8 лет.

1.10.6 Нормируемые показатели надежности:

- долговечность — 8 лет;
- безотказность — 300 часов.

1.10.7 Работы, выполняемые при техническом обслуживании и текущем ремонте:

- ежедневно до начала работы и после работы необходимо проводить профилактический внешний осмотр, подтяжку резьбовых соединений, чистку машины от грязи и пыли и ее санитарную обработку;
- регулярно проверять работу блокировочного выключателя, состояние заземляющего устройства и электрических соединений;
- не реже 1 раза в месяц проверять состояние подшипниковых узлов в редукторе приводного механизма и опоре дежи, а также наличие смазки в редукторе. Первую замену смазки в редукторе рекомендуется проводить через 3 месяца, затем — 2 раза в год. В редуктор заливается масло редукторное в количестве 200 граммов;

— ежегодно проводить осмотр редуктора и электродвигателя. При осмотре обязательно проверять степень износа зубчатых колес, манжет, подшипников. При необходимости дефектные детали заменить. Подшипниковые узлы опоры дежи 17 (рисунок 1) заполнить солидолом жировым.

1.10.8 Порядок смены смазки в редукторе:

- 1) отсоединить приводной механизм от стойки;
- 2) снять облицовку приводного механизма;
- 3) снять с редуктора боковую крышку;
- 4) слить отработанное масло;
- 5) промыть редуктор керосином и залить свежее масло.

Сборку провести в обратной последовательности.

Для смазки подшипников двигателя необходимо:

- перед заливкой масла в редуктор, отвернуть гайки, крепящие фланец эл. двигателя к редуктору;
- отсоединить концы проводов, идущих от эл. двигателя к эл. аппаратуре;
- снять эл. двигатель и провести профилактический ремонт и смазку подшипников.

1.10.9 При остановке работы на срок, превышающий 2 месяца, необходимо провести консервацию машины. При этом отсоединить заземляющий контур и покрыть анткоррозийной смазкой все металлические поверхности, не имеющие покрытий.

1.11 МАРКИРОВКА

1.11.1 На каждой машине имеется фирменная табличка, содержащая:

- товарный знак предприятия – изготовителя;
- обозначение изделия;
- номинальное значение напряжения электрической сети;
- номинальная мощность электродвигателя;
- условное обозначение степени защиты по ГОСТ 14254-96;
- месяц и год выпуска;
- заводской номер;
- знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92.

Надписи выполняются термотрансферным способом.

1.11.2 На упаковочном ящике маркируется предупредительный знак «**Верх. Не кантовать.**».

1.12 ТАРА И УПАКОВКА

1.12.1 Каждая машина и тележка с дежой упаковываются в деревянные ящики, изготовленные в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя.

Машина крепится к днищу ящика болтами.

Тара использованию в процессе монтажа эксплуатации не подлежит.

1.12.2 Перед упаковыванием изделие подвергается временной противокоррозионной защите по варианту В3 – 1 для группы изделий II -1 по ГОСТ 9.014-78 с применением масла К-17 по ГОСТ 10877-76. допускается применение других консервационных масел, оговоренных ГОСТ 9.014-78

2 ПАСПОРТ

2.1 Общие сведения

Наименование изделия - машина тестомесильная
Модель МТМ – 110
Наименование завода - изготовителя - ООО «Завод «Торгмаш»
Заводской номер
Месяц и год выпуска

2.2 Комплект поставки

- Машина тестомесильная МТМ-110.....1 шт.
- Месильный орган МТМ-110.05.000 (установлен на машине).....1 шт.
- Дежа в сборе МТМ-110.03.000.....1 шт.

2.2.1 Комплект монтажных частей

- Щит электропитания ПМ 21.000-05.....1 шт.
- Болт анкерный ППII – 1.00.03.....4 шт.
- Гайка М10-6Н.5.05 ГОСТ 5915-70.....4 шт.

2.2.2 Комплект принадлежностей

- Тележка подкатная МТМ-110.09.000.....1шт.
- Лопатка специальная.....1 шт.

2.2.3 Комплект запасных частей

- Манжета 1.2.-25x42-3 ГОСТ 8752-79.....2 шт.
- Манжета 1.2.-38x58-3 ГОСТ 8752-79.....1шт.
- Колпак тормоза МТМ-110.04.702.....1 шт.

2.2.4 Документация

- МТМ-110.00.000.РЭ
- МТМ-110.00.000.ПС

} в одной
брошюре

Примечание – По специальному заказу за отдельную плату поставляются дополнительно одна или две дежи.

2.3 Свидетельство о приемке

Машина тестомесильная МТМ – 110, заводской номер
соответствует техническим условиям ТУ 5151-035-00242430-96 и признана годной к эксплуатации

Дата выпуска (месяц и год).....

М.П. Мастер

Контрольный мастер

2.4 Свидетельство об упаковывании

Машина тестомесильная МТМ – 110, заводской номер

упакована ООО «Завод «Торгмаш» согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией

Дата упаковки (месяц и год).....

Упаковку произвел

Изделие после упаковки принял

2.5 Свидетельство о консервации

Машина тестомесильная МТМ – 110, заводской номер

подвергнута на ООО «Завод «Торгмаш» консервации, согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией

Дата консервации (месяц и год).....

Срок консервации 12 месяцев

Консервацию произвел

Изделие после консервации принял

2.6 Гарантийные обязательства

2.6.1 Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода машины в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления. Гарантийный срок хранения -12 месяцев с момента изготовления.

2.6.2 В течение всего гарантийного срока эксплуатации тестомесильной машины МТМ-110 предприятие изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов и замену вышедших из строя составных частей изделия, в том числе и покупных или изделия в целом.

Это правило не распространяется на те случаи когда машина вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований руководства по эксплуатации, правил транспортирования и хранения. Время нахождения изделия в ремонте в гарантийный срок не включается.

2.7 Сведения о рекламациях

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем изделия в порядке и в сроки, установленные соответствующими действующими документами о порядке приемки продукции.

В случае появления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, потребителем должен быть составлен «Акт-рекламация» и выслан заводу:

**614990, г. Пермь, ГСП, ул. Данцина, 7, ООО « Завод «Торгмаш»,
тел. (342) 237-15-91 – ОТК**

2.8 Сдача смонтированного изделия в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию оформляется актом, который подписывается представителем ремонтно-монтажной организации и администрацией предприятия общественного питания. Копия акта должна быть выслана на завод в течение 12 календарных дней со дня ввода машины в эксплуатацию.

Таблица 2

Наименование мест смазки	Применение смазочных материалов	Число смазываемых мест	Периодичность замены смазки
Редуктор приводного механизма ПМ	Масло редукторное Mobil gear 634 или И-Т-Д-460 ТУ 38.1011337-90	1	1 раз через 3 месяца, затем 2 раза в год
Подшипники качения опоры дежи	Солидол жировой ГОСТ 1033-79	2	1 раз через 6 месяцев, затем 1 раз в год
Стойки тележки подкатной	Солидол жировой ГОСТ 1033-79	1	1 раз в неделю
Подшипники эл. двигателя	ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80	2	1 раз в год

Сведения о содержании драгоценных металлов

Таблица 3

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы			Масса в 1 шт., г.	Масса в изделии, г	Номер акта	Примечание
		обозначение	кол-во	кол-во в изделии				
Серебро								
Пускатель магнитный	ПМ12-010 ИГФР 644.236.033 ТУ	ПМ. 21.000-05	1	1	0,5696	0,5696		

Примечание – Драгоценные металлы (серебро) в машине МТМ – 110 содержатся только в электрокомплектующих изделиях

Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

Наименование изделия (составной части) и обозначение	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание
		закрепление	открепление	

ПАМЯТКА ПО ОБРАЩЕНИЮ С МАШИНОЙ ТЕСТОМЕСИЛЬНОЙ МТМ-110.00 000 Д1

1 К обслуживанию машины допускаются лица, обученные техническому минимуму, прошедшие специальный инструктаж, знакомые с устройством машины и принципом ее действия.

2 Подготовка к работе.

- проверьте наличие заземления машины;
- проверьте наличие ограждения и срабатывание блокировки;
- проверьте работу машины на холостом ходу;
- убедитесь в правильности вращения приводного вала (по стрелке на кожухе).

3 Порядок работы на машине:

- установите дежу на конус опоры дежи;
- установите месильный орган и зафиксируйте его с помощью муфты;
- залейте в дежу закваску, воду, соль согласно рецептуре;
- опустите ограждение;
- включите машину;
- постепенно засыпайте муку, притормаживая дежу с помощью педали тормоза;
- после окончания замеса отключите машину, отсоедините месильный орган, очистите его от теста и положите в мойку;
- при помощи тележки снимите дежу с основания и отвезите ее в место раскладки по формам для дозревания теста.

ВНИМАНИЕ! Во время замеса присутствие оператора обязательно.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ МАШИНЫ ТЕСТОМЕСИЛЬНОЙ МТМ-110.00 000 Д2

1 Все лица, допускаемые к эксплуатации машины должны знать ее устройство и пройти инструктаж по технике безопасности.

2 Запрещается работать на машине:

- при отсутствии заземления;
- при снятом ограждении;
- при неисправной электроблокировке;
- при неисправности кнопок управления;
- при наличии посторонних шумов, стуков и вибрации редуктора;
- с незафиксированной муфтой.

3 Запрещается опускать руки в дежу при работающей машине.

ВНИМАНИЕ! Машина и щит эл. питания обязательно должны быть заземлены.

A-A (1:10)

320 (390*)





Рисунок 1 – Машина тестомесильная МТМ – 110


- 1 – месильный орган, 2 – приводной механизм, 3 – основание, 4 – стойка, 5 – дежа,
8 – редуктор, 9 – электродвигатель, 10 – муфта, 11 – пульт управления,
12 – выключатель кнопочный, 13 – ограждение, 14 – выключатель конечный,
15 – болт M10x30, 17 – опора дежи, 18 – фланец, 19 – болт M10x40, 20 – контргайка,
22 – втулка дежи, 23 – аварийная кнопка «СТОП», 24 – индикатор напряжения,
25 – педаль тормоза, 26 – штифт, 27 – заземляющий зажим.

3N~50Гц 380 В



A1

XЕ1



QF1

Щит электропитания

Поз.	Наименование	Кол.	Прим.
A1	Щит электропитания	1	
KM1	Пускатель ПМ 12-010-260	1	4А; 380В
QF1	Выключатель автоматический 3-х фазный с эп. магнитными расцепителями I ном не менее 4А	1	заводом не поставляется
A2	Пульт	1	
SA1	Выключатель кнопочный ВК1-211	1	
SB2	Выключатель КЕ-021	1	цвет красный
HL1	Арматура светосигнальная ЭСА-12К 220	1	
R1	Резистор С2-33Н (МЛТ) 0.25-0,5 Вт, 180 кОм	1	
M1	Двигатель АИР 80В6 (1,1 кВт; 920об/мин); 50Гц; 380В, исп. ИМ3041	1	

Примечания

- 1 В зависимости от исполнения электросхемы машины может быть укомплектована другими аналогичными комплектующими.
- 2 При монтаже концы кабеля А3, В3, С3, Н1 соединить с клеммами магнитного пускателя 2, 4, 6 и болтом заземления ХЕ2. Концы жгута С2 соединить с клеммой 5 пускателя КМ1, а А2 с клеммой 13 пускателя КМ1, предварительно убрать перемычку между этими клеммами. Приводите заземление в эл. сети автоматического выключателя ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
- 3 **Внимание!** Эксплуатировать машину без установленного заземления (зажим ХЕ3) и щита эл. питания (зажим ХЕ1).

Рисунок 2 - Машина МТМ - 110
Схема электрическая принципиальная




Рисунок 3 – Приводной механизм ПМ

1-редуктор; 2 и 7-шарикоподшипник; 3-вал шестерня; 4-кольцо; 5-манжета; 6-вал приводной; 8 и 19-колесо зубчатое;
9-пробка-салун; 10-шестерня; 11 и 12 кнопки; 13-электродвигатель; 14-кожух; 15-рама; 16-индикатор напряжения; 17-пульт;
18-корпус редуктора; 20-подшипник упорный; 21-штифт муфты; 22-муфта; 23 - манжета; 24 - заземляющий зажим.




Рисунок 4 – Тележка подкатная

1 – основание, 2 – рычаг, 3 – стол, 4 – ручка, 5 – колесо, 6 – кронштейн.

Линия отреза

**АКТ
пуска машины в эксплуатацию**

Настоящий акт составлен _____ г.

(Дата)

Владельцем машины тестомесильной МТМ – 110

(должность, Ф.И.О. владельца)

Изготовленного ООО «Завод «Торгмаш»

(наименование предприятия изготовителя)

Заводской номер машины _____

В том, что машина МТМ – 110

(наименование машины)

дата выпуска _____ г.

пущена в эксплуатацию _____ г.

в _____

(наименование, почтовый адрес эксплуатирующего предприятия)

Механиком _____

(Ф.И.О. механика, наименование монтажной организации)

и передано на обслуживание механику _____

(Ф.И.О. механика)

почтовый адрес организации, осуществляющей ТО и ремонт)

Линия отреза

Учет рекламаций

Дата предъявления рекламаций	Краткое содержание	Меры, принятые по рекламации и их результаты

Фактическая периодичность ТО машины

Суточное время работы предприятия с _____ до _____ часов

Среднесуточная работа машины _____ часов

Количество выходных дне в неделе работы предприятия _____

Условия эксплуатации:

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____

Владелец _____
(подпись)Представитель спецкомбината _____
(подпись)Механик по монтажу _____
(подпись)Принял на обслуживание механик _____
(подпись)

Линия отреза

УЧЕТ

выполнения технического обслуживания и текущего ремонта

Дата	Наименование работы и причина ее выполнения	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		выполнявшего работу	проверившего работу	

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

Настоящий акт составлен _____ г.

(дата)

Владельцем _____ машины тестомесильной МТМ – 110

(должность, Ф.И.О. владельца)

Представителем завода или незаинтересованной стороны _____

Представителем СПК _____

Наименование машины, марка, тип _____ машина тестомесильная МТМ – 110

Предприятие-изготовитель _____ ООО «Завод «Торгмаш»

Заводской номер _____

Дата выпуска _____

Дата пуска в эксплуатацию _____

Эксплуатирующее предприятие _____

И его почтовый адрес _____

Комплектность машины (да, нет) _____

Что отсутствует _____

Данные об отказе машины

Дата отказа _____

Внешние проявления отказа _____

Предполагаемые причины отказа _____

Условия эксплуатации в момент отказа (нужное подчеркнуть)	1 Нормальные 2 Не соответствующие нормам
Условия выявления (нужное подчеркнуть)	1 При монтаже 2 При включении 3 При эксплуатации 4 При ТО и ТР 5 При хранении 6 При транспортировке
Последствия отказа (нужное подчеркнуть)	1 Полная потеря работоспособности 2 Частичная

Адресные данные об отказавшей сборочной единице или детали:

Наименование, марка, тип, номер рисунка, позиция _____

Для устранения причин отказа необходимо:

Способ устранения (нужное подчеркнуть)	1 Замена детали 2 Ремонт детали 3 Регулировка изделия 4 Замена изделия 5 Укомплектование ЗИП
--	--

Владелец _____
 (подпись)

М.П.

Представитель или незаинтересованная сторона _____
 (подпись)

Представитель СПК _____