

ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ



ПРЕДПРИЯТИЕ ДВК™
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Паспорт

PERFO 
ТЕЛЕЖКА И ШКАФ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

ПС-PERFO 003



г. Санкт-Петербург
Колпино

ВНИМАНИЕ!
ПРИ ПОКУПКЕ ИЗДЕЛИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ПАСПОРТЕ ПОСТАВЛЕН
ШТАМП ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ДАТА ПРОДАЖИ.
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ.

1. Общие сведения и указания.

- 1.1 Тележка и шкаф инструментальные серии «PERFO» разработаны и изготовлены ООО "Предприятие ДВК ". Адрес: 196651, Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, 1, тел/факс (812)460-83-58
- 1.2. Выполнение указаний данного руководства послужит гарантией долговременной безотказной работы изделия .
- 1.3. Предприятием-изготовителем могут быть внесены в конструкцию изделия усовершенствования, улучшающие её качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Технические данные.

- 2.1. Тележка и шкаф инструментальные серии «PERFO» представляют собой сборно-сварную конструкцию.
- 2.2 Предназначены для обустройства рабочих мест и мест хранения инструмента на промышленных участках, станциях технического обслуживания и диагностики автомобилей.
- 2.3. Допустимая нагрузка на тележку 400 кг, ящик 30 кг, полку 50 кг.
- 2.4. Все стенки тележки и шкафа имеют универсальную перфорацию (квадрат 9мм с шагом 38x38 мм и круг 7 мм с шагом 25x38 мм) для размещения различного типа крючков и держателей инструмента
- 2.5. Тележка имеет выдвижной ящик на телескопических направляющих (полного выдвижения) и замок запираения (флажкового типа). Полезный габарит ящика ВхШхГ, 75x492x420 мм .Ящик комплектуется антискользящим ковриком и наклейками для маркировки содержимого ящика.
- 2.6. Полка в тележке и шкафу (входит в комплект) регулируется по высоте с шагом 25мм.
- 2.7. Двери шкафа запираются на навесной замок (замок и 3 ключа в комплекте).
- 2.8. Тележка комплектуется колесами d=125 мм (2-поворотных с тормозом, 2- поворотных).

3. Характеристики тележки и шкафа инструментального серии «PERFO» и комплектующих

Таблица 1.

Артикул	Наименование модели	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг
331-0001-01	Тележка PERFO	850	600	500	42,1
130-0001-01	Шкаф PERFO	900	600	500	43,8
332-0001-01	Лоток PERFO	20	600	500	3,9
907-0003-01	Коврик резиновый универ. IRON	2	1200	800	2,35

4. Модели тележек и шкафа инструментального серии «PERFO»



Тележка PERFO
Артикул 331-0001-01



Шкаф PERFO
Артикул 130-0001-01



Тележка PERFO №1
Артикул 330-0001-00



Тележка PERFO №2
Артикул 330-0002-00

5. Комплект поставки.

5.1. Тележка PERFO поставляется в собранном виде.

№поз	Наименование	Кол-во, шт
1	Тележка PERFO в сборе	1
2	Паспорт	1
3	Инструкция по сборке	1

5.2. Шкаф PERFO поставляется в собранном виде.

№поз	Наименование	Кол-во, шт	Примечания
1	Шкаф PERFO в сборе	1	
2	Винт М 6х12 DIN 7985	4	Для крепления шкафа к тележке и друг с другом
3	Гайка М6 DIN 934	4	- « -
4	Шайба 6 DIN 125	4	- « -
5	Паспорт	1	
6	Инструкция по сборке	1	

5.2. Лоток PERFO.

№поз	Наименование	Кол-во, шт	Примечания
1	Лоток PERFO	1	
2	Винт М 5х12 DIN 965	4	Для крепления лотка к тележке
3	Гайка М5 DIN 934	4	- « -
4	Шайба 5 DIN 125	4	- « -

6. Транспортировка, хранение и эксплуатация.

6.1. Тележка и шкаф инструментальные серии «PERFO» могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с "Правилами перевозки грузов", действующими на каждом виде транспорта.

6.2. При длительном хранении изделия необходимо соблюдение следующих правил хранения:

- хранение в закрытом помещении;
- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5°C;
- относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;
- не допускается нарушение упаковки тумбы;

6.3. Тележка и шкаф инструментальные серии «PERFO» предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях мастерских, цеховых помещений и т.д.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу тележки при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

7.2. Срок гарантийного обслуживания тележки 2 года со дня реализации.

7.3. При обнаружении дефектов производственного характера, тележку вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.

7.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счёт покупателя.

7.5. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретённые у фирмы-изготовителя ООО "Предприятие ДВК" или у её официальных представителей, имеющих право на продажу данных изделий, подтверждённое наличием действующего договора и фирменным свидетельством дилера.

8.Свидетельство о приёме.

Модель **Шкаф PERFO**
Тележка PERFO
(нужное подчеркнуть)

Дата выпуска
" _____ " _____ 20__ г

Контроль ОТК
М.П. _____

Дата продажи
" _____ " _____ 20__ г.

Отдел сбыта
М.П. _____