

**РОССИЯ**  
**ООО «ЭЛИНОКС»**



**МОДУЛИ ПОВОРОТНЫЕ**  
**для линии прилавков самообслуживания**  
**МП-45**  
**МП-90**  
**линии раздачи «Аста модернизированная»**  
**«ПАТША»**  
**«ПРЕМЬЕР»**  
**(кашир.) (столешница нерж.)**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**EAC**



## ВВЕДЕНИЕ

### ВНИМАНИЕ!

Настоящее руководство по эксплуатации должно быть обязательно прочитано перед пуском модулей поворотных для линии прилавков самообслуживания типа МП-45, МП-90 линии раздачи «Аста модернизированная», «Патша», «Премьер» (далее – модули или изделие) в работу пользователем, ремонтниками и другими лицами, которые отвечают за транспортирование, его установку, пуск в эксплуатацию, обслуживание и поддержание в рабочем состоянии.

Руководство должно находиться в доступном для пользователя месте и храниться весь срок службы изделия.

Настоящее руководство включает в себя паспортные данные.

Модули соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного Союза:

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.9100/22 от 15.07.2022 г. по 14.07.2027 г. требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованиями ИСО 9001:2015. Регистрационный номер сертификата 21110093 QM15, действителен по 15.12.2025 г.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Модули поворотные предназначены для установки линии прилавков самообслуживания с поворотом на 45° или 90° (наружным поворотом или внутренним поворотом - варианты -01).

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры модулей должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1 и 2.

Таблица 1

| Наименование параметра           | Величина параметра |               |                         |         |                  |                            |     |              |                        |        |                 |                           |     |              |                        |        |                 |                           |
|----------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---------|------------------|----------------------------|-----|--------------|------------------------|--------|-----------------|---------------------------|-----|--------------|------------------------|--------|-----------------|---------------------------|
|                                  | МП-                |               |                         |         |                  |                            |     |              |                        |        |                 |                           |     |              |                        |        |                 |                           |
|                                  | 45KM               | 45KM (кашир.) | 45KM (столешница нерж.) | 45KM-01 | 45KM-01 (кашир.) | 45KM-01 (столешница нерж.) | 45M | 45M (кашир.) | 45M (столешница нерж.) | 45M-01 | 45M-01 (кашир.) | 45M-01 (столешница нерж.) | 45T | 45T (кашир.) | 45T (столешница нерж.) | 45T-01 | 45T-01 (кашир.) | 45T-01 (столешница нерж.) |
| Габаритные размеры, мм, не более |                    |               |                         |         |                  |                            |     |              |                        |        |                 |                           |     |              |                        |        |                 |                           |
| длина;                           | 566                |               | 784                     |         | 643              |                            | 786 |              | 611                    |        | 788             |                           |     |              |                        |        |                 |                           |
| длина с направляющими;           | 811                |               | -                       |         | 806              |                            | -   |              | 807                    |        | -               |                           |     |              |                        |        |                 |                           |
| ширина;                          | 705                |               | 705                     |         | 805              |                            | 795 |              | 766                    |        | 760             |                           |     |              |                        |        |                 |                           |
| ширина с направляющими;          | 1030               |               | -                       |         | 1022             |                            | -   |              | 1016                   |        | -               |                           |     |              |                        |        |                 |                           |
| высота                           | 870                |               | 870                     |         | 852              |                            | 852 |              | 852                    |        | 852             |                           |     |              |                        |        |                 |                           |
| Масса, кг, не более              | 25                 | 22            | 28                      | 25      | 25               | 22                         | 33  | 30           | 24                     | 21     | 30              | 27                        |     |              |                        |        |                 |                           |
| Срок службы, лет                 | 12                 |               | 12                      |         | 12               |                            | 12  |              | 12                     |        | 12              |                           |     |              |                        |        |                 |                           |

Таблица 2

| Наименование параметра  | Величина параметра |               |                         |         |                  |                            |     |              |                        |        |                 |                           |     |              |                        |        |                 |                           |   |     |      |      |     |      |     |      |   |     |   |     |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|---------|------------------|----------------------------|-----|--------------|------------------------|--------|-----------------|---------------------------|-----|--------------|------------------------|--------|-----------------|---------------------------|---|-----|------|------|-----|------|-----|------|---|-----|---|-----|
|   | МП-                |               |                         |         |                  |                            |     |              |                        |        |                 |                           |     |              |                        |        |                 |                           |   |     |      |      |     |      |     |      |   |     |   |     |
|   | 90KM               | 90KM (кашир.) | 90KM (столешница нерж.) | 90KM-01 | 90KM-01 (кашир.) | 90KM-01 (столешница нерж.) | 90M | 90M (кашир.) | 90M (столешница нерж.) | 90M-01 | 90M-01 (кашир.) | 90M-01 (столешница нерж.) | 90T | 90T (кашир.) | 90T (столешница нерж.) | 90T-01 | 90T-01 (кашир.) | 90T-01 (столешница нерж.) |   |     |      |      |     |      |     |      |   |     |   |     |
| Габаритные размеры, ±5 мм<br>длина;<br>длина с направляющими;<br>ширина;<br>ширина с направляющими;<br>высота | 997                | 1451          | 705                     | 1030    | 870              | 1461                       | -   | 705          | -                      | 870    | 1140            | 1446                      | 809 | 1034         | 852                    | 1460   | -               | 772                       | - | 852 | 1079 | 1435 | 766 | 1024 | 852 | 1451 | - | 744 | - | 852 |
| Масса, кг, не более   | 33                 | 30            | 44                      | 40      | 40               | 37                         | 46  | 42           | 32                     | 29     | 45              | 41                        |     |              |                        |        |                 |                           |   |     |      |      |     |      |     |      |   |     |   |     |

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

#### 3.1. Комплектность модулей приведена в таблице 3

Таблица 3

| Наименование                   | Количество, шт.                                 |  |  |   |  |   |   |  |  |   |  |   |
|--------------------------------|---|--|--|---|--|---|---|--|--|---|--|---|
|                                | МП-   |  |  |   |  |   |   |  |  |   |  |   |
|                                | 45KM,<br>45KM(кашир.)<br>45KM(столешница нерж.) | 45KM-01,<br>45KM-01(кашир.)<br>45KM-01(столешница нерж.) | 45M,<br>45M(кашир.)<br>45M(столешница нерж.) | 45M-01,<br>45M-01(кашир.)<br>45M-01(столешница нерж.) | 45T,<br>45T(кашир.)<br>45T(столешница нерж.) | 45T-01,<br>45T-01(кашир.)<br>45T-01(столешница нерж.) | 90KM,<br>90KM(кашир.)<br>90KM(столешница нерж.) | 90KM-01,<br>90KM-01(кашир.)<br>90KM-01(столешница нерж.) | 90M,<br>90M(кашир.)<br>90M(столешница нерж.) | 90M-01,<br>90M-01(кашир.)<br>90M-01(столешница нерж.) | 90T,<br>90T(кашир.)<br>90T(столешница нерж.) | 90T-01,<br>90T-01(кашир.)<br>90T-01(столешница нерж.) |
| Модуль поворотный              | 1   |  |  |   |  |   |   |  |  |   |  |   |
| Руководство по эксплуатации    | 1   |  |  |   |  |   |   |  |  |   |  |   |
| Пакет из полиэтиленовой пленки | 1   |  |  |   |  |   |   |  |  |   |  |   |
| Упаковка                       | 1   |  |  |   |  |   |   |  |  |   |  |   |
| Ящик для направляющих          | 1   | -  | 1  | -   | 1  | -   | 1   | -  | 1  | -   | 1  | -   |
| Направляющие                   | 1   | -  | 1  | -   | 1  | -   | 1   | -  | 1  | -   | 1  | -   |
| Опора для направляющих         | -   | -  | 2  | -   | 2  | -   | -   | -  | 3  | -   | 3  | -   |
| Проставка ЭМК70М-035           | -   | -  | 3  | -   | 3  | -   | -   | -  | 3  | -   | 3  | -   |
| Вставка ЭМК70К-025             | 3   | -  | -  | -   | -  | -   | 3   | -  | -  | -   | -  | -   |
| Вставка ЭМК70К-024             | 3   | -  | -  | -   | -  | -   | 3   | -  | -  | -   | -  | -   |
| Вставка ЭМК70К-024-01          | 3   | -  | -  | -   | -  | -   | 3   | -  | -  | -   | -  | -   |
| Болт М6х14 с прессшайбой       | 8   | -  | -  | -   | -  | -   | 8   | -  | -  | -   | -  | -   |
| Болт М6х20                     | 2   | 2  | -  | -   | -  | -   | 2   | 2  | -  | -   | -  | -   |
| Гайка М6                       | 2   | 2  | -  | -   | -  | -   | 2   | 2  | -  | -   | -  | -   |

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Модуль состоит из основания, к которому крепятся облицовки. Облицовка корпуса для первого (основного) исполнения выполнено из нержавеющей стали, (в изделиях МП-...(кашир.) и МП-...-01(кашир.) со стороны потребителя и обслуживающего персонала облицовки из текстурированного оцинкованного металла под дерево), МП-...(столешница нерж.) и МП-...-01(столешница нерж.) облицовки и основание из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием. В исполнении МП-...-01 (внутренний поворот) со стороны обслуживающего персонала находятся дверки. Сверху модуль накрывается столешницей из нержавеющей стали.

На переднюю стенку устанавливается с помощью болтов направляющие для подносов (для модуля наружного поворота МП).

**ВНИМАНИЕ!** При установке направляющих для подносов на изделие отрегулировать кронштейны относительно крепежных отверстий на передней стенке.

Модуль стоит на регулируемых ножках.

При установке этого модуля поворотного в линию раздачи (Л.Р.) для облегчения выравнивания линии по передней стенке необходимо совместить по 2 отверстия  $\varnothing 7$  на боковых поверхностях основания и соединить основания соседних прилавков болтами М6х20 с гайками М6, предусмотрев зазор между основаниями (5÷6) мм.

## 5. ПОДГОТОВКА МОДУЛЯ К РАБОТЕ

После проверки состояния упаковки, распаковать модуль, произвести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с таблицей 3 Руководства.

Собрать модуль согласно п. 4.

Перед установкой модуля на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех металлических поверхностей.

Проверить уровнем горизонтальное положение столешницы и при необходимости с помощью ножек произвести регулировку его по высоте.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль поворотный МП-45 \_\_\_\_\_, МП-90 \_\_\_\_\_, (нужное подчеркнуть), заводской номер \_\_\_\_\_, изготовленный на ООО «ЭЛИНОКС», соответствует ТУ 28.99.39-027-01330768-2019 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

---

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Модуль поворотный МП-45 \_\_\_\_\_, МП-90 \_\_\_\_\_, (нужное подчеркнуть), подвергнут на ООО «ЭЛИНОКС» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации \_\_\_\_\_

Консервацию произвел \_\_\_\_\_  
(подпись)

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Модуль поворотный МП-45 \_\_\_\_\_, МП-90 \_\_\_\_\_, (нужное подчеркнуть), упакован на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_  
(подпись)

## 9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации модуля - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей модуля, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда модуль вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения модуля в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный модуль.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю

модуля для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера модуля, дата изготовления и установки.

## **10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г., Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ), а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

### **ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:**

Тел./факс: +7 (8352) 56-06-85 / +7 (8352) 56-06-26.

Время работы: с 8.00 до 16.30 по будням (время московское).

e-mail: [market@abat.ru](mailto:market@abat.ru).

Горячая линия сервисной службы Abat для клиентов, технических специалистов сервисных служб дилера и авторизованных сервисных центров в случаях возникновения вопросов по работе оборудования, неисправностям или необходимости ремонта оборудования:

Тел: 8-800-222-20-64.

Время работы: с 8.00 до 18.00 по будням (время московское).

Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание оборудования торговой марки Abat осуществляется авторизованными сервисными центрами и официальными дилерами.

С актуальным списком ближайших к Вам авторизованных сервисных центров, дилеров по продаже и сервисному обслуживанию оборудования торговой марки Abat вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте [www.abat.ru](http://www.abat.ru) в соответствующих разделах.

Если Вам необходимо сообщить о неисправности оборудования, то, пожалуйста, заполните форму заявки на нашем сайте в разделе СООБЩИТЬ О НЕИСПРАВНОСТИ:

Главная > Сервис и поддержка > Сообщить о неисправности оборудования.

Техническая поддержка продукции производства ООО «ЭЛИНОКС»:

e-mail (только для технических специалистов): [service@abat.ru](mailto:service@abat.ru).

Время работы: с 8.00 до 16.30 по будням (время московское).

Рекламации и корреспонденции вы можете направить по адресу:

428020 РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Проезд Базовый, дом 17.

## 11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке модуля поворотного на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части модуля поворотного по материалам, из которых они изготовлены.

**Внимание!** Конструкция модуля поворотного постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

## 12. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ

Хранение модулей должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °С.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец модуля обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный модуль следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка модуля из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

**ВНИМАНИЕ!** Допускается складирование упакованных модулей по высоте в три яруса для хранения.







**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИНОКС"  
ОГРН: 1072130009874

Место нахождения: 428020, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, Г.ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД БАЗОВЫЙ, Д.17

Адрес места осуществления деятельности: 428020, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, Г.ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД БАЗОВЫЙ, Д.17

Телефон: +78352289944, адрес электронной почты: [doz@elinox.ru](mailto:doz@elinox.ru)

**в лице генерального директора ТУРКОВА ФЁДОРА ПРОХОРОВИЧА**

заявляет, что Мебель металлическая производственная для предприятий общественного питания: Кассовые кабины, Модули нейтральные, Модули поворотные, Прилавки горячих напитков, Прилавки для столовых приборов и подносов, Прилавки для столовых приборов и подносов с хлебницей, Прилавки-витрины нейтральные, Витрины нейтральные настольные согласно приложению 1 на двух листах.

**Изготовитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИНОКС",

Место нахождения: 428020, РОССИЯ, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД БАЗОВЫЙ, 17,

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 31.0911-027-01330768-2022

«Вспомогательное оборудование линии прилавков самообслуживания». Технические условия». Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403 20 800 9

Серийный выпуск,

**соответствует требованиям**

ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протоколов испытаний №01101-ИЛГ/06-2022, №01102-ИЛГ/06-2022 выдан 03.06.22г.

Испытательной лабораторией Акционерного общества «Строительно-монтажная фирма «Гидравлик» (ИЛ АО «СМФ «Гидравлик») (Аттестат аккредитации №РОСС

RU.31112.21PP59), технических условий ТУ 31.0911-027-01330768-2022, Руководств по эксплуатации на изделия ПГН-70КМ от 11.07.22, ПВН-70 от 13.02.22.

Схема декларирования 1д.

**Дополнительная информация**

Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия». Условия хранения по группе 4 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 12 месяцев. Срок службы – 12 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.07.2027 включительно**



(подпись)

Турков Фёдор Прохорович

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU. PA04.B.91000/22**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 15.07.2022**

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**  
**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1**

**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-RU.PA04.B.91000/22**



Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

| Код ТН ВЭД<br>ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции,<br>составные части изделия или комплекса   | Обозначение документации,<br>по которой выпускается<br>продукция |
|--------------------|--|--|
| 9403 20 800 9      | <p>Прилавки горячих напитков:<br/> ПГН-70М, ПГН-70М (кашир.),<br/> ПГН-70М-01, ПГН-70М-01 (кашир.),<br/> ПГН-70М-02, ПГН-70М-02 (кашир.),<br/> ПГН-70КМ, ПГН-70КМ (кашир.), ПГН-70КМ (столешница<br/> нерж.),<br/> ПГН-70КМ-01, ПГН-70КМ-01 (кашир.), ПГН-70КМ-01<br/> (столешница нерж.),<br/> ПГН-70КМ-02, ПГН-70КМ-02 (кашир.), ПГН-70КМ-02<br/> (столешница нерж.),<br/> ПГН-70КМ-03, ПГН-70КМ-03 (кашир.), ПГН-70КМ-03<br/> (столешница нерж.),<br/> ПГН-70Т, ПГН-70Т (кашир.),<br/> ПГН-70Т-01, ПГН-70Т-01 (кашир.),<br/> ПГН-70Т-02, ПГН-70Т-02 (кашир.),<br/> ПГН-70Т-03, ПГН-70Т-03 (кашир.),<br/> ПГН-70ПМ, ПГН-70ПМ (кашир.),<br/> ПГН-70КМ-В,<br/> ПГН-70КМ-В-01,<br/> ПГН-70КМ-В-02,<br/> ПГН-70КМ-В-03,<br/> ПГН-70КМ-П-В,<br/> ПГН-70КМ-03 серия ЭКО,<br/> ПГН-70Х, ПГН-70Х (кашир.),<br/> ПГН-70Х-01, ПГН-70Х-01 (кашир.),<br/> ПГН-70Х-02, ПГН-70Х-02 (кашир.),<br/> ПГН-70Х-03, ПГН-70Х-03 (кашир.),<br/> ПГН-70Х-04, ПГН-70Х-04 (кашир.),<br/> ПГН-70Х-05, ПГН-70Х-05 (кашир.)</p> <p>Кассовые кабины:<br/> КК-70М, КК-70М (кашир.),<br/> КК-70КМ, КК-70КМ (кашир.), КК-70КМ (столешница нерж.),<br/> КК-70Т, КК-70Т (кашир.),<br/> КК-70Х, КК-70Х (кашир.)</p> <p>Прилавки для столовых приборов и подносов:<br/> ПСП-70М, ПСП-70М (кашир.),<br/> ПСП-70КМ, ПСП-70КМ (кашир.), ПСП-70КМ (столешница<br/> нерж.),<br/> ПСП-70КМ-В,<br/> ПСП-70ПМ, ПСП-70ПМ (кашир.),<br/> ПСП-70Х, ПСП-70Х (кашир.)</p> <p>Прилавки для столовых приборов и подносов с<br/> Холодильной камерой:<br/> ПСПХ-70М, ПСПХ-70М (кашир.),<br/> ПСПХ-70КМ, ПСПХ-70КМ (кашир.), ПСПХ-70КМ<br/> (столешница нерж.),<br/> ПСПХ-70Т, ПСПХ-70Т (кашир.),<br/> ПСПХ-70Х, ПСПХ-70Х (кашир.),</p> | ТУ 31.09.11-027-<br>01330768-2022                                |

  
(подпись)

М.П.

Турков Федор Прохорович  
(Ф.И.О. заявителя)

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2**



**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-RU.PA04.B.91000/22**

| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса  | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-----------------|--|--|
| 9403 20 800 9   | <p>ПСПХ-70KM серия ЭКО</p> <p>Модули нейтральные:<br/> МН-70KM, МН-70KM (кашир.), МН-70KM (столешница нерж.),<br/> МН-70M, МН-70M (кашир.),<br/> МН-70T, МН-70T (кашир.),<br/> МН-70X, МН-70X (кашир.)</p> <p>Модули поворотные:<br/> МП-45KM, МП-45KM (кашир.), МП-45KM (столешница нерж.),<br/> МП-45KM-01, МП-45KM-01 (кашир.), МП-45KM-01 (столешница нерж.),<br/> МП-90KM, МП-90KM (кашир.), МП-90KM (столешница нерж.),<br/> МП-90KM-01, МП-90KM-01 (кашир.), МП-90KM-01 (столешница нерж.),<br/> МП-45M, МП-45M (кашир.),<br/> МП-45M-01, МП-45M-01 (кашир.),<br/> МП-90M, МП-90M (кашир.),<br/> МП-90M-01, МП-90M-01 (кашир.),<br/> МП-45T, МП-45T (кашир.),<br/> МП-45T-01, МП-45T-01 (кашир.),<br/> МП-90T, МП-90T (кашир.),<br/> МП-90T-01, МП-90T-01 (кашир.),<br/> МП-45X, МП-45X (кашир.),<br/> МП-45X-01, МП-45X-01 (кашир.),<br/> МП-90X, МП-90X (кашир.),<br/> МП-90X-01, МП-90X-01 (кашир.)</p> <p>Прилавки-витрины нейтральные:<br/> ПВН-70M, ПВН-70M (кашир.),<br/> ПВН-70M-01, ПВН-70M-01 (кашир.),<br/> ПВН-70KM, ПВН-70KM (кашир.), ПВН-70KM (столешница нерж.),<br/> ПВН-70KM-01, ПВН-70KM-01 (кашир.),<br/> ПВН-70T, ПВН-70T (кашир.),<br/> ПВН-70T-01, ПВН-70T-01 (кашир.)</p> <p>Витрины нейтральные настольные:<br/> ВНН70, ВНН70M</p> | ТУ 31.09.11-027-01330768-2022                              |



(подпись)

Турков Федор Прохорович

(Ф.И.О. заявителя)