



LIBHOF

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ



Модель:
TT-2026I

СОДЕРЖАНИЕ

Внешний вид	05
Технические характеристики	07
Меры безопасности	07
Инструкция по эксплуатации	08
Выбор посуды	10
Обслуживание и уход	11
Возможные неисправности	12
Утилизация	13
Гарантия	14


ПРИМЕЧАНИЕ

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации перед использованием и сохраните его в надежном месте для дальнейшего использования.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Плитка	-----	1
Инструкция	-----	1

ВНЕШНИЙ ВИД



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Кнопка «Вкл/Выкл»



Кнопка «Таймер/блок»



Кнопка «Пауза»



Режим «Суп»



Кнопка «+» увеличение температуры/
мощности/ времени



Режим «Молоко»



Кнопка «-» уменьшения температуры/
мощности/ времени



Ручной режим

88:88

Дисплей



Режим «Жарка»



Индикатор «Горячо»



Режим «Фритюр»

МИН

Кнопка «Мин»



Режим «Кипячение»

МАКС

Кнопка «Макс»

На панели управления имеется дисплей. Рядом с каждой кнопкой находится индикатор. Горящий индикатор сообщает о том, что данная функция или режим активен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TT-2026I
Мощность, Вт	2000
Напряжение, В	220
Частота переменного тока, Гц	50
Потребляемый ток, А	10
Класс защиты от поражения электрическим током	class II
Температура, °C	60-240
Таймер, мин	1-180
Диаметр рабочей зоны, мм	135
Габариты устройства, мм	280x370x43
Масса устройства, кг	1,6

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Незамедлительно отключите индукционную плиту в случае появления трещин на рабочей поверхности.

1. Не размещайте устройство вблизи от источников тепла, во избежание повреждений.
2. Устройство следует подключать к отдельной розетке. Номинальный электрический ток не менее 10А.
3. Разместите устройство на ровной устойчивой поверхности, расстояние между ним и окружающими предметами должно быть не менее 10 см.
4. Не погружайте прибор в воду или иную жидкость и не допускайте попадания жидкости в корпус устройства. Перед очисткой шнур питания необходимо отключить.
5. Не закрывайте ничем вентиляционные отверстия во время приготовления, это может стать причиной неисправности.
6. Если после самостоятельной проверки устройство по-прежнему не работает, свяжитесь с нашими сервисными центрами. Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание причинения вреда здоровью.
7. Не располагайте металлические предметы непосредственно на рабочей поверхности.

8. Не разогревайте пустую кастрюлю, это может привести к неисправности.
9. Всегда очищайте устройство, чтобы грязь не попала в вентилятор и не помешала нормальной работе.
10. Не прикасайтесь к рабочей поверхности во время работы устройства и некоторое время после, чтобы не обжечься.
11. Не позволяйте детям использовать устройство без присмотра взрослых, чтобы избежать ожогов или опасности.
12. Если у вас есть кардиостимулятор, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом о допустимости пользования индукционной плитой.
13. Не кладите бумагу, ткань или другие предметы под дно кастрюли, во избежание возгорания.
14. Не ставьте устройство на ткань, ковер и т.д., чтобы не заблокировать вентиляционные отверстия.
15. Пожалуйста, избегайте ударов по рабочей поверхности устройства, в случае появления трещин следует немедленно выключить устройство и отключить его от сети, а затем связаться с сервисной службой.
16. Не прикасайтесь к панели управления острыми предметами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Включение

1. Поставьте на конфорку подходящую посуду.
2. Вставьте вилку в розетку, прозвучит звуковой сигнал, все индикаторы мигнут по одному разу, после чего начнет мигать индикатор “Вкл/Выкл”.
3. Нажмите кнопку “Вкл/Выкл”, чтобы включить устройство. Индикатор “Вкл/Выкл” загорится, плитка готова к использованию.

Выключение

Нажмите кнопку “Вкл/Выкл”, чтобы выключить устройство по окончанию готовки, индикатор “Вкл/Выкл” продолжит мигать.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ И РУЧНЫЕ РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Функция “Суп”: 

Нажмите кнопку “Суп” - загорится соответствующий индикатор, на дисплее отобразится “0:20”, что означает, что рабочее время по умолчанию составляет 20 минут.

Нажмайте кнопки “+” или “-”, чтобы установить желаемое время. Диапазон регулировки времени от 1 минуты до 3 часов. Нажмите и удерживайте кнопки “+” или “-” для быстрой настройки. Уровень мощности и температура приготовления в режиме «Суп» устанавливаются автоматически и не могут быть изменены пользователем.

Функция “Молоко”: 

Нажмите кнопку [Молоко] - загорится соответствующий индикатор, на дисплее отобразится “600”, обозначающее, что мощность по умолчанию составляет 600 Вт. Уровень мощности и настройки таймера в режиме «Молоко» устанавливаются автоматически и не могут быть изменены пользователем.

Функция “Ручной режим”:

Нажмите кнопку “Ручная готовка” - загорится соответствующий индикатор, на дисплее отобразится “1200”, что означает, что мощность по умолчанию составляет 1200 Вт.

Её можно отрегулировать, нажав кнопку “+” или “-”, чтобы установить желаемые уровни мощности, включая 200 Вт, 400 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, 1200 Вт, 1400 Вт, 1600 Вт, 1800 Вт, 2000 Вт.

Функция “Жарка”:

Дважды нажмите кнопку “Жарка” - загорится соответствующий индикатор, на дисплее отобразится “220°”, что означает, что температура по умолчанию составляет 220°C.

Её можно отрегулировать, нажатием кнопок “+” или “-“. Всего доступно 10 уровней: 60°C, 80°C, 100°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C, 240°C.

Функция “Фритюр”:

Нажмите кнопку “Фритюр” - загорится соответствующий индикатор, на дисплее отобразится “1400», что означает, что мощность по умолчанию составляет 1400 Вт.

Её можно отрегулировать, нажатием кнопок “+” или “-“, чтобы установить желаемый уровень: 200 Вт, 400 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, 1200 Вт, 1400 Вт, 1600 Вт, 1800 Вт, 2000 Вт.

Функция “Кипячение”:

Нажмите кнопку “Кипячение” - загорится соответствующий индикатор, на дисплее отобразится “1600”, что означает, что мощность по умолчанию составляет 1600 Вт.

Её можно отрегулировать, нажатием кнопок “+” или “-“, чтобы установить желаемый уровень: 200 Вт, 400 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, 1200 Вт, 1400 Вт, 1600 Вт, 1800 Вт, 2000 Вт.

Функция “Минимальная мощность”: МИН

Нажмите кнопку “Мин” - загорится соответствующий индикатор, на дисплее отобразится “200”, обозначающее, что устройство работает с минимальной мощностью 200 Вт.

Уровень мощности и настройки таймера для минимального режима не регулируются.

Функция “Максимальная мощность”: МАКС

Нажмите кнопку “Макс” - загорится соответствующий индикатор, на дисплее отобразится “2000”, обозначающее, что устройство работает с максимальной мощностью 2000 Вт.

Уровень мощности и настройки таймера для максимального режима не регулируются.

Функция “Таймер”:

Вы можете установить время приготовления, если выбран определенный режим приготовления.

Нажмите кнопку “Таймер/Блок”, на дисплее начнет мигать значение [0:00]. Нажимайте кнопки “+” или “-“, чтобы установить желаемое время, диапазон регулировки от 1 минуты до 3 часов. Нажмите и удерживайте кнопки “+” или “-“ для быстрой настройки.

Снова нажмите кнопку “Таймер/Блок” для подтверждения или подождите, пока дисплей не перестанет мигать.

Чтобы отменить таймер, вы можете либо нажать и удерживать кнопку “Таймер/Блок” для возобновления работы, либо нажать кнопку “Вкл/Выкл” для выключения устройства.

Функция “Пауза”: ||

Нажмите кнопку “Пауза”, чтобы временно остановить работу, на дисплее отобразится “PAU”. Никакие операции, регулировка мощности и времени не доступны.


Чтобы возобновить работу, нажмите клавишу “Пауза” повторно.

Функция “Блокировка клавиш”:

Чтобы активировать защиту от детей, пользователь может нажать и удерживать кнопку “Таймер/Блок”. Это заблокирует устройство, никакие операции не будут доступны, кроме кнопки “Вкл/Выкл”. Нажмите и удерживайте кнопку “Таймер/Блок” в течение 3 секунд, чтобы разблокировать панель управления.

ВЫБОР ПОСУДЫ

Посуда, используемая для индукционной варочной поверхности, должна быть изготовлена из металла, иметь магнитные характеристики и иметь достаточную плоскую поверхность дна.



Вот как определить, подходит ли посуда для использования на индукционной панели:

Убедитесь, что на кастрюле имеется надпись о ее пригодности для приготовления пищи с использованием индукционной плиты, или проведите следующую проверку магнитом:

- Поместите магнит (например, магнит из магнитной доски) рядом с дном кастрюли. Если он сильно притягивается, вы можете использовать кастрюлю на индукционной плите.
- Приведенная ниже таблица поможет вам выбрать правильную кухонную утварь:

Подходящая посуда	Неподходящая посуда
Посуда с магнитным дном	Кастрюли из меди, алюминия, термостойкого стекла и другие неметаллические кастрюли.
Стальные кастрюли с эмалированным покрытием и толстым дном	Кастрюли из нержавеющей стали без магнитного железного сердечника.
Чугунные кастрюли с эмалированным дном	Кастрюли, которые не стоят на плите ровно
Кастрюли из нержавеющей стали, многослойной стали, нержавеющей стали, ферритовой стали или алюминия со специальным основанием	Кастрюли с диаметром дна менее 12 см или более 24 см.

! ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Использование индукционных кастрюль некоторых производителей может привести к появлению шума, обусловленного конструкцией этих кастрюль.
- Всегда держите варочную панель и нижнюю часть кастрюли чистыми и сухими. Если жидкость попадет между дном кастрюли и варочной панелью, эта жидкость может испариться, и возникающее давление может привести к тому, что кастрюля подпрыгнет в воздух, что может привести к травме.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Прежде чем приступить к очистке устройства, обратите внимание на следующие указания по безопасности:

- Устройство необходимо регулярно очищать и удалять остатки пищи. Если устройство не поддерживается в чистоте, это отрицательно скажется на сроке его службы, а также может привести к опасному состоянию устройства, а также к росту грибков и бактерий.
- Перед чисткой выключите устройство и выньте вилку из сетевой розетки.
- После использования варочная панель может быть горячей. Существует опасность ожога! Подождите, пока прибор остывает.
- Очищайте варочную панель после использования, как только она остывает. Длительное ожидание неоправданно усложняет очистку, а в крайних случаях может сделать ее невозможной. Чрезмерное скопление грязи при определенных обстоятельствах может даже повредить устройство.

! ВНИМАНИЕ

- Попадание влаги в устройство может привести к повреждению электронных компонентов. Убедитесь, что жидкость не может попасть внутрь устройства через вентиляционные отверстия.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не помещайте его в посудомоечную машину.
- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства или растворители.
- Не соскрабайте стойкие загрязнения твердыми предметами.

! ВНИМАНИЕ

- Чтобы не повредить пластиковые детали, не используйте чистящие средства на основе растворителей, например, бензин.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если во время работы произошла какая-либо ошибка, пожалуйста, проверьте следующую таблицу, прежде чем обращаться в службу поддержки. Ниже приведены распространенные ошибки и способы проверки.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
После подключения питания и нажатия кнопки питания прибор не реагирует	Электричество отключено?	Используйте после возобновления подачи электричества
	Перегорел предохранитель?	Тщательно проверьте основные причины. Если проблему не удается устранить, обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта
	Вилка вставлена в розетку надежно?	
При нормальном использовании нагрев прерывается, и раздается звуковой сигнал	Несовместимая посуда?	Используйте только посуду подходящую для индукционной плиты
	Посуда установлена по центру конфорки?	Поместите посуду в центр зоны нагрева
	Посуда часто снимаются с конфорки?	Поместите посуду в зону нагрева
Во время использования нагрева никаких действий не происходит	Посуда пуста или температура слишком высокая?	Пожалуйста, проверьте, не используется ли прибор не по назначению
	Засорено ли воздухозаборные/вытяжные отверстия?	Удалите посторонние предметы, засоряющие воздухозаборное/вытяжное отверстие. После остыния снова включите прибор
	Работает ли плита более 2 часов?	Сбросьте режимы приготовления или используйте функцию таймера
Возникают коды ошибок	E0 Ошибка внутренней цепи E1 Посуда отсутствует или используется несовместимая посуда E2 Внутренний перегрев E3 Перенапряжение E4 Пониженное напряжение E5 Обрыв/короткое замыкание датчика рабочей поверхности E6 Обрыв/короткое замыкание IGBT-датчика E7 Перегрев рабочей поверхности	E1, E2 или E7: пожалуйста, проверьте, подходит ли посуда, или включите прибор снова включите после того, как он остынет естественным путем. E0, E3-E6: обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта

Если вышеуказанные способы не могут решить проблему, немедленно отключите прибор от сети, обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта. Во избежание опасности и повреждения прибора не разбирайте его и не ремонтируйте его самостоятельно.

УТИЛИЗАЦИЯ

Этот продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Этот продукт следует утилизировать в авторизованном месте по переработке электрических и электронных приборов. Собирая и перерабатывая отходы, вы помогаете экономить природные ресурсы и обеспечиваете утилизацию продукта экологически безопасным способом.

ГАРАНТИЯ

Дата продажи _____

Серийный номер _____

Гарантийный срок эксплуатации с момента приобретения 1 год. Срок службы изделия - 5 лет с момента производства. Если продукт неисправен, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом.

Гарантийные обязательства действуют в течении всего установленного гарантийного срока, при условии что, неполадки в изделии не возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования, действия третьих лиц или непреодолимой силы. Номер партии изделия должен соответствовать указанному в гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства не действуют в случае:

- Если неисправность аппарата явилась следствием нарушения требования по безопасности его использования и правил хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природных катастроф и т.п.).
- При наличии следов вскрытия;
- При повреждениях портов активного оборудования изделия в результате воздействия электрического импульса, статического электричества, неправильного заземления оборудования, повреждения первичных цепей электропитания изделия вследствие нарушений в сети электропитания;
- При обнаружении механических повреждений или повреждений, вызванных несоблюдением требований хранения и эксплуатации изделия (следы ударов, трещины в корпусе, искривления корпуса из-за перегрева, следы повреждения водой, выдавливание жидкокристаллического дисплея, следы краски, клея и др.);

Настоящим подтверждаю получение изделия без механических повреждений, полной комплектности и пригодного к использованию, а также подтверждаю согласие с условиями гарантии.

_____ /Подпись продавца/

_____ /Подпись покупателя/

М.П.

Производитель: Libhof Electronics LTD., Slovakia

Импортёр: ООО "Автомаркет-регионы"

Срок службы: 5 лет

libhof.ru

